UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México ESCUELA DE INGENIERIA EN COMPUTACION





810116

"MANUAL DE PRACTICAS PARA LABORATORIO DE REDES LOCALES "

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO EN COMPUTACION

PRESENTA

RODOLFO GUADARRAMA NORIEGA

GUADALAJARA, JALISCO. ENERO 1991



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

INTRODUC	CION
ANTECEDE	VTES
CAPITULO	1 PREPARACION DEL SERVIDOR 14
	1.1 OBJETIVO 14
	1.2 TEORIA
	1.2.1 MICROPROCESADOR 15
	1.2.2 VELOCIDAD DE RELOJ 16
	1.2.3 ESTADOS DE ESPERA (WAIT STATE) 17
	1.2.4 MEMORIA 17
	1.2.5 - DISCO DURO (HARD DISK) 17
	1.2.5.1 BUS SERVER-DISCO 18
	1.2.5.2 METODO DE TRANSFERENCIA 18
	1.2.5.3 INTERCALADO DE DISCO (INTERLEAVE) 19
	1.2.5.4 TIEMPO DE ACCESO DEL DISCO 19
	1.2.5.5 CAPACIDAD 19
	1.3 PRACTICA 20
	1.3.1 MATERIAL A UTILIZAR 20
	1.3.2 PRIMERA PARTE 21
	1.3.3 SEGUNDA FARTE 23
CAPITULO	2 SISTEMA OPERATIVO DE RED 31
	2.1 GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. DE-
	DICADO
	2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED.
	DEDICADO

	2.2 GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED.NO DE-
	DICADO105
	2.2.2 INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. NO
	DEDICADO149
	2.3 GENERACION DE SHELLS PARA ETHERNET, ARCNET Y
	TOKEN RING
CAPITULO	3 CONFIGURACION DE TARJETAS DE RED203
	3.1 INTRODUCCION
	3.2 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ETHERNET203
	3.2.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ETHERNET.
	3.2.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS ETHERNET Y SU
	FUNCIONAMIENTO223
	3.3 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ARCNET230
	3.3.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ARCNET.
kan Na Shi ya Mu	3.3.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS ARCNET Y SU
	FUNCIONAMIENTO248
	3.4 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING255
	3.4.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS TOKEN
	RING266
	3.4.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING Y SU
	FUNCIONAMIENTO272
CAPITULO	4 PLANEACION DE SEGURIDAD Y SUBDIRECTORIOS279
	4.1 OBJETIVO
	4.2 TEORIA
	4.3PRACTICA

CAPITULO	5 PUENTES. (BRIDGES)	D
	5.1 OBJETIVO	D
	5.2 TEORIA DE PUENTES (BRIDGES)	0
	5.3 PRACTICA	5
	5.3.1 MATERIAL A UTILIZAR	5
CONCLUSI	DNES Y RECOMENDACIONES404	4
BIBLIOGR	AFIA	5

INTRODUCCION

El presente trabajo de Tesis esta dirigido, a los alumnos que cursan la materia de Redes de Computadoras, con el objetivo que tengan un contacto físico con las redes locales, ya que en la actualidad son los sistemas de computación mas usados en nuestro medio.

Se ha tratado de llevar una secuencia lógica que pueda ser interpretada correctamente por el alumno y que le de una visión amplia de lo que son las redes locales.

Se ha tomado como base el material que existe en el laboratorio de redes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como el sistema operativo de red Advanced Netware 286 versión 2.15, debido a que es en la actualidad el sistema operativo más común en el medio.

A continuación les presento una breve descripción de los objetivos que tiene este trabajo :

ANTECEDENTES

En esta sección se darán datos sobre la compañía que desarrolló el sistema operativo de red, así como algunos conceptos generales que son necesarios para que el lector comprenda mejor de lo que se trata en el presente trabajo.

And the literature design

CAPITULO 1.- PREPARACION DEL SERVIDOR DE LA RED.

Este capítulo consta de una sola práctica en ella el alumno aprenderá a configurar y a instalar la memoria del servidor, y aprenderá a preparar el disco duro para la posterior instalación del sistema operativo de red (netware) versión 2.15 Advanced Netware 286 de Novell.

CAPITULO 2.- SISTEMA OPERATIVO DE RED

Este capítulo esta dividido en cinco prácticas y cada una tiene los siguientes objetivos:

GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. DEDICADO

En esta práctica el alumno aprenderá a Generar el sistema operativo de red, para un servidor dedicado.

INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. DEDICADO

En esta práctica el alumno instalará el sistema operativo de red en el servidor para un servidor dedicado, y formateará el disco duro del servidor.

GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. NO DEDICADO

En esta práctica el alumno aprenderá a Generar el sistema operativo de red, para un servidor no dedicado.

INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. NO DEDICADO

En esta práctica el alumno instalará el sistema operativo de red en el servidor para un servidor no dedicado.

GENERACION DE SHELLS PARA ETHERNET, ARCNET Y TOKEN RING.

En esta práctica el alumno generará los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red, los programas Shell consisten en un conjunto de archivos, estos contienen toda la información sobre la configuración de nuestra estación de trabajo, y su función es lograr que a nuestra estación de trabajo reconozca la tarjeta de red contenida en ella y lograr la comunicación con el servidor de la red.

CAPITULO 3.-CONFIGURACION DE LAS TARJETAS DE RED (NICS)

Este capítulo esta dividido en nueve prácticas y cada una tiene los siguientes objetivos:

CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ETHERNET

En esta práctica el alumno conocerá y aprenderá a configurar las tarjetas de interface de red ethernet.

CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ETHERNET.

En esta práctica el alumno aprenderá a fabricar los cables necesarios para la conexión de una red con las tarjetas de interface de red Ethernet, así como los terminadores necesarios para dicha conexión. INSTALACION DE LAS TARJETAS ETHERNET Y SU FUNCIONAMIENTO.

En esta práctica el alumno aprenderá a instalar las tarjetas de interface de red Ethernet en el servidor y las estaciones de Trabajo, instalará el cableado, y probará la red completa en funcionamiento.

CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ARCNET.

En esta práctica el alumno conocerá y aprenderá a configurar las tarjetas de interface de red Arcnet.

CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ARCNET.

En esta práctica el alumno aprenderá a fabricar los cables necesarios para la conexión de una red con las tarjetas de interface de red Arcnet, así como los terminadores necesarios para dicha conexión.

INSTALACION DE LAS TARJETAS ARCNET Y SU FUNCIONAMIENTO.

En esta práctica el alumno aprenderá a instalar las tarjetas de interface de red Arcnet en el servidor y las estaciones de Trabajo, instalará el cableado y los repetidores necesarios para su funcionamiento, creará el software para la conexión de estas tarjetas y probará la red completa en funcionamiento.

CONFIGURACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING.

En esta práctica el alumno conocerá y aprenderá a

configurar las tarjetas de interface de Token Ring.

CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS TOKEN RING.

En esta práctica el alumno aprenderá a fabricar los cables necesarios para la conexión de una red con las tarjetas de interface de red Token Ring.

INSTALACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING Y SU FUNCIONAMIENTO.

En esta práctica el alumno aprenderá a instalar las tarjetas de interface de red Token Ríng en el servidor y las estaciones de Trabajo, instalará el cableado para su funcionamiento, creará el software para la conexión de estas tarjetas y probará la red completa en funcionamiento.

CAPITULO 4. - PLANEACION DE SEGURIDAD Y SUBDIRECTORIOS.

El alumno aprenderá a crear los subdirectorios, usuarios y dar de alta la seguridad por medio de un ejemplo práctico, usando las utilerías que vienen en el sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell.

CAPITULO 5.- PUENTES. (BRIDGES)

Este capítulo consta de una sola práctica y en él los alumnos aprenderán a hacer la interconexión de varios tipos de tarjetas de interface de red dentro de un mismo servidor. Dentro de cada práctica se le dará al alumno la teoría básica necesaria para su ejecución, así como consejos prácticos que con la experiencia en el campo he obtenido.

RODOLFO GUADARRAMA NORIEGA

DICIEMBRE DE 1990.

ANTECEDENTES

El presente trabajo de tesis, está basado en el sistema operativo de red Novell versión 2.15 Advanced Netware 286, Novell es una compañía que se dedica al diseño de sistemas operativos de redes, en la actualidad han marcado el estándar dentro de este tipo de sistemas operativos, tienen sus oficinas principales en Provoh Utah en Estados Unidos, tienen oficinas en la República Mexicana en varias ciudades incluyendo la ciudad de Guadalajara.

A continuación se dará una breve explicación de algunos conceptos que se utilizaran a lo largo de este trabajo de tesis:

Una red local es la que permite conectar las microcomputadoras personales entre sí, con el objetivo de comunicarse y compartir recursos. El sistema operativo de red Novell versión 2.15 Advanced Netware 286 es un programa de control de una red de alta capacidad, el cual ha sido diseñado para proveer a los usuarios de la red de una gran cantidad de recursos, con el los usuarios podrán compartir recursos de la red como: discos duros, impresores, programas de aplicación y archivos de datos; y a la vez podrán tener acceso a los servicios de una red como: comunicaciones y conexión a minicomputadoras.

Una red local se refiere a por lo menos dos microcomputadores interconectados entre sí por medio de hardware de red. Pero una red local funcional tiene muchos más elementos, no todos son necesarios para cada red local, a continuación explicaremos en que consisten algunos de ellos, esto le servirá ya que através del presente trabajo de tesis los encontraremos:

SERVIDOR (FILE SERVER)

El servidor es una microcomputadora que funciona como el corazón de una red local. Esta microcomputadora es la que corre el sistema operativo de red, este sistema operativo hace que el servidor regule todas las comunicaciones entre las microcomputadoras y administre todos los recursos que estén conectados a la red local.

Un servidor puede ser dedicado y no-dedicado, el servidor dedicado son usados solamente para el control de la red local, y los servidores no-dedicados son usados para el control de la red y como estaciones de trabajo al mismo tiempo.

ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATIONS)

Las estaciones de trabajo son las microcomputadoras operadas por los usuarios de la red, estas microcomputadoras pueden ser usadas como microcomputadoras no conectadas a la red ó bien conectadas a la red usando un programa que se llama Shell, el cual permite a la microcomputadora conectarse con el servidor de la red y tener con las otras estaciones de trabajo conectadas a la red, correo electrónico, este programa Shell también direcciona las requisiciones, tales como: lectura y escritura, desde la estación de trabajo hacia el servidor.

TARJETAS DE RED (NICS)

Las estaciones de trabajo están conectadas entre sí y al servidor por medio de diferentes tipos de cables : coaxial, fibra óptica; y estos cables están conectados a las tarjetas de red (NICS: Network Interface Cards) que están dentro de cada estación de trabajo y a la tarjeta de red que está dentro de la microcomputadora que funciona como servidor, muchas de las veces las tarjetas de las estaciones de trabajo son iguales a las del servidor. Estas tarjetas de red varían según el esquema de red a utilizar, pueden ser: Ethernet, Arcnet o Token Ring.

DISCO DURO DE RED (NETWORK HARD DISK)

Un servidor en una red con sistema operativo Novell versión 2.15 Advanced Netware 286 debe tener por lo menos un disco duro ya sea interno ó externo. El sistema operativo No vell versión 2.15 Advanced Netware 286, puede soportar hasta cinco canales de disco (0,1,2,3 y 4) cada canal manejado por una tarjeta controladora de disco. El canal 0 es normalmente usado por el disco duro interno del servidor, los canales del 1 al 4 pueden ser usados por los discos duros externos para expandir la capacidad de almacenamiento en el servidor.

PUENTES (BRIDGES)

Los puentes (bridges) conectan entre sí dos ó más redes para formar una inter-red. El sistema operativo Novell versión 2.15 Advanced Netware 286 soporta puentes internos y externos. Los puentes internos y externos son similares, la diferencia es que los internos tienen lugar en el servidor y los externos en una de las estaciones de trabajo.

CAPITULO 1

PREPARACION DEL SERVIDOR DE LA RED

1.1 OBJETIVO

El alumno configurará e instalará la memoria del servidor, y aprenderá a preparar el disco duro para la posterior instalación del Sistema Operativo de red (Netware) versión 2.15 Advanced Netware 286 de Novell.

1.2 TEORIA

El procesamiento de la información en una red local es realizada por cada una de las microcomputadoras que están conectadas a la red, al las cuales se les llama Estaciones de Trabajo, sin embargo el control de la red y el manejo de los periféricos dentro de la red se encuentran centralizados en una microcomputadora específica para este proceso a la cual se le llama Servidor, esta microcomputadora debe ser escogida muy cuidadosamente ya que la eficiencia de la red depende de ella. Existen varios factores a tomar en cuenta al escoger el servidor:

> 1.-MICROPROCESADOR 2.-VELOCIDAD DE RELOJ 3.-ESTADOS DE ESPERA 4.-CAPACIDAD DE MEMORIA

1.2.1 MICROPROCESADOR

Para medir la eficiencia de un microprocesador se deben tomar en cuenta el número de bits que pueda procesar y transferir a un tiempo.

Entre los microprocesadores más usados en las microcomputadoras que funcionan como servidores se encuentran:

1.-INTEL 8088/8086

2.-INTEL 80286

3.-INTEL 80386

INTEL 8088/8086

Este microprocesador lo utilizan las microcomputadoras IEM XT y Compatibles, este microprocesador puede transferir 8 bits y procesar 16 bits, lo cual es suficiente en una microcomputadora personal, pero en un servidor, el cual se comparte por múltiples usuarios la eficiencia decae rápidamente.

INTEL 80286

Este es un verdadero microprocesador a 16 bits, ya que puede transferir y procesar a 16 bits a un tiempo. Este microprocesador es usado en las microcomputadoras IEM AT y Compatibles. Además soporta velocidades de reloj mayores que el anterior y ofrece dos formas de funcionamiento: el real y el protegido, en el real trabaja emulando el funcionamiento de un Intel 8088, y en el protegido proporciona un conjunto de instrucciones mayor y permite el acceso hasta 16 MB de

memoria.

INTEL 80386

Este es un microprocesador que puede procesar 32 bits y transferir 16 bits. Este permite velocidades de reloj aun mayores que el 80286 y puede llegar a direccionar 32 MB de memoria.

1.2.2 VELOCIDAD DE RELOJ

Un sistema con un reloj más rápido puede realizar más tareas de procesamiento interno en el microprocesador, en un intervalo menor de tiempo que otro con un sistema de reloj mas lento.

Esto quiere decir que sí tenemos dos microcomputadoras con un sistema de reloj más rápido que la otra y con un disco duro igual en ambas microcomputadoras, las dos leerán con la misma velocidad el disco duro, pero la que tiene el sistema de reloj más rápido podrá ejecutar más tareas durante ese intervalo de tiempo, esto no quiere decir que la otra microcomputadora con un sistema de reloj más lento no ejecute otras tareas durante ese intervalo de tiempo, pero ejecutará menos tareas que el que tiene un sistema de reloj más rápido. La velocidad de reloj se mide en megahertz.

1.2.3 ESTADOS DE ESPERA (WAIT STATE)

Este es otro factor que se relaciona con la velocidad de la microcomputadora, el estado de espera es un intervalo de tiempo igual a un ciclo de reloj del microprocesador, el cual se introduce al sistema para estabilizar el acceso a memoria

1.2.4 MEMORIA

La cantidad de memoria que la microcomputadora a usar como servidor tenga, va a ser un factor determinante para la eficiencia de la red, ya que gracias al sistema operativo de red (Netware), los procesos con un acceso constante a archivos son agilizados guardando en memoria los directorios y los índices, disminuyendo así el tiempo de respuesta del servidor. La memoria requerida por la versión 2.15 de Advanced Netware 286 de Novell es de 2 MB, 640 KB en memoria base y lo demás en memoria extendida.

1.2.5 DISCO DURO (HARD DISK)

Otro de los factores más importante que hay que tener en cuenta al planear una red, es escoger el disco duro (hard disk) que funcionará en el servidor, ya que nuestro servidor podrá ser muy rápido, pero si nuestro disco duro es muy lento nuestra red será sumamente deficiente. Es fácil detectar si nuestro disco duro en la red es deficiente, y es

observando la luz indicadora de lectura y escritura, sí esta se encuentra constantemente encendida, es indicativo que el acceso al disco esta sobresaturado. Para escoger un disco duro hay varios factores que se deben tomar en cuenta:

1.-BUS SERVER-DISCO

2.-METODO DE TRANSFERENCIA

3.-INTERCALADO DE DISCO (INTERLEAVE)

4.-TIEMPO DE ACCESO DEL DISCO

5.-CAPACIDAD

1.2.5.1 BUS SERVER DISCO

El bus de transferencia entre el servidor y el disco duro es usualmente de 8 ó de 16 bits. Un bus de 16 bits realiza las transferencias de datos el doble de rápido que un bus de 8 bits. Las microcomputadoras IBM XT y Compatibles tienen un bus de transferencia de 8 bits, y las microcomputadoras IBM AT y Compatibles tienen un bus de 16 bits.

1.2.5.2 METODO DE TRANSFERENCIA

Para realizar la transferencia de datos entre el disco duro y el servidor se pueden utilizar dos métodos: Utilizar el canal del DMA ó Utilizar un puerto, de estos dos métodos el más rápido es el del puerto.

1.2.5.3 INTERCALADO DE DISCO (INTERLEAVE)

La cabeza de lectura del disco duro lee bloques de información del disco, si los datos están almacenados en sectores continuos y el canal del disco es lento, el primer sector será leído, pero el segundo sector no podrá leerse, el sistema tendría que esperar una revolución completa del disco para leer el segundo sector, esto reduce grandemente la eficiencia del canal, para evitar esto los sectores son intercalados en el disco. Entre menor sea el número de intercalación (interleave) el disco duro será más rápido.

1.2.5.4 TIEMPO DE ACCESO DE DISCO

Los discos duros varían en cuanto a su velocidad y tiempo de acceso, un disco duro lento tarda mucho tiempo en mover las cabezas de lectura.

Todos los discos duros vienen marcados con un parámetro llamado Average Acces Time, entre más bajo sea este parámetro el disco duro será más rápido.

1.2.5.5 CAPACIDAD

La capacidad del disco duro es muy importante, se debe planear con anticipación previendo espacio suficiente para el software de aplicación, los archivos de trabajo, y además del software del sistema operativo de red, para el cual requerimos aproximadamente 6 MB.

1.3 PRACTICA

1.3.1 MATERIAL A UTILIZAR

1.-Microcomputadora Gama 286 con manual.

2.-Desarmadores adecuados.

3.-Sistema operativo MS-DOS versión 4.01

1.3.2 PRIMERA PARTE

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL MICROCOMPUTADOR

1.-Retire la tapa superior del cpu del microcomputador.

2.-Qué microprocesador tiene el microcomputador ?

3.-Qué velocidad de reloj tiene el microcomputador ?

 Investigue cuántos estados de espera tiene el micro computador.

5.-Identifique los bancos de memoria ram.

6.-Qué circuitos integrados forman la memoria ram ?

7Cuáles son	las	características	de	estos	circuitos
integrados	?				

8.-Cuántos circuitos integrados de memoria ram contiene el microcomputador ?

- 9.-A cuánto equivale en kilobytes ese número de integrados ?
- 10.-Es esta memoria suficiente para instalar el sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell ?
- 11.-Verifique que la memoria del microcomputador este correctamente instalada.
- 12.-Qué modelo de disco duro tiene instalado el microcomputador ?

13.-Qué capacidad tiene el disco duro ?

14.-Qué intercalado (interleave) marca el fabricante, puede consultar en el manual del fabricante ?

15.-Qué tiempo de acceso tiene el disco duro ?

16.-Considera que tiene suficiente velocidad el disco duro ?

17.-Porqué ?

18.-Qué tipo de bus server-disco usa este disco duro ?

19.-Cuántos cilindros tiene el disco duro ?

20.-Cuántos sectores tiene el disco duro ?

21.-Cuántas cabezas tiene el disco duro ?

22.-Verifique que el disco duro este correctamente instalado.

23.-Cierre el microcomputador.

1.3.3 SEGUNDA PARTE

- 1.- Cheque la configuración del microcomputador, que unidades de disco flexible tiene, que tipo de video, cantidad de memoria base, cantidad de memoria extendida, etc.
- 2.-Lea las siguientes instrucciones antes de ejecutarlas.

3.-Encienda el microcomputador.

4.-Al encender teclee (CTRL ALT ESC), para accesar al procedimiento de SETUP.

5.-Le aparecerá la siguiente pantalla: (ESTA ES LA CONFIGURACION ACTUAL EN EL CMOS)

AWARD SOFTWARE

CMOS SETUP

DATE (MM/DD/YY)	11/27/90
TIME (HH:MM:SS)	09:46:15
DISKETTE 1	1.2 MB
DISKETTE 2	NONE

				CYL	.s	HEA	DS	SE	CTO	RS
DISK 1		24		977	, ¹	5	Б	1	7	
DISK 2	1	NONE			÷ 1					
VIDEO	2	NONO								
BASE ME	MORY		640							
EXTENDE	D MEMORY		1408							7. ¹ .
ERROR H	ALT		HALT	ON	ERROR	s				
SPEED S	ELECT		HIGH							

MOVES BETWEEN ITEMS

<- -> SELECT VALUES F10 RECORD CHANGES F1 EXITS F2 FOR COLOR TOGGLE

7.-Posiciónese en DATE, teclee la fecha actual con el formato que indica la pantalla.
8.-Posiciónese en TIME, teclee la hora actual con el formato que indica la pantalla.

9.-Posiciónese en DISKETTE 1, aquí existen las siguientes opciones:

A) 1.2
B) 720
C) 1.4
D) NONE
E) 360

Estas cantidades se relacionan con la capacidad de la unidad de disco flexible A. Se seleccionara la opción NONE cuando no este instalada la unidad de disco flexible A. Si existe una unidad de disco flexible instalada como A, escoja la opción correspondiente a la capacidad de su unidad de disco flexible. Las opciones se podrán ver por medio de las teclas " $\langle -y - \rangle$ "

10.-Posiciónese en DISKETTE 2, aquí existen las siguientes opciones:

- A) 1.2
 B) 720
 C) 1.4
 D) NONE
- E) 360

Estas cantidades se relacionan con la capacidad de la unidad de disco flexible B. Se seleccionara la opción NONE cuando no este instalada la unidad de disco flexible B. Si existe una unidad de disco flexible instalada como A, escoja la opción correspondiente a la capacidad de su unidad de disco flexible. Las opciones se podrán ver por medio de las teclas " <- y -> "

- 11.-Posiciónese en la opción DISK 1, aquí existen las siguientes opciones, las cuales se podrán visualizar por medio de las teclas " <- y -> ":
- NONE ==> CORRESPONDE CUANDO NO HAY DISCO DURO 1 INSTALADO Las demás opciones corresponden a las características de su disco duro 1. Usted debe escoger la opción a la que corresponda a su disco duro 1.
 - 12.-Posiciónese en la opción DISK 2, aquí existen las siguientes opciones, las cuales se podrán visualizar por medio de las teclas " <- y -> ":
- NONE ==> CORRESPONDE CUANDO NO HAY DISCO DURO 2 INSTALADO Las demás opciones corresponden a las característiscas de su disco duro 2. Usted debe escoger la opción a la que corresponda a su disco duro 2.
 - 13.-Posiciónese en la opción VIDEO, aquí existen las siguientes opciones :

A) MONO

B) EGA

- C) COLOR 40
- D) COLOR 80

Las opciones se podrán ver por medio de las teclas " <- y -> ". Escoja la adecuada para su tipo de monitor.

14.- Posiciónese en la opción BASE MEMORY, teclee la cantidad de memoria ram base que tenga su computador y después teclee (enter).

- 15.-Posiciónese en la opción EXTENDED MEMORY, teclee la cantidad de memoria ram extendida que tenga su computador y después teclee <enter>.
- 16.-Posiciónese en la opción ERROR HALT, aquí usted tiene las siguientes opciones, las cuales se podrán visualizar por medio de las teclas " <- y -> ":

A)HALT ON ERRORS

B)NO HALT ON ANY ERRORS

C)NO KEYBOARD ERROR HALT

D)NO DISK ERROR HALT

E)NO KEYBOARD OR DISK HALT

escoja la opción "A" para fines de esta práctica. 17.- Posiciónese en la opción SPEED, aquí seleccionara la velocidad con la que funcionará el computador, tiene usted las siguientes opciones,las cuales se podrán visualizar por medio de las teclas " <- y ->" :

A) HIGH

B) NO CHANGE

C) LOW

escoja usted la opción HIGH.

18.- Teclee F10 para grabar los cambios, la computadora le pedirá que teclee F5 para confirmar, teclee F5 si esta usted seguro que los cambios están correctos, si llegará a existir algún error la microcomputadora no funcionara adecuadamente.

19.- Como se percató la microcomputadora volvió a arrancar, pero ahora con los valores de SETUP, que usted le indico. Arrancó la microcomputadora correctamente ? ______.

20.- Si no arranca explique el porqué ?

21.- Anote la configuración que escogió.

DATE	
TIME	
DISKETTE 1	
DISKETTE 2	
DISK 1	
DISK 2	
VIDEO	1. A.
BASE MEMORY	
EXTENDED MEMORY	
ERROR HALT	
SPEED	

- 22.- Modifique el SETUP hasta que su microcomputador arranque correctamente.
- 23.- Inserte en la unidad de disco flexible A el disco número 1 del sistema operativo MS-DOS, teclee:

< CTRL ALT DEL >

el sistema operativo le preguntara si continua con la instalación, usted teclee ESC para abortar el proceso de instalación. A continuación le aparecerá en pantalla:

24.-Inserte el disco número 2 del sistema operativo MS-DOS en la unidad de disco flexible A, teclee " SETUP < ENTER > "

25.-Le aparecerá la siguiente pantalla: (ESTA ES LA CONFIGURACION ACTUAL EN EL CMOS)

SETUP VERSION 2.13

Following list is the present identification.

- 3.-Diskette Drive A is.....1.2 Mbytes (5.25")

Diskette Drive B is.....Not Installed

4.-Fixed Disk Drive C is.....Type 24

Fixed Disk Drive D is.....Not Installed

6.-Expansion Memory Size is.....1408 Kbytes

7.-Primary Display is

8.-Default Processing Speed for

Turbo..... 0 Wait state

If the parameter is correct press

<enter>

If any Item will be changed, please

press <item number>

?

PRESS (F1) FOR HELP !!!

26.-Configure su microcomputadora, usando la configura-

ción que tiene anotada en el inciso 21.

27.- Considera usted que este método de configuración es

mejor que el anterior ?

28.-Porqué ?

29.- Retire el disco número 2 de Sistema Operativo de la unidad de disco flexible A.
30.-Apague el microcomputador.

CAPITULO 2

SISTEMA OPERATIVO DE RED

Este capítulo esta dividido en cinco prácticas, por medio de las cuales el alumno aprenderá a generar el sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell y los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red.

2.1 GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. DEDICADO

OBJETIVO

En esta práctica el alumno generará el sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell , para un servidor dedicado.

TEORIA

Un servidor del tipo no dedicado sera aquel que puede funcionar como servidor y estación de trabajo, al mismo tiempo. Un servidor del tipo dedicado sera aquel que solo funcionará como servidor dentro de la red.

En esta práctica estudiaremos la generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell para los servidores dedicados.

La generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell, se hace por medio del programa Netgen, al finalizar de correr este programa tendremos un archivo ejecutable llamado NET\$OS.EXE que va a ser el sistema operativo que funcione en nuestra red. En el programa

Netgen existen cuatro métodos de instalación:

1.- Estándar Floppy Disk.

2.- Ram disk

3.- Hard disk

4.- Network drive

El método que usted escoja va a depender del hardware que usted tenga disponible para la generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell. El programa Netgen viene en diskettes y cada método requiere el uso de estos diskettes.

En esta sección estudiaremos el método de floppy disk, para lo cual requerimos una microcomputadora que tenga las siguientes características:

*640 KB DE MEMORIA RAM MINIMO

*SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X *TENGA POR LO MENOS UNA UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE. *EN EL ARCHIVO CONFIG.SYS TENGA ESPECIFICADO:

BUFFERS=20

FILES=15

El programa Netgen tiene dos niveles: Default y Custom, con el objeto de acomodarse a las habilidades del instalador. Cuando usted inicia el programa Netgen, usted podrá escoger el nivel que usted quiera utilizar. Cuando usted corre el programa Netgen usando el nivel de Default, Netgen automáticamente escoge todas las opciones posibles que tiene por default, por lo cual usted solo tendrá que escoger las opciones que no hayan sido satisfechas por las opciones

por default. Se recomienda que solo instaladores con experiencia usen el nivel Custom. En este nivel el instalador tendrá que escoger cada una de las opciones que se requieran para la instalación. Estas opciones consistirán en los recursos con los que disponga nuestro servidor. A través del pro grama Netgen usted usará menús similares a al siguiente:

NetWare Generation and installation V2.10

System configuration level

Default Configuration level Custom Configuration

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

En la parte alta de la pantalla aparecerá el encabezado, el cual le indica en que parte del programa esta usted. En la parte central de la pantalla, aparecerán durante la ejecución del programa varios menús, listas y formas, los menús son dinámicos; esto es, las opciones disponibles cambiaran de acuerdo a en que parte del programa este usted y que opciones haya escogido con anterioridad. En la parte de abajo de la pantalla aparecerá un recuadro con información de ayuda. Lo anterior es en resumen lo que usted puede hacer en cada punto del programa. Una vez que usted haya entrado al programa usted encontrará más ayuda presionando la tecla F1 la cual corresponderá a la parte en que usted se encuentre. Como se observa en el recuadro inferior, le indica que presione la tecla SELECT la cual corresponderá a la tecla ENTER en la mayoría de las microcomputadoras. El uso de este programa es idéntico al uso de los demás programas y utilerías dentro del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, que usted usará en otras prácticas.

Para correr el programa NETGEN se utiliza el comando NETGEN con el siguiente formato:

NETGEN - N D/C S <ENTER>

El significado de cada uno de los parámetros se explica más en la tabla de a continuación. Pero si usted no esta seguro de como interpretar estas opciones, se recomienda que use el comando NETGEN -N <ENTER> para iniciar una nueva sesión de NETGEN, ó use el comando NETGEN <ENTER> para entrar a NETGEN sin borrar lo que usted haya hecho en sesiones anteriores de NETGEN.

LINEA DE COMANDOS DE NETGEN

OPCION : -SIGNIFICADO : GUION DESCRIPCION : DEBE PRECEDER SIEMPRE A LAS OPCIONES OPCION : N SIGNIFICADO : NEW SYSTEM GENERATION DESCRIPCION : COMIENZA UNA SESION NUEVA DE NETGEN IGNORANDO LA INFORMACION QUE SE HAYA CAPTURADO EN SESIO-NES PREVIAS
OPCION : D

SIGNIFICADO : DEFAULT SYSTEM CONFIGURATION

DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE DEFAULT DE NETGEN.

OPCION : C

SIGNIFICADO : CUSTOM SYSTEM CONFIGURATION

DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE CUSTOM DE NETGEN.

OPCION : S

SIGNIFICADO : STANDARD FLOPPY DISK METHOD

DESCRIPCION : SELECCIONA EL METODO DE FLOPPIES PARA CORRER NETGEN.

PRACTICA

MATERIAL A UTILIZAR

1 SISTEMA OPERATIVO VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NO-VELL

45 DISCOS FLEXIBLES DE 5.25 DOBLE LADO, DOBLE DENSIDAD. 1 MICROCOMPUTADORA TIFO XT. CON UNA UNIDAD DE DISCO FLE-XIBLE, 640 KB DE MEMORIA RAM.

1 SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X

PROCEDIMIENTO

1.-Encienda la microcomputadora, arrancando con el sistema operativo MS-DOS

2.- Hacer copias de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, usando el comando DISKCOPY de MS-DOS.

3.-Hacer segunda copia de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.25 Advanced Netware de Novell, que se mencionan a continuación:

> NETGEN AUXGEN SUPPORT UTILEXE-1 UTILEXE-2 OSEXE-1 OSEXE-2

use el comando DISKCOPY de MS-DOS. Se hacen dos copias, con el objetivo de que en la primera copia tengamos siempre el sistema operativo como viene originalmente, y la segunda copia sea en la cual quede grabado el sistema operativo que generemos.

4.- Etiquete cada diskette nuevo con el nombre que corresponde al diskette que copio.

5.- Después de hacer sus copias de trabajo, regrese los diskettes originales al responsable del laboratorio.

6.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguientes preguntas, haga el favor de llenarlas. La información restante se refiere al microcomputador que se va a usar como servidor use los datos recabados en la práctica anterior. Estas

preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a generar el sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell.

NOMBRE DEL SERVIDOR
INSTALADOR
OPCION DE SISTEMA OPERATIVO
TIPO DE SERVIDOR
MEMORIA BASE
MEMORIA EXTENDIDA
MEMORIA TOTAL
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE A
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE B
DISCO DURO INTERNO 1 MODELO
DISCO DURO INTERNO 2 MODELO
TARJETAS DE RED
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION

OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
MANEJADORES DE DISCOS DUROS
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
RECURSOS (Los recursos serán el equipo que tengamos como
conjunto ejemplo: monitor monocromatico)
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE

RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	·
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	······································
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	

INTERRUPCION				· · ·
I/O BASE ADDRESS	······			
DMA LINE		•,,•,•,		
RAM/ROM ADDRESSES		·····		<u></u>
DESCRIPCION				·
OPCION NUMERO				
INTERRUPCION			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I/O BASE ADDRESS	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DMA LINE	·····	<u>.</u>		
RAM/ROM ADDRESSES				

7.- Inserte en la unidad de disco flexible el diskette NETGEN. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos, use la segunda de las copias de los discos:NETGEN, AUXGEN, SUPPORT, UTILEXE-1, UTILEXE-2, OSEXE-1, OSEXE-2. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

b) INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

8.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando:

NETGEN -NCS <ENTER>

inserte los discos que solicite el sistema.

9.- Qué significa el comando anterior ?

10.- Le aparecerá la siguiente pantalla:

NetWare Generation and installation V2.10

Network Generation Options

Select Network Configuration Exit Netgen

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

Escoja la opción "SELECT NETWORK CONFIGURATION" y teclee <ENTER>. Inserte los discos que le solicite el sistema.

11.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.1. Posiciónese en la opción "Set Operating System Options" teclee <enter>.

12.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2. Posiciónese en la opción "Advanced Netware 286

/ Dedicated" teclee <enter>.

13.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

14.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.1. Posiciónese en la opción "Select Resource Sets" teclee (enter).

15.- Qué recursos piensa usted que dispone su servidor ?

16.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.3. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

17.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.4. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.





43

1.0



FIGURA 2.1.2



FIGURA 2.1.3

Netw	ork Configuration V4.00 Monday 3 December 1990 8:41 pm
	Selected Resource Sets
Se Se Se Se	
Ed	Available Resource Sets
	AST Clock-Calendar Card AT Compatible File Server Color Graphics Adapter COM1 [COM1 (No Interrupts)
	Highlight a list entry, then press the SELECT key.

	· · · · · · · · · ·				
	······	- .			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	·				
	·				
·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			
	····				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					·······
· 		<u></u>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			
			 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				<u></u>	
	<u></u>	· <u>·</u> _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
• • • • • • • • • • • •					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			<u> </u>		
					<u></u>
					4

مرز بالجرب الذكر جرمتي الكممأ كالمحصف فخ

The second s

18.-Posiciónese en la opción "AT Compatible File Server" y teclee <enter>.

19.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.5. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

20.-Continúe escogiendo todas las opciones que contengan los recursos que tiene su servidor, tal como se hizo en los pasos 18 y 19. Anote a continuación todas las opciones que usted seleccionó.

21.-Cuando haya terminado. teclee <Escape>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.1. Posiciónese en la opción "Select Lan Drivers" teclee <enter>.

22.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.6. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.



23.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.7. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.

24.-Posiciónese en la opción "Netware Ethernet Ne1000 V2.30 EC (881024)" y teclee <enter>.

25.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?



FIGURA 2.1.6

L	Ne	two	ork	Coni	figura	tion	V4.0	0		Monday	3	Decen	nber	1990	8:57	pm
W																
						4		Selected	LAN	Drivers						
	[]	Se	1													
		Se														
		Se Se			·									i]	
		Ed Ed		ي مرافعاتها	an diputer Roma	i ya Baili ya Kalim		Available	LAN	Drivers		1718-170 			╶─────	
		Sa		3Com	3C501	Ethe	rLink	V2.45EC	(88)	1005)			<u>a in der er sen a</u>			
				3Com 3Com	3C503 3C505	Ethe: Ethe:	rLink rLink	II V3.0 Plus (As	0EC sy 13	(881104) 194 only)	٧2	.30EC	(88	0524)		
				3Com	3C505	Ethe	rLink	Plus (As	sy 20 NET	012 only) VI 00 (88	V2	.30EC	(88	0813)	, (1)	
			<u> </u>												الم المحدد	
					Higt	light	a li	st entry,	the	n press th	e S	ELECT	key			

FIGURA 2.1.7

26.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.8. Teclee <escape>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.1. Posiciónese en la opción "Select Disk Drivers" teclee <enter>.

27.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.9. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

28.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.10. Teclee <0> y <enter>

29.- Para usted qué significa que hayamos tecleado un cero a la pregunta del sistema ?

30.- En qué circunstancia considera usted que podríamos poner un número diferente a cero ?

31.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.11. Posiciónese en la opción "IBM AT hard disk controller or compatible (881012)", teclee <enter>.

32.- Porqué piensa usted que seleccionamos esa opción y no la otra ?



FIGURA 2.1.8

Netwo	ork	Configuration	V4.(00	Monda	чy	З	December	1990	9	11	pm
				Selected Dis	sk Drivers					•	7	
Se Se Se Se	0 1 2 3 4											
Ed: Ed:	it H it H	Resource List Resource Sets	ſ	Disk Drive	• Options	7						
Sav	ve s	Selections and	Con	Select Load Load and Se	led Item lect Item							
	ບ	se the arrow ke	ys to	o highlight a	in option,	the	en	press the	e SEL	ECT	٦	
	<u>L ()</u>	Enter) key. Pr	ess 1 IIIIII	SCAPE to sav	ve selectio	ns IIIII	ar	nd contin	ue.			



FIGURA 2.1.10

33.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.12. Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.13. Posiciónese en la opción "Choose Lan Configuration". Teclee <enter>.

34.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.14. Aquí solo tenemos una opción, corresponde al driver de la tarjeta de Red, si tuviéramos varias tarjetas de red en el servidor aquí nos aparecerían. Como ya esta posi cionado en la única opción existente teclee <enter>.

35.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.15. Posiciónese en la opción "O: IRQ = 3, I/O Base = 300 h, no DMA or ROM", teclee <enter>. Esta será la configuración de la tarjeta de red ethernet que se encontrará en el servidor.

36.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.16. Posiciónese en la opción "Enter Server Information", teclee <enter>.

37.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.17. En esta pantalla usted deberá capturar la dirección de la red (hexadecimal) y el número de buffers de comunicación. Posiciónese en el campo "Network Address:" y teclee BEBE h (este puede ser cualquier número hexadecimal), teclee <enter>, usted estará posicionado en el campo "Communication Buffers:", Teclee 40 <enter>. Teclee <escape>.

38.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.18. Posiciónese en la opción "Review Selected Configurations", teclee <enter>.

ſ	Net	wc	ork	Con	fig	ura	ati	оп	V4	.00					Мо	nday	3	De	ecem	ber	199	o	9:	15	рm
																		UNIO							
										Se	lect	ted	Disk	D	rive	rs]	
		Se Se Se	0 1 2 3 4																						
	E	Ed								Sel	ect	Dis	k Dr	iv	er T	ype									
		Sa I		IBM IBM	AT PS/	hai 2 1	rd fod	dis el	k c 30	ontr 286	olle MFM	ər o dis	r co k co	mp nt:	atib roll	le er	(88 V1.	10	12) (88	102	3)				
					H	igl	lli num	ght	a	list	ent	try,	the	n	pres	s th	e S	EL	ECT	key	_]				

L	Netwo	ork Configuration V4.00	Monday 3 December 1990 9:18 pm
W			
		Selected Disk Dr	ivers
	Se Se Se Se Se	0 IBM AT hard disk controller or compa 1 2 3 4	tible (881012)
	Ed:	it Resource List	
	Sav	it Resource Sets Disk Driver Opt	ions
		Select Loaded I Load and Select Deselect an Ite	tem Item m
		Use the arrow keys to highlight an op (Enter) key. Press ESCAPE to save se	tion, then press the SELECT lections and continue.



60

Section Constants



39.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.19. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer toda la configuración que hemos seleccionado, pero como usted podrá notar el sistema operativo ya reconoce algunos datos que nosotros no le proporcionamos. Usted porque piensa que esto sucede ?

40.- Anote la configuración que aparece en la pantalla, por medio de las teclas de flecha, usted puede recorrer toda la configuración.









41.- Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.20. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

42.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.21. Posiciónese en la opción "Link/Configure Netware Operating System", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor anótelos.

43.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.22. Posiciónese en la opción "Link/Configure File Server Utilities", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, co lóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor anótelos.

Network Configuration V4.00	Monday	3 December	1990	9:45	pm
Available Options					
Set Operating System Options Select Resource Sets Select LAN Drivers Select Disk Drivers					
Confi Continue Network Genera	ation Using Selected	Configurat:	ion?		
Edit No Save Yes					
Select "Yes" to save so the network generat Select "No" to abandon Press ESCAPE to return	elected configuration ion process. the network generat to the network conf	ns and cont: ion process iguration me	inue enu.		


44.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.23. Posiciónese en la opción "Exit Netgen", teclee <enter>. Aquí finaliza la generación del sistema operativo, en sus diskettes quedaron grabados los datos de su configuración, para su posterior instalación.

45.-Entregue su material.



FIGURA 2.1.22



2.1.2.- INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. DEDICADO

En esta práctica el alumno instalará el sistema operativo de red en el servidor para un servidor dedicado, y formateará el disco duro del servidor.

INTRODUCCION

En la práctica anterior se generó, el sistema operativo de red para un servidor dedicado. También se generaron las utilerias del servidor, entre ellas esta la utilería COMPSURF, esta utilería nos va a servir para formatear el disco duro del servidor, con el formato necesario para la instalación del sistema operativo de red. Por lo tanto comenzaremos con este procedimiento, usted realizará todos los pasos necesarios para dicho formatéo, pero no lo ejecutará realmente, debido a que toma un tiempo demasiado largo (aproximadamente 5 horas para un disco de 40 MB), después procederemos a la instalación del sistema operativo de red en el servidor, esto sera posible, ya que con anterioridad el disco duro ha sido formateado usando el COMPSURF.

MATERIAL A UTILIZAR

DISCOS DE SISTEMA OPERATIVO DE RED VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NOVELL COPIAS DE TRABAJO. DISCOS DE SISTEMA OPERATIVO DE RED QUE USTED GENERO EN LA PRACTICA ANTERIOR.

MICROCOMPUTADORA AT, PARA USARSE COMO SERVIDOR.

SISTEMA OPERATIVO MS-DOS

Mathematical grand and the same land in the well of the second

PROCEDIMIENTO

A)

b)

 Arranque el microcomputador, con el sistema operativo MS-DOS.

2.- Inserte en la unidad de disco flexible A, el disco NETGEN que usamos para la generación del sistema operativo en la práctica anterior.

3.- Teclee "NETGEN -CS <ENTER>". Explique el significado de este comando.

4.- Porqué no le añadimos al comando NETGEN la opción N ?

5.- El programa le requerirá algunos diskettes, usted deberá de proporcionar siempre los discos usados para la generación del sistema operativo de la práctica anterior. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

> INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE

and the set of the set of the Section of the set

77.

<press escape to continue>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

6.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.1. Posiciónese en la opción "Analize Disk Surface", teclee <enter>.

7.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.2. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

8.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.3. Explique lo que indica la pantalla

teclee <escape>.

9.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.4. En esta pantalla nos muestra los discos duros que tiene nuestro computador, para seleccionar el que va a ser probado, como solo existe una opción teclee <enter>.

10.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.5. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

11.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.6. Como puede usted observar el programa nos

ESTA TESIS NO DEBE Salir de la Biblioteca



FIGURA 2.1.2.1







FIGURA 2.1.2.4





posicionó en el valor 2 de interleave, este valor sugerido por el sistema operativo es la mejor opción teclee <enter>. Explique lo que significa el interleave ?

12.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.7. Qué significa para usted esta pregunta, explique.

13.- Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. Qué significa que hayamos escogido esta opción ?

14.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.8. El número de pasadas secuenciales recomendado por Novell es de por lo menos 3, esto quiere decir que probará 3 veces todo el disco. Posiciónese en la opción "4", teclee <enter>.

15.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.9. Explique que significa para usted el valor







que le esta pidiendo el programa.

16.- El valor que aparece en la pantalla, el programa considera que es el mejor para el disco duro que tiene instalado en el computador, por lo tanto teclee (ENTER).

17.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.10. Posiciónese en la opción "No", teclee <enter>. Si quisieramos que realmente se formateara usted solamente tendria que escoger la opción "YES", y el programa procedería a formatear y probar el disco duro. Durante este proceso el programa analizará si tiene sectores defectuosos el disco duro y podrá dar un reporte de este proceso, no siempre son aprobados los discos duros, en algunos casos es necesario cambiar el disco duro. Por medio de la tecla <escape>, regrese hasta llegar al menú presentado en la figura 2.1.2.1.

18.- Posiciónese en la opción "NetWare Installation" y teclee (enter). Inserte los discos que le solicite el programa, en esta parte el programa esta revisando las características de nuestro servidor.

19.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.11. Esta pantalla es con el propósito que usted revise los discos duros que tiene instalados en el servidor, teclee <escape>.

20.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.12. Posiciónese en la opción "Drive List is Correct", teclee <enter>.







21.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.13. Posiciónese en la opción "Select Default Installation Options", teclee <enter>.

22.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.14. Revise la lista de volumenes de la red que estan activados, teclee <escape>.

23.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.15. En esta pantalla tenemos la posibilidad de pponer el nombre para nuestro servidor. Teclee "UAG-1 <ESCAPE>".

24.- A continuación anote las reglas para el nombre del servidor.

25.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.16. Qué significa para usted la información que aparece en la pantalla.





FIGURA 2.1.2.14

Advanced NetWare Install	V4.00 Press F1	Thursday For Help	13 December	1990 6:02	2 pm
Installation Opt	ions				
Select Default Install Select Custom Installa Continue Installation	ation Options tion Options				
File Server Name:					
The name given this file server must uniquely identify it from all other servers on your internet. It must be at least two characters long, cannot contain the following characters: ' $"*+,/::= nor begin with a period. Press the ESCAPE key to continue.$					
					milii

FIGURA 2.1.2.15



teclee <escape>.

26.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.17. Qué considera usted que significa esta pantalla ?

Posiciónese en la opción "No", teclee <enter>.

27.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.18. Qué considera usted que significa esta pantalla ?

Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

28.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.19. Qué significa Spool ?

teclee <escape>.

29.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.20. Posiciónese en la opción "Continue Installation", teclee (enter).





FIGURA 2.1.2.18



FIGURA 2.1.2.19



30.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.21. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. Inserte los discos que le pida el programa. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.1.2.1. Posiciónese en la opción "Exit Netgen", teclee <enter>. A la Pregunta "Exit NETGEN ?". Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. Aqui finaliza la instalación del sistema operativo de red dedicado.



2.2 GENERACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. NO DEDICADO

OBJETIVO

En esta práctica el alumno generará el sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell , para un servidor no dedicado.

TEORIA

Un servidor del tipo no dedicado sera aquel que puede funcionar como servidor y estación de trabajo, al mismo tiempo. Un servidor del tipo dedicado sera aquel que solo funcionara como servidor dentro de la red.

En esta práctica estudiaremos la generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell para los servidores no dedicados.

La generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell, se hace por medio del programa Netgen, al finalizar de correr este programa tendremos un archivo ejecutable llamado NET\$OS.EXE que va a ser el sistema operativo que funcione en nuestra red. En el programa Netgen existen cuatro métodos de instalación:

1.- Estándar Floppy Disk.

- 2.- Ram disk
- 3.- Hard disk

4.- Network drive

El método que usted escoja va a depender del hardware que usted tenga disponible para la generación del sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell. El programa Netgen viene en diskettes y cada método requiere el uso de estos diskettes.

En esta sección estudiaremos el método de floppy disk, para lo cual requerimos una microcomputadora que tenga las siguientes características:

*640 KB DE MEMORIA RAM MINIMO

*SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X *TENGA POR LO MENOS UNA UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE. *EN EL ARCHIVO CONFIG.SYS TENGA ESPECIFICADO:

BUFFERS=20

FILES=15

El programa Netgen tiene dos niveles: Default y Custom, con el objeto de acomodarse a las habilidades del instalador. Cuando usted inicia el programa Netgen, usted podrá escoger el nivel que usted quiera utilizar. Cuando usted corre el programa Netgen usando el nivel de Default, Netgen automáticamente escoge todas las opciones posibles que tiene por default, por lo cual usted solo tendrá que escoger las opciones que no hayan sido satisfechas por las opciones por default. Se recomienda que solo instaladores con experiencia usen el nivel Custom. En este nivel el instalador tendrá que escoger cada una de las opciones que se requieran para la instalación. Estas opciones consistirán en los recursos con los que disponga nuestro servidor. A través del pro grama Netgen usted usará menús similares a al siguiente:

NetWare Generation and installation V2.10

System configuration level Default Configuration level Custom Configuration

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

En la parte alta de la pantalla aparecerá el encabezado, el cual le indica en que parte del programa esta usted. En la parte central de la pantalla, aparecerán durante la ejecución del programa varios menús, listas y formas, los menús son dinámicos; esto es, las opciones disponibles cambiaran de acuerdo a en que parte del programa este usted y que opciones haya escogido con anterioridad. En la parte de abajo de la pantalla aparecerá un recuadro con información de ayuda. Lo anterior es en resumen lo que usted puede hacer en cada punto del programa. Una vez que usted haya entrado al programa usted encontrará más ayuda presionando la tecla F1 la cual corresponderá a la parte en que usted se encuentre. Como se observa en el recuadro inferior, le indica que presione la tecla SELECT la cual corresponderá a la tecla ENTER en la mayoría de las microcomputadoras. El uso de este programa es idéntico al uso de los demás programas y utilerías dentro del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de
Novell, que usted usará en otras prácticas.

Para correr el programa NETGEN se utiliza el comando NETGEN con el siguiente formato:

NETGEN - N D/C S <ENTER>

El significado de cada uno de los parámetros se explica más en la tabla de a continuación. Pero si usted no esta seguro de como interpretar estas opciones, se recomienda que use el comando NETGEN -N <ENTER> para iniciar una nueva sesión de NETGEN, ó use el comando NETGEN <ENTER> para entrar a NETGEN sin borrar lo que usted haya hecho en sesiones anteriores de NETGEN.

LINEA DE COMANDOS DE NETGEN

OPCION : -

SIGNIFICADO : GUION

DESCRIPCION : DEBE PRECEDER SIEMPRE A LAS OPCIONES

OPCION : N

SIGNIFICADO : NEW SYSTEM GENERATION

DESCRIPCION : COMIENZA UNA SESION NUEVA DE NETGEN IGNORANDO LA INFORMACION QUE SE HAYA CAPTURADO EN SESIO-NES PREVIAS

OPCION : D

SIGNIFICADO : DEFAULT SYSTEM CONFIGURATION

DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE DEFAULT DE NETGEN.

OPCION : C

SIGNIFICADO : CUSTOM SYSTEM CONFIGURATION

DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE CUSTOM DE NETGEN. OPCION : S SIGNIFICADO : STANDARD FLOPPY DISK METHOD DESCRIPCION : SELECCIONA EL METODO DE FLOPPIES PARA CORRER NETGEN.

PRACTICA

MATERIAL A UTILIZAR

1 SISTEMA OPERATIVO VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NO-VELL

45 DISCOS FLEXIBLES DE 5.25 DOBLE LADO, DOBLE DENSIDAD.

1 MICROCOMPUTADORA TIPO XT. CON UNA UNIDAD DE DISCO FLE-XIBLE, 640 KB DE MEMORIA RAM.

1 SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X

PROCEDIMIENTO

Encienda la microcomputadora, arrancando con el sistema operativo MS-DOS

2.- Hacer copias de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, usando el comando DISKCOPY de MS-DOS.

3.- Hacer segunda copia de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, que se mencionan a continuación:

> NETGEN AUXGEN SUPPORT UTILEXE-1 UTILEXE-2 OSEXE-1 OSEXE-2

use el comando DISKCOPY de MS-DOS.

4.- Etiquete cada diskette nuevo con el nombre que corresponde al diskette que copio.

5.- Después de hacer sus copias de trabajo, regrese los diskettes originales al responsable del laboratorio.

6.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguientes preguntas, haga el favor de llenarlas. La información restante se refiere al microcomputador que se va a usar como servidor use los datos recabados en la práctica anterior. Estas preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a

generar el sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de
Novell.
NOMBRE DEL SERVIDOR
INSTALADOR
OPCION DE SISTEMA OPERATIVO
TIPO DE SERVIDOR
MEMORIA BASE
MEMORIA EXTENDIDA
MEMORIA TOTAL
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE A
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE B
DISCO DURO INTERNO 1 MODELO
DISCO DURO INTERNO 2 MODELO
TARJETAS DE RED
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
MANEJADORES DE DISCOS DUROS

DESCRIPCION		: 			
OPCION NUMERO			- <u></u>		
INTERRUPCION			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	
I/O BASE ADDRESS					
DESCRIPCION			- <u></u>		
OPCION NUMERO					
INTERRUPCION		··	_,,		
I/O BASE ADDRESS		······································	<u> </u>		
RECURSOS					
DESCRIPCION					
OPCION NUMERO			- <u></u>		
INTERRUPCION					
I/O BASE ADDRESS	<u> </u>	·			
DMA LINE	······································	· · · · · · · · · · · ·			
RAM/ROM ADDRESSES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DESCRIPCION					
OPCION NUMERO	<u> </u>				
INTERRUPCION	<u> </u>				
I/O BASE ADDRESS			<u> </u>		
DMA LINE					
RAM/ROM ADDRESSES	<u></u>				
DESCRIPCION					
OPCION NUMERO		·			
INTERRUPCION				_ <u>.</u>	
I/O BASE ADDRESS					
DMA LINE				<u></u>	
RAM/ROM ADDRESSES					

DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	·
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	<u></u>
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	······
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	

.

I/	′O	BA	SE	Αĭ	םכ	RE	SS
----	----	----	----	----	----	----	----

DMA LINE

RAM/ROM ADDRESSES

7.- Inserte en la unidad de disco flexible el diskette NETGEN. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos, use la segunda de las copias de los discos:NETGEN, AUXGEN, SUPPORT, UTILEXE-1, UTILEXE-2, OSEXE-1, OSEXE-2. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A).

STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE

b)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

> 8.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando: NETGEN -NCS <ENTER>

inserte los discos que solicite el sistema.

9	Qué	significa	el	comando	anterior	?

10.- Le aparecerá la siguiente pantalla:

NetWare Generation and installation V2.20

Network Generation Options Select Network Configuration Exit Netgen

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

Escoja la opción "SELECT NETWORK CONFIGURATION" y teclee <ENTER>. Inserte los discos que le solicite el sistema.

11.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.1. Posiciónese en la opción "Set Operating System Options" teclee <enter>.

12.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2. Posiciónese en la opción "Advanced Netware 286 / Nondedicated" teclee <enter>.

13.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?









14.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.1. Posiciónese en la opción "Select Resource Sets" teclee <enter>.

15.- Qué recursos piensa usted que dispone su servidor ?

16.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.3. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

17.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.4. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anotelas.



Netw	ork	Configuration	V4.00	Τι	lesday	4	December	1990	8:44	pm
			Selected	Resource	Sets		·			
Se Se Se Se Ed					Q-t-			Branch of State		
Sa			Available	Resource	Sets					
		ST Clock-Calen IT Compatible F color Graphics COM1 M1 (No Interru	dar Card ile Server Adapter pts)							
		Highlight	a list entry	, then pre	ess the	SE	LECT key			

18.-Posiciónese en la opción "AT Compatible File Server" y teclee <enter>.

19.-Le aparecera una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.5. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item"

Network Configuration V4.00 Tuesday 4 December 1990 8:46 pm Selected Resource Sets AT Compatible File Server Se Se Se Se Se Ed Ed Save Selections and Con Available Options Select Loaded Item Haung Load and Select Item Deselect an Item Use the arrow keys to highlight an option, then press the SELECT Press ESCAPE to save selections and continue. (Enter) key.

teclee <enter>.

20.-Continúe escogiendo todas las opciones que contengan los recursos que tiene su servidor, tal como se hizo en los pasos 18 y 19. Anote a continuación todas las opciones que usted seleccionó.

21.-Cuando haya terminado, teclee <Escape>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.1. Posiciónese en la opción "Select Lan Drivers" teclee <enter>.

22.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.6. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

23.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.7. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anotelas.



Net	wo	rk (Configura	ation	V4.00)		Tuesday	4	Decemb	er	1990	8:51	pm
						Selected	LAN	Drivers						
	Se	1												
	Se													
5	50 L	1]	
H	Ed				Ā	vailable	LAN	Drivers						
		30	Com 3C501	L Ethe	rLink	V2.45EC	(881	1005)						
		30	Com 3C505	5 Ethe	rLink	Plus (As	sy 11	194 only)	V2 V2	.30EC ()	880 880	(524)	Í	
		Gat	eway Con	nmunic	ations	Inc. G/	NET	V1.00 (880	51:	3)				
			High	light	alie	t entry	ther	nregg the	5	FIFCT k	av	-		
						non and a second se					- y . 	الله الهم		

24.-Posiciónese en la opción "Netware Rx-Net V1.00 (881010)" y teclee <enter>.

25.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

26.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.8. Teclee <escape>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.1. Posiciónese en la opción "Select Disk Drivers" teclee <enter>.

27.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.9. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

28.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.10. Teclee <0> y <enter>

29.- Para usted qué significa que hayamos tecleado un cero a la pregunta del sistema ?



FIGURA 2.2.8

Ne	two	ork	Confi	gurati	on V4	.00		Tuesd	ay 4	4 De	ecember	1990	8:56	pm
						Selec	ted Dis)	Drivers						
	Se Se Se Se Se Co	0 1 2 3 4												
	Edi Edi	t H	lesour lesour	ce Lis ce Set	t s	Disk	Driver	Options	1					
	Sav	re S	Select	ions a	nd Con	Selea Load	ct Loade and Sel	ed Item .ect Item						
	1													
		Us (1	se the Enter)	arrow key.	keys Press	to high ESCAPE	light ar to save	option, selecti	ther ons a	n pr and	continu	e SELI 1e.	scr	
													mmmill	



FIGURA 2.2.10

30.- En qué circunstancia considera usted que podríamos poner un número diferente a cero ?

31.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.11. Posiciónese en la opción "IBM AT hard disk controller or compatible (881012)", teclee <enter>.

32.- Porqué piensa usted que seleccionamos esa opción y no la otra ?

33.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.12. Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.13. Posiciónese en la opción "Choose Lan Configuration". Teclee <enter>.

34.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.14. Aquí solo tenemos una opción, corresponde al driver de la tarjeta de Red, si tuviéramos varias tarjetas de red en el servidor aquí nos aparecerían. Como ya esta posicionado en la única opción existente teclee <enter>.

35.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.15. Posiciónese en la opción "O: IRQ = 2, I/O Base = 2EO h. RAM Buffer at DOOO:O", teclee <enter>. Esta será la configuración de la tarjeta de red Arcnet que se encontra-

letw	ork	Configuration V4.00 Tuesday 4 December 1990 9:01 pr	n
_		Selected Disk Drivers	
Se Se Se Se	0 1 2 3 4		
Ed		Select Disk Driver Type	
Sa		BM AT hard disk controller or compatible (881012) BM PS/2 Model 30 286 MFM disk controller V1.01 (881028)	
		Highlight a list entry, then press the SELECT key.	

FIGURA 2.2.11

Net	work	Config	gurati	on V4	.00		Tuesday	4	December	1990	9:	04	pm
					Selected	Disk Dr	ivers						
រទំទំទំទំ ទំទំទំទំ ទំទំ	e 0 e 1 e 2 e 3 e 4	0 IEM AT hard disk controller or compatible (881012) 1 2 3 4											
ĒĒ	dit i dit i	Resourc	ce List	t s	Disk Dri	ver Opt	ions						
					Select L Load and Deselect	oaded] Select an Ite	tem Item m						
	U	se the Enter)	arrow key.	keys Press	to highligh ESCAPE to	it an op save se	otion, the lections	en ar	press the	e SELE ue.	CT		
	lloom							thin		INITIALITY	mm	nilli	

FIGURA 2.2.12



FIGURA 2.2.13



FIGURA 2.2.14

Network Configuration V4.00	Tuesday 4 December 1990 9:11 pm
Unconfigured LAN Dri	vers
Available LAN Conf	igurations
0: $IRQ = 2$, I/O Base = 2E0h, RAM Buffer 1: $IRQ = 2$, I/O Base = 350h, RAM Buffer 2: $IRQ = 2$, I/O Base = 300h, RAM Buffer 3: $IRQ = 2$, I/O Base = 2F0h, RAM Buffer 4: $IRQ = 3$, I/O Base = 2E0h, RAM Buffer 5: $IRQ = 3$, I/O Base = 350h, RAM Buffer 6: $IRQ = 3$, I/O Base = 300h, RAM Buffer 7: $IRQ = 3$, I/O Base = 2F0h, RAM Buffer	• at D000:0 • at C000:0 • at DC00:0 • at DC00:0 • at D000:0 • at C000:0 • at C000:0 • at CC00:0 • at DC00:0
Highlight a configuration, then	press the SELECT key.

FIGURA 2.2.15

rá en el servidor.

36.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.16. Posiciónese en la opción "Enter Server Information", teclee <enter>.

37.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.17. En esta pantalla usted deberá capturar la dirección de la red (hexadecimal). la dirección del servidor ya que cuando funciona como no dedicado lo debemos configurar como otro dispositivo y el número de buffers de comunicación. Posiciónese en el campo "Network Address:" y teclee BEBA h (este puede ser cualquier número hexadecimal), teclee <en ter>, usted estará posicionado en el campo "Network Address : :", Teclee BEBE h <enter>, usted estará posicionado en el campo "Communication Buffers:", Teclee 40 <enter>. Teclee <escape>.

38.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.18. Posiciónese en la opción "Review Selected Configurations", teclee <enter>.

39.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.19. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer toda la configuración que hemos seleccionado, pero como usted podrá notar el sistema operativo ya reconoce algunos datos que nosotros no le proporcionamos. Usted porque piensa que esto sucede ?



FIGURA 2.2.16



FIGURA 2.2.17



FIGURA 2.2.18



40.- Anote la configuración que aparece en la pantalla, por medio de las teclas de flecha, usted puede recorrer toda la configuración.

	······································
	······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	······································
	······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

41.- Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.20. Posiciónese en la opción "Yes". teclee <enter>.

42.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.21. Posiciónese en la opción "Link/Configure Netware Operating System", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor anótelos.



FIGURA 2.2.20

143


FIGURA 2.2.21

43.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.22. Posiciónese en la opción "Link/Configure File Server Utilities", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red. colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor anótelos.

44.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.23. Posiciónese en la opción "Exit Netgen", teclee <enter>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.24. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <en ter>. Aquí finaliza la generación del sistema operativo. en sus diskettes quedaron grabados los datos de su configuración. para su posterior instalación.

45.-Entregue su material.













# 2.2.2.- INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. NO DEDICADO

## OBJETIVO

En esta práctica el alumno instalará el sistema operativo de red en el servidor para un servidor no dedicado.

### INTRODUCCION

En la práctica anterior se generó. el sistema operativo de red para un servidor no dedicado. También se generaron las utilerias del servidor. Por lo tanto procederemos a la instalación del sistema operativo de red en el servidor. esto sera posible, ya que con anterioridad el disco duro ha sido formateado usando el COMPSURF.

MATERIAL A UTILIZAR

DISCOS DE SISTEMA OPERATIVO DE RED VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NOVELL COPIAS DE TRABAJO.

DISCOS DE SISTEMA OPERATIVO DE RED QUE USTED GENERO EN LA PRACTICA ANTERIOR.

MICROCOMPUTADORA AT. PARA USARSE COMO SERVIDOR. SISTEMA OPERATIVO MS-DOS

### PROCEDIMIENTO

 Arranque el microcomputador, con el sistema operativo MS-DOS.

2.- Inserte en la unidad de disco flexible A, el disco NETGEN que usamos para la generación del sistema operativo en la práctica anterior.

3.- Teclee "NETGEN -CS <ENTER>". Explique el significado de este comando.

4.- Porqué no le añadimos al comando NETGEN la opción N ?

5.- El programa le requerirá algunos diskettes, usted deberá de proporcionar siempre los discos usados para la generación del sistema operativo de la práctica anterior. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

and the second second states for a first state and an an an and an and a second states that the first states and the

# INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <press escape to continue>

ъ)

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

6.~ Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.1.

7.- Posiciónese en la opción "NetWare Installation" y teclee <enter>. Inserte los discos que le solicite el programa, en esta parte el programa esta revisando las características de nuestro servídor.

8.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.2. Esta pantalla es con el propósito que usted revise los discos duros que tiene instalados en el servidor, teclee (escape).

9.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.3. Posiciónese en la opción "Drive List is Correct". teclee <enter>.

10.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.4. Posiciónese en la opción "Select Custom Installation Options", teclee <enter>.

11.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.5. Posiciónese en la opción "Fix System Drive Table", teclee <enter>. Siempre que aparezca esta opción dentro de la instalación del sistema operativo, debemos escogerla, y a la pregunta "Fix The Master System Table ?", debe-

and the set of the set



FIGURA 2.2.2.1



FIGURA 2.2.2.2



FIGURA 2.2.2.3



FIGURA 2.2.2.4



FIGURA 2.2.2.5

mos constestar escogiendo la opción "YES", esto es para asegurarnos que el Master System Table de nuestro disco duro esta correcta.

12.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.6. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

13.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.7. Posiciónese en la opción "Miscellaneous Maintenance", teclee <enter>.

14.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "Load Operating System", teclee <enter>. Esta opción es para indicarle al programa Netgen si queremos ó no cargar el sistema operativo en el servidor.

15.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.9. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

16.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "Load System & Public Files", teclee <enter>.

17.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.10. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

18.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "System Configuration", teclee <enter>.



FIGURA 2.2.2.6







FIGURA 2.2.2.8



FIGURA 2.2.2.9



FIGURA 2.2.2.10

19.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.11. Aquí le muestra los valores activos para la configuración. Explique cada uno de los campos que aparecen.

20.-Posiciónese en el campo "Number of Open Files :" Teclee "300 <enter>". Estos serán el número de archivos normales abiertos al mismo tiempo que el servidor podrá manejar.

21.-Posiciónese en el campo "Number of Indexed Files :" Teclee "30 <enter> <escape>".Estos serán el número de archivos indexados abiertos al mismo tiempo que el servidor podrá manejar.

22.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "Volume Configuration", teclee <enter>.

23.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.12. En esta pantalla aparecen los volumenes que contendra nuestro servidor. Siempre el primer volumen se le denominará como "SYS", si tuvieramos más discos duros los nombraría como "VOL1", "VOL2" y asi subsecuentemente. Teclee <escape>.



FIGURA 2.2.2.11



FIGURA 2.2.2.12



FIGURA 2.2.2.13

24.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.13. Explique que significan cada uno de los campos que aparecen en esta pantalla.

25.-Posiciónese en el campo "Number of Directory Entries", teclee "4000 <enter>". Este número representa el numero de directorios, subdirectorios y archivos que podemos tener en nuestro disco duro. La pantalla debió quedar como la figura 2.2.2.14. Porqué nos puso "4096" si nosotros habíamos tecleado "4000".

Teclee <escape>.

26.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "Printer Mantenance", teclee (enter).

27.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.15. Posiciónese en la opción "COM1". teclee



FIGURA 2.2.2.14



FIGURA 2.2.2.15



FIGURA 2.2.2.16

<enter>.

28.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.16. Explique cada uno de los campos que aparecen en la pantalla.

29.-Posiciónese en el campo "Word Length:", teclee <enter>". Posiciónese en la opcion "7 bits", teclee <enter>.

30.-Posiciónese en el campo " Parity:", teclee <enter>". Posiciónese en la opcion "Even", teclee <enter>.

31.-Posiciónese en el campo "Xon/Xoff Protocol:", teclee <Yes>". La pantalla deberá quedar como la figura 2.2.2.17.

32.-Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.18.

33.-Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.19. Posiciónese en la opción



FIGURA 2.2.2.17



FIGURA 2.2.2.18







FIGURA 2.2.2.20

where the second s

"Yes", teclee <enter>

34.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.8. Posiciónese en la opción "Return To Previous Menu", teclee <enter>.

35.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.20. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

36.- Inserte los discos que le pida el programa. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.2.2.1. Posiciónese en la opción "Exit Netgen", teclee <enter>. A la Pregunta "Exit NETGEN ?". Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. Aqui finaliza la instalación del sistema operativo de red dedicado.

37.- Entregue su material.

2.3 GENERACION DE SHELLS PARA ETHERNET, ARCNET Y TOKEN RING.

### OBJETIVO

En esta práctica el alumno generará los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red.

#### TEORIA

En esta práctica estudiaremos la generación de los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red para que funcionen en el sistema operativo de red versión 2.15 Advanced Netware de Novell.

La generación de los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red. se hace por medio del programa Shgen. al finalizar de correr este programa tendremos un conjunto de archivos ejecutables, que van a ser los programas que nuestra estación de trabajo y el servidor (NO DE-DICADO) corran para reconocer la tarjeta de red instalada en ellos y carguen el sistema operativo de red. Estos archivos serán el IPX y el NETx (x será el numero de versión de sistema operativo MS-DOS que usemos en nuestra estación de trabajo.

Existen cuatro métodos de instalación:

이 일요... 문제하거요.

177

and a literation of the second states of the

1.- Standard Floppy Disk.

- 2.- Ram disk
- 3.- Hard disk
- 4.- Network drive

El método que usted escoja va a depender del hardware que usted tenga disponible para la generación de los programas Shell para cada uno de los tipos de tarjetas de red. El programa Shgen viene en diskettes y cada método requiere el uso de estos diskettes.

En esta sección estudiaremos el método de floppy disk, para lo cual requerimos una microcomputadora que tenga las siguientes características:

*640 KB DE MEMORIA RAM MINIMO

*SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X *TENGA POR LO MENOS UNA UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE. *EN EL ARCHIVO CONFIG.SYS TENGA ESPECIFICADO:

BUFFERS=20

#### FILES=15

El programa Shgen tiene tres niveles: Default, Intermediate y Custom, con el objeto de acomodarse a las habilidades del instalador. Cuando usted inicia el programa Shgen, usted podrá escoger el nivel que usted quiera utilizar. Cuando usted corre el programa Shgen usando el nivel de Default, Shgen automáticamente escoge todas las opciones posibles que tiene por default, por lo cual usted solo tendrá que escoger las opciones que no hayan sido satisfechas por las opciones por default.

Se recomienda que solo instaladores con experiencia usen el nivel Intermediate. En este nivel el instalador tendrá que escoger cada una de las opciones que se requieran para la generación de los programas Shell para cada uno de los

tipos de tarjetas de red. Estas opciones consistirán en la tarjeta de red que disponga nuestra estación de trabajo.

El nivel Custom deberá ser usado cuando nuestras tarjetas de red no se encuentren en ninguna de las opciones de la instalación en el nivel Intermediate, esto es, cuando tengamos que cargar los manejadores de nuestras tarjetas de red de los diskettes proporcionados por los fabricantes de las mismas. En esta sección estudiaremos el nivel Intermediate. A través del programa Shgen usted usará menús similares a al siguiente:

Shell Generation	V4.00	
Shell Generation	Jevel I	

Default Configuration level Intermediate Configuration Custom Configuration

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

En la parte alta de la pantalla aparecerá el encabezado, el cual le indica en que parte del programa esta usted. En la parte central de la pantalla, aparecerán durante la ejecución del programa varios menús, listas y formas, los
menús son dinámicos; esto es. las opciones disponibles cambiaran de acuerdo a en que parte del programa este usted y que opciones haya escogido con anterioridad. En la parte de abajo de la pantalla aparecerá un recuadro con información de ayuda. Lo anterior es en resumen lo que usted puede hacer en cada punto del programa. Una vez que usted haya entrado al programa usted encontrará más ayuda presionando la tecla F1 la cual corresponderá a la parte en que usted se encuentre. Como se observa en el recuadro inferior, le indica que presione la tecla SELECT la cual corresponderá a la tecla ENTER en la mayoría de las microcomputadoras. El uso de este programa es idéntico al uso de los demás programas y utilerías dentro del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, que usted usará en otras prácticas.

Para correr el programa Shgen se utiliza el comando Shgen con el siguiente formato:

Shgen - D/I/C S <ENTER>

El significado de cada uno de los parámetros se explica, en la tabla de a continuación. Pero si usted no esta seguro de como intorpretar estas opciones, se recomienda que use el comando Shgen <ENTER> para iniciar una nueva sesión de Shgen.

#### LINEA DE COMANDOS DE SHGEN

OPCION : -

SIGNIFICADO : GUION

DESCRIPCION : DEBE PRECEDER SIEMPRE & LAS OPCIONES

OPCION : D

SIGNIFICADO : DEFAULT SYSTEM CONFIGURATION

180

DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE DEFAULT DE SHGEN. OPCION : I SIGNIFICADO : INTERMEDIATE CONFIGURATION DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE INTERMEDIATE DE SHGEN. OPCION : C SIGNIFICADO : CUSTOM SYSTEM CONFIGURATION DESCRIPCION : SELECCIONA EL NIVEL DE CUSTOM DE SHGEN. OPCION : S SIGNIFICADO : STANDARD FLOPPY DISK METHOD DESCRIPCION : SELECCIONA EL METODO DE FLOPPIES PARA CORRER SHGEN.

# PRACTICA

## MATERIAL A UTILIZAR

1 SISTEMA OPERATIVO VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NO-VELL

42 DISCOS FLEXIBLES DE 5.25 DOBLE LADO. DOBLE DENSIDAD. 1 MICROCOMPUTADORA TIPO XT. CON UNA UNIDAD DE DISCO FLE-XIBLE, 640 KB DE MEMORIA RAM.

1 SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X

DISCO DE LAS TARJETAS PROTEON PROPORCIONADO POR EL FA-BRICANTE.

## PROCEDIMIENTO

1.-Encienda la microcomputadora, arrancando con el sistema operativo MS-DOS

2.- Hacer copias de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, usando el comando DISKCOPY de MS-DOS. También copie el disco de Proteon proporcionado por el fabricante.

3.- Hacer tres copias más de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, que se mencionan a continuación:

Shgen-1

Shgen-2

Use el comando DISKCOPY de MS-DOS.

4.- Etiquete cada diskette nuevo con el nombre que corresponde al diskette que copió.

5.- Después de hacer sus copias de trabajo, regrese los diskettes originales al responsable del laboratorio.

6.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguientes preguntas, haga el favor de llenarlas. . Estas preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a generar el Shell de las tarjetas Ethernet para funcionar con el sistema operativo versión 2.15 de Advanced Netware de Novell.

TARJETA DE RED

DESCRIPCION	 	
OPCION NUMERO		
OPCION NUMERO	 	
INTERRUPCION		·

I/0	BASE ADDRESS	 		 	 <u> </u>
DMA	LINE		<u> </u>	 · · · · ·	 
RAM/	ROM ADDRESSES				

7.- Inserte en la unidad de disco flexible el diskette Shgen. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos, cuando le solicite los disco Shgen-1 y Shgen-2 use la primera de las tres copias adicionales que hizo de estos discos. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

b)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

> 8.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando: Shgen -IS <ENTER>

inserte los discos que solicite el sistema.

10.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.1. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas. ____ ____ _____

and the second of the second of the second states and the second s



FIGURA 2.3.1

Posiciónese en la opción "Netware Ethernet NE1000 V2.31EC (881024)" y teclee <enter>.

11.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

12.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.2. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.

Posiciónese en la opción "O: IRQ = 3, I/O Base = 300 h, no DMA or ROM" teclee <enter>.

13.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?



FIGURA 2.3.2

187

14.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.3. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Aquí finaliza la generación del Shell para Ethernet, en sus diskette SHGEN-2 quedaron grabados los datos de su configuración, guarde estos discos, sin volverlos a usar para su uso en prácticas posteriores.

15.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguientes preguntas, haga el favor de llenarlas. . Estas preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a generar el Shell de las tarjetas Arcnet para funcionar con el sistema operativo versión 2.15 de Advanced Netware de Novell.

TARJETA DE RED

DESCRIPCION	 	-
OPCION NUMERO	 · · ·	
INTERRUPCION	 	_ '
I/O BASE ADDRESS	 ,	_
DMA LINE		_
RAM/ROM ADDRESSES		

16.- Inserte en la unidad de disco flexible el diskette Shgen. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos, cuando le solicite los disco Shgen-1 y Shgen-2 use la segunda de las tres copias adicionales que hi-

Shell	Configuration	V4.00	Wednesday	5 December	1990	1:01	pm
		Selected Conf	igurations				
LAN	Driver: NetWar Option 0: I	e Ethernet NE1000 RQ = 3, I/O Base =	V2.31EC (881 300h, no DMA	024) or ROM			
	Continue S No Yes Select "Yes" the shell Select "No" t Prese FSCIPE	hell Generation Usi to save selected co generation process. o abandon the shell to return to the shell	ng Selected	Configuratio	ons?		

FIGURA 2.3.3

zo de estos discos. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

b)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

> 17.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando: Shgen -IS (ENTER)

inserte los discos que solicite el sistema. 18.- Qué significa el comando anterior ?

19.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura, 2.3.4. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.



FIGURA 2.3.4

All addied and the second to the

Posiciónese en la opción "Netware Rx-Net V1.00 (881010)" y teclee <enter>.

_____

20.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ? 21.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.5. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.

Posiciónese en la opción "O: IRQ = 2, I/O Base = 2E0 h, RAM Buffer at D000:0" teclee <enter>.

22.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

23.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.6 para Arcnet. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Aquí finaliza la generación del Shell. en sus diskette SHGEN-2 quedaron grabados los datos de su configuración, guarde estos discos, para su uso en prácticas posteriores.

24.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguien-



FIGURA 2.3.5

Shell	Configuration V4.00	Wednesday	5 December	1990 7:13	pm
	Selected Conf:	igurations			
LAN	Driver: NetWare RX-Net V1.00 (883 Option 0: IRQ = 2, I/O Base = 2	1010) 2E0h, RAM Bu	ffer at DOOC	):0	
	Continue Shell Generation Usin	ng Selected	Configuratio	ons?	
	Select "Yes" to save selected con the shell generation process. Select "No" to abandon the shell Press ESCAPE to return to the she	nfigurations generation ell configur	and continu process. ation menu.	16	

FIGURA 2.3.6

tes preguntas, haga el favor de llenarlas. . Estas preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a generar el Shell de las tarjetas Token Ring para funcionar con el sistema operativo versión 2.15 de Advanced Netware de Novell.

ESCRIPCION
PCION NUMERO
NTERRUPCION
/O ADDRESS
em ADDRESS

25.- A un diskette formateado, etiquételo por medio del comando LABEL con el nombre LAN_DRV_201, copie en este diskette todos los archivos con la extensión .OBJ contenidos en el subdirectorio VER_2_1, del disco proporcionado por el fabricante de las tarjetas Proteon.

En el diskette SHGEN-1 (tercera copia) copie el archivo PRO45H.LAN contenido en el subdirectorio VER_2_1. del disco proporcionado por el fabricante de las tarjetas Proteon. Una vez terminado lo anterior inserte en la unidad de disco flexible el diskette Shgen-1. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos, cuando le solicite los disco Shgen-1 y Shgen-2 use la tercera de las tres copias adicionales que hizo de estos discos. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

TARJETA DE RED

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

196

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

b)

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

> 26.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando: Shgen -IS <ENTER>

inserte los discos que solicite el sistema. 27.- Qué significa el comando anterior ?

28.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.7. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.





FIGURA 2.3.7

Posiciónese en la opción "Proteon PronNET-4 p134X/p1840 Vers 3.00 " y teclee <enter>.

29.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

30.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.8. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.



FIGURA 2.3.8

Posiciónese en la opción "6: ProNET-4 p1344, IRQ = 2, IO=A20. Mem=E000 h" teclee <enter>.

31.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

32.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 2.3.9. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Aquí finaliza la generación del Shell para Token Ring, en sus diskette SHGEN-2 quedaron grabados los datos de su configuración, guarde estos discos, sin volverlos a usar para su uso en prácticas posteriores.

33.-Entregue su material.

	Shell	Con	figura	tion	V4.00			Wednes	lay	12	Decembe	r 1990	4:08	pm
W							KRANNER							
					ę	Selected	Confi	igurati	ons					
	LAN	Dri	ver: P Option	roteo 6: I	on ProNE ProNET-4	ET-4 p13 1 p1340.	4X/pl8 IRQ=3	340 Ver: 2. IO=A:	в 3.0 20, М	0 em=	E000h			
			Conti		Shell Ga	meratio	n Usir	ng Sala	ctad	 ["07	figurat	iops?	7	
			No Yes											
		Se Se Pr	lect " the s lect " ess ES	Yes" hell No" CAPE	to save generat to aband to retu	e select ion pro lon the mn to t	ed cor cess. shell he she	nfigura genera ell con	tions tion figur	an pro ati	d conti cess. on menu	nue		
			HINKRIGHT			nuutuun				11111111				

FIGURA 2.3.9

#### CAPITULO 3

## TARJETAS DE RED (NICS)

#### 3.1. INTRODUCCION

Este capítulo está dividido en tres secciones. cada una de las cuales comprende tres prácticas, en ellas se estudiarán tres tipos diferentes de tarjetas de red. su configu ración. su cableado, su instalación y la generación del software para el funcionamiento de cada una de ellas.

La tarjeta de Red va a funcionar como la interface física (hardware), necesaria para la interconexión de la red. Cada tipo de tarjeta de red se distingue por el protocolo que utilizan para comunicarse, por su velocidad y por la topología que permiten.

3.2 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ETHERNET OBJETIVO

En esta práctica el alumno configurará las tarjetas de red (NICS) Ethernet.

#### TEORIA

Las redes con tarjetas de red (NICS) del tipo ethernet, usan una topología de tipo de bus lineal (fig. 3.2.1), con el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection) e interconectadas por medio de un cable del tipo coaxial. Las estaciones de trabajo se van a



FIGURA 3.2.1 TOPOLOGIA BUS LINEAL

anexar al troncal de cable coaxial con conectores del tipo T BNC. La distancia máxima del bus es de 300 metros sin añadir amplificadores. La velocidad de transferencia de los datos en el cable de comunicaciones es de 10 Megabits por se gundo. Este tipo de red se recomienda para trabajos pesados con mucho tráfico en el canal de comunicaciones y con accesos a disco duro constantes. Novell provee de 3 tipos de tarjetas que apoyan esta configuración: NE-1000 para estaciones de trabajo del tipo PC/XT. AT y 386; NE-2000 para servidores del tipo AT y 386; y NE/2 para la arquitectura microcanal IBM PS/2.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ETHERNET (NE-1000)

* PROTOCOLO DE RED CSMA/CD

* VELOCIDAD DE TRANSMISION DE 10 MEGABITS

* DISTANCIA MAXIMA TOTAL 300 METROS, SIN AMPLIFICADOR.

* CAPACIDAD DE MEMORIA (BUFFER) 8 KB

* TIPO DE BUS: IBM PC,XT,AT COMPATIBLE

* TIPO DE CABLE RG-58 (COAXIAL)

* TIPO DE CONECTOR BNC 8 CON TIERRA AISLADA

* CONDICIONES AMBIENTALES 0-50 GRADOS CENTIGRADOS

* HUMEDAD 10 A 90 % NO CONDENSADA

* REQUERIMIENTO DE POTENCIA +5VAC +/-5% A 1.0 AMP.

205

* INTERRUPTORES 2,3,4,6 5 SELECCIONABLE

ETHERNET PLUS (NE-2000)

PROTOCOLO DE RED CSMA/CD

- * VELOCIDAD DE TRANSMISION DE 10 MEGABITS
- * DISTANCIA MAXIMA TOTAL 300 METROS, SIN AMPLIFICADOR.
- * CAPACIDAD DE MEMORIA (BUFFER) 128 KB
- * TIPO DE BUS: IBM PC AT COMPATIBLE
- * TIPO DE CABLE RG-58 (COAXIAL)
- * TIPO DE CONECTOR ENC 8 CON TIERRA AISLADA
- * CONDICIONES AMBIENTALES 0-50 GRADOS CENTIGRADOS
- * HUMEDAD 10 A 90 % NO CONDENSADA
- * REQUERIMIENTO DE POTENCIA +5VAC +/-5% A 2.0 AMP.
- * INTERRUPTORES 2.3,4,6 5 SELECCIONABLE

ETHERNET/2 (NE/2)

- * PROTOCOLO DE RED CSMA/CD
- * VELOCIDAD DE TRANSMISION DE 10 MEGABITS
- * DISTANCIA MAXIMA TOTAL 300 METROS, SIN AMPLIFICADOR.
- * CAPACIDAD DE MEMORIA (BUFFER) 16 KB
- * TIPO DE BUS: IBM MICROCHANEL
- * TIPO DE CABLE RG-58 (COAXIAL)
- * TIPO DE CONECTOR BNC 8 CON TIERRA AISLADA
- * CONDICIONES AMBIENTALES 0-50 GRADOS CENTIGRADOS
- * HUMEDAD 10 A 90 % NO CONDENSADA
- * REQUERIMIENTO DE POTENCIA +5VAC +/-5% A 1.0 AMP.
- * INTERRUPTORES 2,3,4,6 5 SELECCIONABLE

# PRACTICA

# MATERIAL & UTILIZAR

- 1.- MICROCOMPUTADORA IBM XT 6 COMPATIBLE.
- 2.- TARJETA DE RED ETHERNET NE-1000.
- 3.- DESARMADORES ADECUADOS.

# PROCEDIMIENTO

 1.- El primer paso es recabar la siguiente información:

A)La estación donde va a ser insertada (por ejemplo la estación número 1)

B)El tipo de equipo en el que va a ser instalado: estación de trabajo, servidor o puente.

C)Las opciones de configuración (incluyen línea de interrupciones, dirección base de I/O y el canal DMA):

Si va a ser instalada en un servidor o en un puente, debe recordar la configuración que eligió al generar el sistema operativo de red. Las tarjetas Ethernet que serán instaladas en el mismo servidor ó puente no deben tener la misma confi guración, sin embargo si son instaladas en diferentes servidores o puentes si pueden tener la misma configuración. Si va a ser instalada en una estación de trabajo debemos recordar las opciones seleccionadas al generar el Shell de la estación.

Para fines de esta práctica utilizaremos la siguiente configuración:

DIRECCION BASE I/O :340 h LINEA DE INTERRUPCIONES (IRQ) :5 CABLE DELGADO EPROM DE AUTOENCENDIDO DESHABILITADO

2.-Localice los componentes usados para la configuración indicados en la figura 3.2.2.



. . . . . . . .

FIGURA 3.2.2 DIAGRAMA DE LA TARJETA ETHERNET

3.-Identifique la configuración que vamos a utilizar, revisando las partes asociadas a la tarjeta. Anote la configuración.

4.-Vea las tablas que se muestran en la figura3.2.3, para que se de cuenta del significado de las posiciones de los jumpers.

5.-Qué Dirección Base I/O tiene actualmente la tar-

6.-Qué Línea de Interrupción tiene actualmente la tarjeta ?

7.-Esta Habilítado el Prom de autoencendido ?

8.-Para qué tipo de cable esta configurada la tarjeta de red ?

9.-Qué se debe tomar en cuenta para escoger la línea de interrupción ?

10.-Porqué ?

CONFIG. OPTION	BASE I/O ADDRESS	INTERRUPT LINE	CONFIG OPTION	BASE I/O ADRESS	INTERRUPT LINE
0	W9 W11 W10 300 h	W15 W13 W14 W12 IRQ 3	1	W9 W11 W10 320 h	W15 W13 W14 W12 IRQ 2
2	W9 W11 340 h	W15 W13 IRQ 4	З	W9 W11 260 h	W15 W13



CONECTOR BNC W8 W6 W4 W2

W7 W5 W3 W1

AUTOARRANQUE HABILITADO

CONFIGURACIONES VALIDAS CON AU-TOARRANQUE

W9 W11	W9 W11	W9 W11	W9 W11
W10	W10 CC00h	W10 D00h	W10 D400h

FIGURA 3.2.3 TABLAS DE REFERENCIA TARJETA ETHERNET

11.-Observe la tarjeta. Qué circuitos integrados tiene la tarjeta ?

12.-Dé una breve explicación de lo que es cada circuito integrado y para qué cree usted que sirve.

13.-Configure su tarjeta con la configuración propuesta en el inciso 1.

14.-Después de haber configurado adecuadamente su tarjeta de interface insértela en la estación de trabajo siquiendo los siguientes pasos:

A) Apague la microcomputadora y sus periféricos.

B) Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. C) Para cada estación remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta ethernet.. asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta ethernet.

D) Cierre la microcomputadora.

15.- Encienda la microcomputadora.

16.- Tuvo algun problema al encender la microcomputadora ?

17.- Apague nuevamente la microcomputadora y sus periféricos.

18.~ Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

19.- Quite la tarjeta de red.

20.- Ponga el protector de la ranura en su lugar.

21.- Cierre la microcomputadora.

22.~ Entregué su material.

3.2.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ETHERNET. OBJETIVO

En esta práctica el alumno confeccionará los cables y terminadores necesarios para la conexión de redes ethernet con cable delgado.

## TEORIA

Hay dos tipos de cables diferentes para las redes ethernet. El primero es llamado Cable delgado Ethernet o cable delgado este será objeto de nuestro estudio en esta sección, y el otro es llamado cable grueso Ethernet, cable grueso o cable estandard Ethernet.

El cable delgado es un cable coaxial, el cual esta compuesto por un conductor y por una malla de cable que funciona como tierra. El conductor y la tierra estan separados por un material aislante grueso, y el cable entero protegido por un funda aislante exterior (fig. 3.2.1.1).

A continuación se presenta un resumen de las limitaciones y reglas concernientes a la red de cable delgado Ethernet. Para ejemplificar este resumen refiérase a la figura 3.2.1.2.

A)LIMITACIONES

*MAXIMO NUMERO DE SEGMENTOS TRONCALES : 3 *MAXIMO LARGO POR SEGMENTO: 300 METROS *MAXIMA DISTANCIA DE LA RED: 925 METROS

* MAXIMO NUMERO DE ESTACIONES CONECTADAS A UN SEG-MENTO TRONCAL: 30



FIGURA 3.2.1.1 CABLE COAXIAL



FIGURA 3.2.1.2 CABLEADO PARA RED ETHERNET
(LOS REPETIDORES CUENTAN COMO UNA ESTACION MAS EN AMBOS SEGMENTOS, A LOS QUE ESTAN CONECTADOS)

*MINIMA DISTANCIA ENTRE CONECTORES TIPO T : 0.5 METROS.

B)REGLAS.

*UN TERMINADOR DEBE ESTAR AL FINAL DE CADA FIN DEL SEGMENTO TRONCAL. TIPO DE TERMINADOR : BNC DE 50 OHMS.

*UNO DE DOS TERMINADORES DEBE ESTAR ATERRIZADO.

*EL CONECTOR BARREL SEPARADOR DEBE SER MINIMO. USAR SEGMENTOS CONTINUOS ENTRE LAS ESTACIONES DE TRABAJO SERA LO MAS CONVENIENTE. A MENOR NUMERO DE CONEXIONES EN EL CABLE, LA RED SERA MAS SEGURA.

* SE DEBE MANTENER UNA RESISTENCIA DE 50 OHMS EN EL BUS.

* TIPO DE CONECTOR EN LAS TARJETAS DE RED : TIPO T ENC.

* TIPO DE CONECTOR EN EL CABLE : BNC MACHO.

* TIPO DE CABLE : COAXIAL RG 58

Un conector BNC macho es como lo muestra la figura 3.2.1.3.

216

MATERIAL A UTILIZAR

CABLE RG 58 CON CONECTORES BNC.

2 SEGMENTOS DE UN METRO DE CABLE RG 58

2 TERMINADORES

3 CONECTORES BNC

1 RESISTENCIAS DE 50 OHMS A .25 WATTS

1 CAUTIN

SOLDADURA

MULTIMETRO DIGITAL

1 CONECTOR TIPO T BNC



## FIGURA 3.2.1.3 CONECTOR BNC MACHO

#### PROCEDIMIENTO

1.- Tome el cable RG 58 que tiene los conectores ENC y mida con el multímetro digital la resistencia existente entre los dos extremos en el positivo del conector. El polo positivo del conector será el pin del centro del conector. Cuánto midió usted ?

2.- Tome el cable RG 58 que tiene los conectores ENC y conéctelo a un conector T ENC, conecte un terminador en el otro extremo del conector T ENC. Con el multímetro digital mida la resistencia existente entre los dos polos del extremo del cable coaxial que esta sin conectar. Cuánto midió usted ?

3.- Tome un terminador Ethernet y mida la resistencia que existe entre los dos polos. Cuanto midió usted ?

4.- Tome un conector tipo T BNC. y conecte en las partes hembras dos terminadores Ethernet . Con el multímetro digital mida la resistencia que existe en el macho del conector tipo T BNC entre los dos polos. Cuánto midio usted ?

5.- Cómo piensa que actúa el conector tipo T BNC ?

6.- Porqué debe de haber haber un terminador al final de cada segmento troncal ?

7.- Porqué se usa el cable RG 58 ?

8.- Tome un segmento del cable coaxial RG 58 sin conectores y haga los cortes necesarios para que quede como se muestra en la figura 3.2.1.1. Tome un conector BNC macho, desármelo si es necesario, identifique cada una de las partes mostradas en la figura 3.2.1.3. Observe el cable RG 58 que tiene los conectores, para que se de una idea de como debe ir el conector en el cable. Tome el cable coaxial e insértele la tuerca del conector BNC macho, la tuerca debe quedar ajustada con el material aislante externo del cable coaxial, en caso de no quedar ajustada use cinta de aislar para reforzar el ajuste.

9.-Inserte en el cable la rondana.

10.-Inserte en el cable el empaque.

11.-Inserte en el cable el retén, ahora debe usted soldar la malla de cable (tierra) al retén, corte el exceso de malla de cable, en el proceso de soldado debe tener cuidado en no dañar el material aislante interior que separa la tierra con el positivo.

12.-En la punta del conductor interior, o sea en el positivo, debe usted soldar el pin del conector BNC.

13.- Coloque el cuerpo del conector BNC al cable coaxial y atornille a la tuerca.

14.- En el extremo opuesto del cable RG 58 mida la resistencia entre el positivo y tierra. Cuánto midió usted ?

15.- Sí existe resistencia debe usted de revisar las conexiones hasta que la resistencia sea infinita.

16.- Repita los pasos del 8 al 13 en el otro extremo del cable coaxial.

17.- Conecte el cable que acaba usted de hacer, al conector T ENC, en el otro extremo del conector T ENC conecte usted un terminador. En el otro extremo del cable mida la resistencia entre el positivo y la tierra. Cuánto midió usted ?

18.- Considera usted que el cable elaborado funcionará correctamente en la red ?

19.- Porqué ?

20.- Cómo piensa usted que actúa el terminador en la conexión ?

21.- Tome el segmento de cable coaxial al que no le ha hecho usted nada, y secciónelo como muestra la figura 3.2.1.1. 22.- En uno de los extremos del cable solde una resistencia de 50 OHMS a .25 watts a los polos positivo y tierra. Con el multímetro mida la resistencia entre positivo y tierra del otro extremo del cable . Cuánto midió usted ?

23.- Existe alguna diferencia con el resultado obtenido en el inciso 17 ?. Cuál es su conclusión ?

24.-Entregue su material.

3.2.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS ETHERNET Y SU FUNCIONAMIEN-TO

#### OBJETIVO

En esta práctica el alumno instalará las tarjetas de interface de red Ethernet en el servidor y las estaciones de Trabajo, instalará el cableado, y probara la red completa en funcionamiento.

#### MATERIAL A UTILIZAR

1 MICROCOMPUTADORA IBM XT 6 COMPATIBLE.(PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED ETHERNET NE-1000.(PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED ETHERNET NE-1000. (PARA TODO EL GRUPO)

DESARMADORES ADECUADOS.

1 MICROCOMPUTADORA IBM AT 6 COMPATIBLE. (PARA TODO EL GRUPO)

CABLES PARA RED ETHERNET

2 TERMINADORES (PARA TODO EL GRUPO)

MULTIMETRO DIGITAL

SISTEMA OPERATIVO DE RED VERSION 2.15 ADVANCED NET-WARE 286 DE NOVELL.

1 PROM DE AUTOENCENDIDO

SISTEMA OPERATIVO MS-DOS

1 DISKETTE

PROCEDIMIENTO

 1.- Se debe tener preparada la microcomputadora IBM AT ó Compatible con el sistema operativo de red instalado para usarse con una tarjeta de red ethernet.

2.- Configurar una de las tarjetas de red Ethernet NE-1000, con los parámetros dados al generar el sistema operativo de red. Anótelos.

3.- Apague la microcomputadora IBM AT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como servidor.

4.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

5.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta ethernet, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta ethernet.

6.- Cierre la microcomputadora.

7.- Configurar la otra tarjeta de red Ethernet NE-1000, con los parámetros dados al generar el Shell para la red Ethernet. Anótelos. 8.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como estación de trabajo.

9.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

10.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta ethernet.. asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta ethernet.

11.- Cierre la microcomputadora.

12.~ Conecte los conectores tipo T BNC a cada una de las tarjetas de red.

13.- Instale el cable interconectando las microcomputadoras,(consulte con su asesor cuales van a ser interconectadas).

14.- Conecte los terminadores en los conectores tipo T BNC de las dos estaciones de trabajo que terminan el bus lineal.

15.- Encienda el servidor, en caso de ser no dedicado arranque con el disco de arranque del sistema operativo de red.

16.- Encienda la estación de trabajo, con el disco que contenga el Shell.

17.- Pudo la estación de trabajo cargar el Shell ?. Si no es así, revise todo el cableado y terminadores, puede ayudarse con el multimetro.

18.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR (ENTER)". Qué aparareció en la pantalla ?

19.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en la pantalla ?

20.- En el siguiente procedimiento vamos a preparar al servidor, para que reconozca las tarjetas que tengan PROM de Autoencendido. Para este procedimiento debe formatear con sistema el disco flexible nuevo (el formateo con sistema se logra por medio del comando FORMAT A: /S/V DEL SISTEMA OPERATIVO MS-DOS), copie a ese disco los programas IPX.COM y NET3.COM que vienen en el disco SHGEN-2 que usted generó en la práctica anterior.. Una vez que se haya terminado de formatear el disco flexible y copiado los archivos, teclee:

> A: <ENTER> COPY CON AUTOEXEC.BAT IPX NET3 <CTRL+2> <ENTER> F: <ENTER> MAP F:=SYS:SYSTEM <ENTER> MAP G:=SYS:LOGIN <ENTER> F: <ENTER>

## DOSGEN <ENTER>

anote a continuación lo que le apareció en la pantalla.

 $\label{eq:21.-Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?$ 

22.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, usada como estación de trabajo, y desconecte el conector tipo T BNC que va en la tarjeta de red.

23.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

24.- Quite la tarjeta de red Ethernet.

25.- Configure la tajeta de red para que reconozca el PROM de Autoencendido. Anote la configuración. 26.- Instale el PROM de Autoencendido en la tarjeta de red.

27.-Inserte la tarjeta ethernet en el microcomputador, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta ethernet.

28.- Cierre la microcomputadora.

29.- Conecte el conector tipo T BNC a la tarjeta de red.

30.- Encienda la estación de trabajo, sin ningún disco flexible en la unidad de disco.

31.- Arranco el computador ? . Si no es así verifique el haber creado con la utilería DOSGEN los programas para que la red reconozca el PROM de Autoencendido.

32.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR (ENTER)". Qué aparareció en la pantalla ?

33.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en

la pantalla ?

 $\label{eq:state} 34.- \mbox{Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?$ 

35.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, desconecte el conector tipo T BNC de la tarjeta de red.

36.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

37.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

38.- Cierre la microcomputadora.

39.- Apague la microcomputadora IBM AT ó Compatible y sus periféricos, desconecte el conector tipo T BNC de la tarjeta de red.

40.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

41.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

42.- Cierre la microcomputadora.

43.- Desconecte todos los cables y terminadores, entregue todo su material.

## 3.3 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS ARCNET

OBJETIVO

En esta práctica el alumno configurará las tarjetas de red (NICS) Arcnet.

## TEORIA

Las redes con tarjetas de red (NICS) del tipo Arcnet, utilizan un circuito controlador llamado COM 9026. El tipo de protocolo que maneja esta red es Token-Passing, con una velocidad de transferencia en el cable de comunicaciones de 2.5 Megabits por segundo. La topología de esta red es de anillo modificado (fig. 3.3.1); las estaciones de trabajo y el servidor se conectan a través de repetidores (HUBS) utilizando cable coaxial RG-62. Existen dos tipos de repetidores: activos y pasivos.

Los repetidores activos nos permiten una distancia entre repetidor y estación de trabajo de 600 metros, mientras que los repetidores pasivos de 30 metros. La distancia maxima que soporta esta red es de 6000 metros.

Cualquier repetidor activo tiene 8 puertos. este repetidor se utiliza para acondicionar, amplificar y rutear la señal.

El repetidor pasivo tiene cuatro puertos y se utiliza, únicamente, para rutear la señal.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

* PROTOCOLO DE RED TOKEN PASSING



FIGURA 3.3.1 TOPOLOGIA DE ANILLO MODIFICADO

* VELOCIDAD DE TRANSMISION DE 2.5 MEGABITS

- * DISTANCIA MAXIMA TOTAL 6000 METROS.
- * TIPO DE CABLE RG-62 (COAXIAL)
- * TIPO DE CONECTOR BNC 8 CON TIERRA AISLADA
- * CONDICIONES AMBIENTALES 0-70 GRADOS CENTIGRADOS
- * REQUERIMIENTO DE POTENCIA +5VAC +/-5% A 1.0 AMP.
- * DIRECCIONAMIENTO POR SWITCH TIPO DIP
- * EXISTEN TARJETAS CON BUS PARA IBM XT 6 COMPATIBLES Y PARA IBM PS/2 CON MICROCHANNEL.

PRACTICA

MATERIAL A UTILIZAR

1 MICROCOMPUTADORA IBM XT 6 COMPATIBLE.

1 TARJETA DE RED ARCNET

DESARMADORES ADECUADOS.

## PROCEDIMIENTO

1.- El primer paso es recabar la siguiente información:

A)La estación a donde va a ser insertada la tarheta
de red (por ejemplo la estación número 1)

B)El tipo de equipo en el que va a ser instalado: estación de trabajo, servidor o puente.

C)Las opciones de configuración (incluyen direccionamiento de la microcomputadora,línea de interrupción, dirección base de I/O y el direccionamiento para la base de la memoria del buffer):

Si va a ser instalada en un servidor o en un puente, debe recordar la configuración que eligió al generar el sistema operativo de red. Las tarjetas Arcnet que serán instaladas en el mismo servidor ó puente no deben tener la misma configuración. Si va a ser instalada en una estación de trabajo debemos recordar las opciones seleccionadas al generar el Shell de la estación.

Para fines de esta práctica utilizaremos la siguiente configuración:

DIRECCION BASE I/O :2E0 h LINEA DE INTERRUPCIONES (IRQ) :5 DIRECCION DE LA ESTACION: SOLO CONFIRME QUE SEA DIFERENTE A TODAS LAS DEL GRUPO EPROM DE AUTOENCENDIDO DESHABILITADO

2.-Localice los componentes usados para la configuración indicados en la figura 3.3.2.

3.-Identifique la configuración que vamos a utilizar, revisando las partes asociadas a la tarjeta.

4.-Vea las tablas que se muestran en la figura 3.3.3, para que se de cuenta del significado de las posiciones de los jumpers.

5.-Qué Dirección Base I/O tiene actualmente la tarjeta ?

6.-Qué Línea de Interrupción tiene actualmente la tarjeta ?

7.- Que dirección tiene la estación de trabajo ?

8.- Qué dirección tiene para la memoria Buffer?

9.-Qué se debe tomar en cuenta para escoger la linea de interrupción ?

10.-Porqué ?

11.- Qué se debe tomar en cuenta para escoger la dirección de la estación de trabajo ?



El socket para PROM U8 se encuentra en la esquina inferior izquierda de la tarjeta.

FIGURA 3.3.2 DIAGRAMA DE LA TARJETA ARCNET

*DIP SW1 RAM BUFFER ADDRES:D0000 BOOT ROOM BASE ADDRESS:D2000



BASE I/O ADDRESS : 2EOh



RAM BUFFER ADDRES:CC000 BOOT ROOM BASE ADDRESS:CE000



BASE I/O ADDRESS :380h



NOTA: EXISTEN MAS CONFIGURACIONES. CONSULTE MANUAL FABRICANTE.

JUMPER JP1: HABILITA EL BOOT ROM (ABIERTO LO DESHABILITA)

JUMPER JP3: SIRVE PARA ESCOGER EL TIPO DE CABLE. JUMPER EN 2-3 CABLE COAXIAL JUMPER EN 1-2 CABEL TWISTED PAIR

JUMPER JP4: JUMPER DEL TERMINADOR JUMPER EN 1-2 PARA QUE NO EXISTA TERMINADOR JUMPER EN 2-3 PARA QUE EXISTA TERMINADOR

JUMPER JP5: JUMPER DEL INTERRUPT REQUEST. JUMPER EN 9-10 IRQ3 JUMPER EN 1-2 IRQ2 JUMPER EN 7-8 IRQ4 JUMPER EN 5-6 IRQ5 JUMPER EN 3-4 IRQ7

FIGURA 3.3.3 TABLAS DE REFERENCIA TARJETA ARCNET

12.- Porqué ?

13.-Observe la tarjeta. Qué circuitos integrados tiene la tarjeta ?

14.-Dé una breve explicación de lo que es cada circuito integrado y para qué cree usted que sirve.

13.-Configure su tarjeta con la configuración propuesta en el inciso 1.

14.-Después de haber configurado adecuadamente su tarjeta de interface insértela en la estación de trabajo siguiendo los siguientes pasos:

A) Apague la microcomputadora y sus periféricos.

B) Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

C) Para cada estación remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta Arcnet, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta Arcnet.

D) Cierre la microcomputadora.

16.- Encienda la microcomputadora.

17.- Tuvo algun problema al encender la microcomputadora ?

18.- Apague nuevamente la microcomputadora y sus periféricos.

19.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

20.- Quite la tarjeta de red.

21.- Ponga el protector de la ranura en su lugar.

22.- Cierre la microcomputadora.

23.- Entregué su material.

3.3.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS ARCNET. OBJETIVO

En esta práctica el alumno confeccionará los cables y terminadores necesarios para la conexión de redes Arcnet .

### TEORIA

En las redes Arcnet se usa solo un tipo de cable, este es un cable coaxial, el cual esta compuesto por un conductor y por una malla de cable que funciona como tierra. El conductor y la tierra estan separados por un material aislante grueso, y el cable entero protegido por un funda aislante exterior (fig. 3.3.1.1).

A continuación se presenta un resumen de las reglas concernientes a la red de Arcnet. Para ejemplificar este resumen refiérase a la figura 3.3.1.2.

## A)REGLAS.

* TODAS LAS TARJETAS ARCNET EXISTENTES EN LA RED, DEBE-RAN TENER UNA DIRECCION DIFERENTE, ESTA DIRECCION SE DA POR MEDIO DE LOS SWITCHS TIPO DIP QUE TIENEN TODAS LAS TARJETAS.

* UN REPETIDOR PASIVO NO PUEDE CONECTARSE A OTRO REPETI-DOR PASIVO.

* UN NODO LIBRE DE UN REPETIDOR PASIVO DEBE LLEVAR UN TERMINADOR DE 93 OHMS.



# FIGURA 3.3.1.1 CABLE COAXIAL



FIGURA 3.3.1.2 CABLEADO DE LA RED ARCNET

* LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE UN REPETIDOR PASIVO Y UNA ESTACION DE TRABAJO ES DE 30 METROS.

* LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE UN REPETIDOR PASIVO Y UN RE-PETIDOR ACTIVO ES DE 30 METROS.

* LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE UN REPETIDOR ACTIVO Y UNA ESTACION DE TRABAJO ES DE 600 METROS.

* LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE UN REPETIDOR ACTIVO Y OTRO REPETIDOR ACTIVO ES DE 600 METROS.

* UN NODO LIBRE DE UN REPETIDOR ACTIVO NO DEBE LLEVAR UN TERMINADOR.

* TIPO DE CONECTOR EN EL CABLE : BNC MACHO.

* TIPO DE CABLE : COAXIAL RG 62/U

MATERIAL A UTILIZAR

CABLE RG 62/U CON CONECTORES BNC.

2 SEGMENTOS DE UN METRO DE CABLE RG 62/U

3 TERMINADORES ARCNET

**3 CONECTORES BNC** 

1 RESISTENCIA DE 93 OHMS A .25 WATTS

1 CAUTIN

SOLDADURA

MULTIMETRO DIGITAL

1 REPETIDOR PASIVO

#### PROCEDIMIENTO

1.- Tome el cable RG 62/U que tiene los conectores ENC y mida con el multímetro digital la resistencia existente entre los dos extremos en el positivo del conector. El polo positivo del conector será el pin del centro del conector. Cuánto midió usted ?

2.- Tome el cable RG 62/U que tiene los conectores ENC y conéctelo a un repetidor pasivo, conecte un terminador en cada uno de los nodos desocupados del repetidor pasivo. Con el multímetro digital mida la resistencia existente entre los dos polos del extremo del cable coaxial que esta sin conectar. Cuánto midió usted ?

4.- Porqué debe de haber haber un terminador en cada uno de los nodos no usados del repetidor pasivo ?

5.- Cómo cree usted que funciona el repetidor pasivo ?

6.- Tome el cable RG 62/U que tiene los conectores BNC y conéctelo a un repetidor activo. Con el multímetro digital mida la resistencia existente entre los dos polos del extremo del cable coaxial que esta sin conectar. Cuánto midió usted ?

7.- Porqué no debe de haber haber un terminador en cada uno de los nodos no usados del repetidor activo ?

8.- Cómo cree usted que funciona el repetidor activo ?

9.- Tome un terminador y mida la resistencia que existe entre los dos polos. Cuanto midió usted ?

10.- Porqué se usa el cable RG 62/U ?

11.- Tome un segmento del cable coaxial RG 62/U sin conectores y haga los cortes necesarios para que quede como se muestra en la figura 3.3.1.1. Tome un conector ENC macho. desármelo si es necesario, identifique cada una de las partes mostradas en la figura 3.3.1.3. Observe el cable RG 62/U que tiene los conectores, para que se de una idea de como debe ir el conector en el cable. Tome el cable coaxial e insértele la tuerca del conector ENC macho. la tuerca debe quedar ajustada con el material aislante externo del cable coaxial, en caso de no quedar ajustada use cinta de aislar para reforzar el ajuste.

12.-Inserte en el cable la rondana.13.-Inserte en el cable el empaque.



## FIGURA 3.3.1.3 CONECTOR BNC MACHO

14.-Inserte en el cable el retén, ahora debe usted soldar la malla de cable (tierra) al retén, corte el exceso de malla de cable, en el proceso de soldado debe tener cuidado en no dañar el material aislante interior que separa la tierra con el positivo.

15.-En la punta del conductor interior, o sea en el positivo, debe usted soldar el pin del conector BNC.

16.- Coloque el cuerpo del conector BNC al cable coaxial y atornille a la tuerca.

17.- En el extremo opuesto del cable RG 62/U mida la resistencia entre el positivo y tierra. Cuánto midió usted?

18.- Sí existe resistencia debe usted de revisar las conexiones hasta que la resistencia sea infinita.

19.- Repita los pasos del 8 al 13 en el otro extremo del cable coaxial.

20.- Conecte el cable que acaba usted de hacer, al repetidor pasivo, en los nodos sin usar conecte terminadores Arcnet. En el otro extremo del cable mida la resistencia entre el positivo y la tierra. Cuánto midió usted ?

21.- Considera usted que el cable elaborado funcionará correctamente en la red ?

23.- Cómo piensa usted que actúa el terminador en la conexión ?

24.- Tome el segmento de cable coaxial al que no le ha hecho usted nada, y secciónelo como muestra la figura 3.3.1.1.

25.- En uno de los extremos del cable solde una resistencia de 93 OHMS a .25 watts a los polos positivo y tierra. Con el multímetro mida la resistencia entre positivo y tierra del otro extremo del cable . Cuánto midió usted ?

26.- Existe alguna diferencia con el resultado obtenido en el inciso 20 ?. Cuál es su conclusión ?

_____

247

27.-Entregue su material.

3.3.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS ARCNET Y SU FUNCIONAMIENTO

#### OBJETIVO

En esta práctica el alumno instalará las tarjetas de interface de red Arcnet en el servidor y las estaciones de Trabajo, instalará el cableado, y probará la red completa en funcionamiento.

## MATERIAL A UTILIZAR

1 MICROCOMPUTADORA IBM XT 6 COMPATIBLE. (PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED ARCNET . (PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED ARCNET . (PARA TODO EL GRUPO) DESARMADORES ADECUADOS.

1 MICROCOMPUTADORA IBM AT 6 COMPATIBLE. (PARA TODO EL GRUPO)

CABLES PARA RED ARCNET

2 TERMINADORES

MULTIMETRO DIGITAL

SISTEMA OPERATIVO DE RED VERSION 2.15 ADVANCED NET-WARE 286 DE NOVELL.

1 REPETIDOR PASIVO

1 REPETIDOR ACTIVO (PARA TODO EL GRUPO)

PROCEDIMIENTO

 1.- Se debe tener preparada la microcomputadora IBM AT ó Compatible con el sistema operativo de red instalado para usarse con una tarjeta de red Arcnet.

2.- Configurar una de las tarjetas de red Arcnet, con los parámetros dados al generar el sistema operativo de red. Anótelos.

3.- Apague la microcomputadora IBM AT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como servidor.

4.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

5.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta Arcnet, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta Arcnet.

6.- Cierre la microcomputadora.

7.- Configure la otra tarjeta de red Arcnet, con los parámetros dados al generar el Shell para la red Arcnet. Anótelos.

8.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como estación de trabajo.

9.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

10.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta Arcnet, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta Arcnet.

11.- Cierre la microcomputadora.

12.- Instale el cable interconectando las microcomputadoras y repetidores , siguiendo el diagrama que se muestra en la figura 3.3.2.1.

13.- Encienda el servidor, en caso de ser no dedicado arranque con el disco de arranque del sistema operativo de red.

14.- Encienda la estación de trabajo, con el disco que contenga el Shell.

15.- Pudo la estación de trabajo cargar el Shell ?. Si no es así, revise el cableado de su microcomputadora al repetidor, puede ayudarse con el multímetro.

16.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR <ENTER>". Qué aparareció en la pantalla ?

17.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en la pantalla ?

18.- Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?

19.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, usada como estación de trabajo.

20.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

21.- Quite la tarjeta de red Arcnet.

22.- Instale en la tajeta de red Arcnet el PROM de Autoencendido.

23.-Configure la tarjeta de Arcnet, para que funcione con el Prom de autoencendido. Anote la configuración:

24.-Inserte la tarjeta Arcnet en el microcomputador, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta Arcnet.

25.- Cierre la microcomputadora.

26.- Encienda la estación de trabajo, sin ningún disco flexible en la unidad de disco.


FIGURA 3.3.2.1 DIAGRAMA INTERCONEXION RED ARCNET

27.- Arranco el computador ? . Si no es así verifique el haber creado con la utilería DOSGEN los programas para que la red reconozca el PROM de Autoencendido.

28.- Explique como funciona el PROM de Autoencendido ?

29.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR (ENTER)". Qué aparareció en la pantalla ?

30.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en la pantalla ?

31.- Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?

32.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, desconecte el cable de la tarjeta de red.

33.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 34.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

35.- Cierre la microcomputadora.

36.- Apague la microcomputadora IBM AT ó Compatible y sus periféricos, desconecte el cable de la tarjeta de red.

37.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

38.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

39.- Cierre la microcomputadora.

40.- Desconecte todos los cables, repetidores y terminadores , entregue todo su material.

3.4 CONFIGURACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING OBJETIVO

En esta práctica el alumno configurará las tarjetas de red (NICS) TOKEN RING.

## TEORIA

Las redes con tarjetas de red (NICS) del tipo TO-KEN RING, usan una topología de anillo (fig. 3.4.1), con el protocolo Token Ring . Las estaciones de trabajo y el servidor se conectan a través de unos aparatos llamados MAU (Multiple Acess Unit), utilizando un tipo de cable llamado STP (Shielded Twisted Pair). Los MAU (Multiple Acess Unit), hacen las veces de repetidores, tienen una entrada y ocho salidas.

Existen diferentes marcas de tarjetas Token Ring, aquí estudiaremos la marca Proteon, esta tarjeta puede usar dos tipos de cable el STP (Shielded Twisted Pair) y el UTP (Unshielded Twisted Pair), trasmite a una velocidad de 4 Mbites.

La configuración de la tarjeta Token Ring de Proteon tiene varios parámetros a considerar, refierase a la figura 3.4.2 para identificar los jumpers :

a) I/O ADDRESS. Esta función es controlada por medio de los jumpers marcados como JP9 (figura 3.4.2), aqui seleccionamos los 12 bits mas significativos de la dirección de I/O, los 4 bits menos significativos no son configurados por los jumpers, y se asume que su valor es cero. Al Poner el conector de los jumpers haciendo contacto con los dos pines



FIGURA 3.4.1 TOPOLOGIA DE ANILLO

256

e film y state of the second state and state and a state of the second of the second of the state of the state



FIGURA 3.4.2 TARJETA DE INTERFACE TOKEN RING (PROTEON)

257

and the second state and the second state of the second state of the second state of the second state of the se

de cada jumper se da un valor de cero, el par de pines que no tengan conector tendrán un valor de 1.

b)BIOS ROM ENABLE. La interface Token Ring contiene un socket (U38 figura 3.4.2), para conectar el BIOS Boot ROM ( o ROM de autoencendido), el jumper JP12 (figura 3.4.2) habilita ó deshabilita el reconocimiento del Bios Boot Rom, sus valores son explicados en la siguiente tabla:

CONECTOR	EN		BIOS	BOOT	ROM
1 - 2			DESH	ABIL	TADO
2 - 3			наві	LITAL	00

c)BIOS ROM ADDRESS. Esta función solo es valida si tenemos habilitado el BIOS BOOT ROM, los jumpers JP7 (figura 3.4.2) permiten configurar los 7 bites mas significativos de la dirección del ROM, los primeros doce bits no pueden ser configurados por medio de jumpers y su valor es siempre cero. Al Poner el conector de los jumpers haciendo contacto con los dos pines de cada jumper se da un valor de cero, el par de pines que no tengan conector tendrán un valor de 1. La dirección usada siempre debe ser mayor a A000, sino puede dar un error de paridad.

d)BIOS ROM SIZE. Al Habilitar el BIOS BOOT ROM debemos de configurar nuestra tarjeta para indicarle de que capacidad es nuestro ROM, esta función es controlada por los jumpers JP6 y JP14 (figura 3.4.2) y para seleccionar la capacidad de nuestro BIOS ROM se usará la siguiente tabla:

TIPO DE EPROM	CAPACIDAD EPROM	CONEXION	DE JUMPERS
27C64G-30	8 KBYTES	JP6: PIN	1-PIN 2
		PIN	3-PIN 4
	Ś	JP14: PIN	1-PIN 2
27C128G-30	16 KBYTES	JP6: PIN	1-PIN 2
		PIN	3-PIN 4
		JP14: PIN	2-PIN 3
27C256G-30	32 KBYTES	JP6: PIN	2-PIN 3
		PIN	4-PIN 5
		7D14 DTN	0 0711 0

e)INTERRUPCION. Esta será seleccionable por medio de los jumpers JP8 (figura 3.4.2) . solo se debe escoger una interrupción poniendo el conector del jumper en la que escojamos, los valores serán configurados según la tabla siguiente:

PINES	INTERRUPCION
1 - 2	2
3 - 4	Э
5 - 6	4
7 - 8	5
9 - 10	6
11 - 12	7

f) DATA ELOCK ADRESS. Esta función es solo usada para las interfaces de computadoras del tipo XT, esta función da un un valor para el DMA (direct memory access), en las computadoras del tipo AT este valor ya existe. Esta función es controlada por los jumpers JP5 (figura 3.4.2). Al Poner

el conector de los jumpers haciendo contacto con los dos pines de cada jumper se da un valor de cero, el par de pines que no tengan conector tendrán un valor de 1. Los pines de estos jumpers solo permiten seleccionar el valor de los 7 bites más significativos, los 13 bites menos significativos son siempre cero.

g) AUTOPRUEBA. Esta función es habilitada por los jumpers JP15 (figura 3.4.2), se recomienda que siempre este habilitada esta función. Los valores segun la posición del conector son los siguientes:

CONE	CTOR EN	AUTOPRUEBA
1 -	2	DESHABILITADA
2	з	HABILITADA

 h) UTP. Esta función habilita el uso del cable UTP (unshielded twisted pair), y será habilitada poniendo los conectores en los jumpers JP1,JP2,JP3 Y JP4 (figura 3.4.2).
 Cuando ningún jumper tenga conector la tarjeta reconocerá el cable STP (Shielded Twisted Pair).

#### PRACTICA

## MATERIAL A UTILIZAR

1.- MICROCOMPUTADORA IBM XT 6 COMPATIBLE.

2.- TARJETA DE RED TOKEN RING .

3.- DESARMADORES ADECUADOS.

PROCEDIMIENTO

1.- Observe la tarjeta Token Ring. Tiene el Prom de Autoencendido instalado'?

2.-Esta habilitado el Prom de Autoencendido ?

3.-Qué Interrupción tiene actualmente la tarjeta ?

4.-Para qué tamaño de EPROM esta configurada la tarjeta ?

5.-Esta Habilitado el Autoprueba ?

6.-Para qué tipo de cable esta configurada la tarjeta de red ?

7.- Cuál es la dirección que tiene configurada para el BIOS ROM la tarjeta ?

8.- Cuál es el DATA BLOCK ADDRESS que tiene configurada la tarjeta ?

9.-Qué se debe tomar en cuenta para escoger la interrupción ?

10.-Porqué ?

13.-Configure su tarjeta con la siguiente configuración :

> I/O ADDRESS : 0A20 BIOS ROM : DESHABILITADO BIOS ROM SIZE : 32 KBYTES BIOS ROM ADDRESS : D8000 INTERRUPCION : 2 DATA BLOCK ADDRESS : E0000 AUTOPRUEBA : HABILITADO UTP : DESHABILITADO

14.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP9.

15.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP12

16.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP6

17.- Muestre por medio de una tabla como quedaron

los jumpers JP14

18.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP7

19.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP8

20.- Muestre por medio de una tabla como quedaron

los jumpers JP5

21.- Muestre por medio de una tabla como quedaron los jumpers JP15

22.- Apague la microcomputadora y sus perifericos.

23.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

24.- Para cada estación remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta TOKEN RING, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta TOKEN RING.

25.- Cierre la microcomputadora.

26.- Encienda la microcomputadora.

27.- Tuvo algun problema al encender la microcomputadora ?

28.- Apague nuevamente la microcomputadora y sus periféricos.

29.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

30.- Quite la tarjeta de red.

31.- Ponga el protector de la ranura en su lugar.

32.- Cierre la microcomputadora.

33.- Entregué su material.

3.4.1 CONFECCION DE CABLES PARA TARJETAS TOKEN RING. OBJETIVO

En esta práctica el alumno conocera los cables STP (Shielded Twisted Pair) para la conexión de redes Token Ring, y aprendera las reglas de cableado e interconexión de las redes Token Ring.

#### TEORIA

Hay dos tipos de cables diferentes para las redes TOKEN RING. El primero es llamado STP (Shielded Twited Pair) este será objeto de nuestro estudio en esta sección, y el otro es llamado UTP (Unshielded Twisted Pair). El cable STP (Shielded Twisted Pair). esta compuesto por dos pares de cables aislados que estan trenzados entre sí, y protegidos por una malla de metal que los protege como un escudo, por lo cual su nombre "Shielded", en la parte exterior tiene una funda de material aislante (figura 3.4.1.1)

A continuación se presenta un resumen de las reglas concernientes a la red de cable STP (Shielded Twisted Pair) TOKEN RING. Para ejemplificar este resumen refiérase a la figura 3.4.1.2.

## REGLAS

*MAXIMO NUMERO ESTACIONES: 96 *MAXIMO NUMERO DE MAUS CONECTADAS : 12 *MAXIMA DISTANCIA ENTRE UN MAU Y UNA ESTACION DE TRABAJO : 45 METROS



FIGURA 3.4.1.1 CABLE SPT (SHIELDED TWISTED PAIR )



FIGURA 3.4.1.2 CABLEADO DE UNA RED TOKEN RING

*MAXIMA DISTANCIA ENTRE DOS MAU : 45 METROS

* MAXIMO CABLEADO DE RED CON TODAS LOS MAUS: 120 METROS

*MINIMA DISTANCIA ENTRE MAUS : 2 METROS

*CABLEADO DE UNA ESTACION DE TRABAJO A UN MAU SE HACE CON UN CABLE QUE TIENE UN CONECTOR DB9 EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO UN CONECTOR TIPO TELEFONICO IDENTIFICADO COMO IBM 8310574

*CABLEADO ENTRE DOS MAU SE HACE CON UN CABLE QUE TIENE EN LOS DOS EXTREMOS UN CONECTOR TIPO TELEFO-NICO IDENTIFICADO COMO IBM 8310574

*CONECTAR LOS MAU ENTRE SI. USANDO LOS PUERTOS MAR-CADOS COMO RI (RING IN) Y RO (RING OUT) COMO LO MUESTRA LA FIGURA 3.4.1.2, YA QUE EL MAU DEBE CREAR UN ANILLO (RING), CON EL PUERTO RO DEL ULTIMO MAU CONECTADO AL PUERTO RI DEL PRIMER MAU.

*ANTES DE CONECTAR LOS CABLES A LOS PUERTOS DEL MAU ESTOS DEBEN SER INICIALIZADOS, USANDO UN CONECTOR LLAMADO "SETUP AID", EL CUAL SE CONECTA AL PUERTO QUE DESEAMOS INICIALIZAR, SE ESPERA UNOS SEGUNDOS HASTA ESCUCHAR UN "CLICK", EL CUAL NOS AVISA QUE YA ESTA INICIALIZADO EL PUERTO.

## PRACTICA

## MATERIAL A UTILIZAR

1 CABLE PARA INTERCONEXION ENTRE DOS MAU

1 CABLE PARA INTERCONEXION ENTRE UN MAU Y UNA ESTACION DE TRABAJO

MULTIMETRO DIGITAL

## PROCEDIMIENTO

1.- Tome el cable para interconexion entre dos unidades MAU. Con ayuda del multimetro saque la interconexión entre los dos conectores. Dibuje el diagrama de interconexión.

2.- Tome el cable para interconexion entre una unidad MAU y una estación de trabajo. Con ayuda del multimetro saque la interconexión entre los dos conectores. Dibuje el diagrama de interconexión.

3.-Entregue su material.

## 3.4.2 INSTALACION DE LAS TARJETAS TOKEN RING Y SU FUNCIONA-MIENTO

## OBJETIVO

En esta práctica el alumno instalará las tarjetas de interface de red TOKEN RING en el servidor y las estaciones de Trabajo. instalará el cableado, y probará la red completa en funcionamiento.

## MATERIAL A UTILIZAR

1 MICROCOMPUTADORA IBM XT & COMPATIBLE.(PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED TOKEN RING . (PARA CADA EQUIPO)

1 TARJETA DE RED TOKEN RING. (PARA TODO EL GRUPO) DESARMADORES ADECUADOS.

1 MICROCOMPUTADORA IBM AT 6 COMPATIBLE. (PARA TODO EL GRUPO)

CABLES PARA RED TOKEN RING

1 MAU (PARA TODO EL GRUPO)

SISTEMA OPERATIVO DE RED VERSION 2.15 ADVANCED NET-WARE 286 DE NOVELL.

1 PROM DE AUTOENCENDIDO TOKEN RING

## PROCEDIMIENTO

 1.- Se debe tener preparada la microcomputadora IBM AT ó Compatible con el sistema operativo de red instalado para usarse con una tarjeta de red TOKEN RING.

2.- Configurar una de las tarjetas de red TO-KEN RING, con los parámetros dados al generar el sistema operativo de red.

3.- Apague la microcomputadora IBM AT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como servidor.

4.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

5.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta TOKEN RING, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta TOKEN RING.

6.- Cierre la microcomputadora.

7.- Configurar la otra tarjeta de red TOKEN RING , con los parámetros dados al generar el Shell para la red TOKEN RING.

B.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, esta será usada como estación de trabajo.

9.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

10.- Remueva la placa protectora de la ranura de expansión e inserte la tarjeta TOKEN RING,. asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille

la tarjeta TOKEN RING.

11.- Cierre la microcomputadora.

12.- Instale el cable interconectando las microcomputadoras, y la unidad MAU conforme el diagrama de la figura 3.4.2.1

13.- Encienda el servidor, en caso de ser no dedicado arranque con el disco de arranque del sistema operativo de red.

14.- Encienda la estación de trabajo, con el disco que contenga el Shell.

15.— Pudo la estación de trabajo cargar el Shell ?.

16.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR <ENTER>". Qué aparareció en la pantalla ?

17.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en la pantalla ?

18.- Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?

274

Same I was same way



FIGURA 3.4.2.1 DIAGRAMA PARA TOKEN RING

19.- Apague la microcomputadora IBM XT ó Compatible y sus periféricos, usada como estación de trabajo, y desconecte el cable de interconexión de la red.

20.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

21.- Quite la tarjeta de red TOKEN RING.

22.- Configure la tajeta de red para que reconozca el PROM de Autoencendido, y su capacidad.

23.- Instale el PROM de Autoencendido en la tarjeta de red.

24.-Inserte la tarjeta TOKEN RING en el microcomputador, asegurándose que quede bien conectada a la ranura de expansión, atornille la tarjeta TOKEN RING.

25.-Conecte el cable de red a la estación de trabajo.

26.- Cierre la microcomputadora.

27.- Encienda la estación de trabajo, sin ningún disco flexible en la unidad de disco.

28.- Arranco el computador ? . Si no es así verifique el haber creado con la utilería DOSGEN los programas para que la red reconozca el PROM de Autoencendido.

29.- Una vez que la estación de trabajo haya cargado el Shell teclee " LOGIN SUPERVISOR (ENTER>". Qué aparareció en la pantalla ?

30.- Teclee "DIR <ENTER >". Qué le apareció en la pantalla ?

31.- Teclee "LOGOUT <ENTER>". Qué le apareció en la pantalla ?

32.- Apague la microcomputadora IBM XT 6 Compatible y sus periféricos, desconecte el cable de la tarjeta de red.

33.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

34.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

35.- Cierre la microcomputadora.

36.- Apague la microcomputadora IBM AT 6 Compatible y sus periféricos, desconecte el conector tipo T BNC de la tarjeta de red.

37.- Quite la tapa de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

38.- Remueva la tarjeta de red de la ranura de expansión y coloque la placa protectora, asegurándose que quede bien atornillada.

39.- Cierre la microcomputadora.

40.- Desconecte todos los cables y MAUs, entregue todo su material. CAPITULO 4.- PLANEACION DE SEGURIDAD Y SUBDIRECTORIOS.

## 4.1 OBJETIVO

El alumno creará los subdirectorios. usuarios y dará de alta la seguridad por medio de un ejemplo práctico. usando las utilerías que vienen en el sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell.

## 4.2 TEORIA

Cuando se instala una red, ya sea en una empresa, ó institución, la finalidad principal es el compartir recursos e información entre todos los usuarios, por lo tanto se debe pensar en qué recursos de esta red podrán accesar cada uno de los usuarios, con el objetivo de guardar la integridad de la información, así como su confidencialidad. Dentro del sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell existen dos tipos de usuarios:

SUPERVISOR .- Es aquella persona que esta encargada de toda la administración de la red. coordinando a los usuarios. este usuario no tiene ninguna restricción en cualquier área de la red.

USUARIO.- Es toda aquella persona que ha sido dada de alta como persona autorizada para operar la red, esta persona será limitada a sus áreas de trabajo por el supervisor, mediante el otorgamiento de derechos en dichas áreas.

Dentro del sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell, se utiliza otro concepto que es el GRUPO, los grupos son una forma de organizar a los usuarios que tienen una misma área o perfil de operación, cada grupo al igual que los usuarios tendrá sus derechos asignados.

Las áreas de trabajo de cada usuario, son los subdirectorios, estas son las subdivisiones lógicas con las que organizamos el disco duro de nuestro servidor.

Los derechos son la herramienta por medio de la cual el supervisor puede organizar adecuadamente la red, ya sea otorgando o revocando esos derechos a los usuarios, grupos o áreas de trabajo.

Los derechos que se pueden tener dentro del sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell, son los que a continuación mencionamos, estos derechos en la práctica van a ser reconocidos solo por su letra inicial.

(R)ead.- Derecho de lectura a archivos ya abiertos.

(O)pen.- Derecho de poder abrir los archivos existentes en el área de trabajo.

(S)earch.- Derecho de búsqueda de archivos dentro del área de trabajo.

(P)arental.- Propiedad da derecho a:

Crear, Renombrar y borrar subdirectorios del área de trabajo.

Asignar derechos a usuarios.

(C)reate.- Crear y simultáneamente abrir nuevos archivos.

(W)rite.- Escribir sobre archivos abiertos.
(D)elete.- Borrar archivos existentes.
(M)odify.- Modificar los atributos de los archivos del área de trabajo.

Para poder definir dentro de nuestra red los usuarios, grupos y áreas de trabajo, el sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell utiliza unas utilerías a base de menús, estos menús tienen la misma forma de funcionamiento que el programa NETGEN que usted utilizó en la práctica número dos. Los menús a utilizar son SYSCON y FILER.

SYSCON.- Este menú nos permite: definir de manera general las características de los usuarios y grupos, así como los derechos que estos usuarios ó grupos tengan.

FILER.- Este menú permite el control de Volumen, directorio, archivo e información de subdirectorios, así como los derechos que en estos directorios pueda llegar a tener un usuario ó grupo.

Antes de proceder a la práctica mencionaremos los niveles ó tipos de seguridad con que cuenta el sistema operativo de red versión 4.15 Advanced Netware 286 de Novell:

- 1.-LOGIN Y PASSWORD
- 2.-DERECHOS DE USUARIOS
- 3.-DERECHOS DE GRUPO
- 4.-DERECHOS DE AREA O SUBDIRECTORIOS

LOGIN Y PASSWORD.- Este será el primer paso que tiene que seguir cualquier usuario para poder tener acceso a la red. El login será el nombre del usuario dado de alta por el supervisor y el password será la clave, escogida por el usuario para poder hacer uso de su nombre de usuario.

DERECHOS DE USUARIO.- Son los derechos asignados por el supervisor al dar de alta al usuario, estos derechos son definidos por el perfil y el ambiente de trabajo que el usuario requiere.

DERECHOS DE GRUPO.- Son los derechos que el supervisor asigna a un grupo, dentro de este grupo todos los usuarios tienen el mismo perfil y requieren el mismo ambiente de trabajo. DERECHOS DE SUBDIRECTORIOS.- Al crear un subdirectorio este tiene todos los derechos, o más bien los usuarios tienen ahí todos los derechos.

Los tres tipos de derechos anteriores, definen cómo un usuario va a trabajar dentro de la red, y se relacionan de la siguiente manera:

A)

#### DERECHOS DE USUARIO

_____

+ DERECHOS DE GRUPO

= GRUPO MAXIMO DE DERECHOS 6 MAXIMUN RIGHT MASK

DERECHOS DE AREA

- GRUPO MAXIMO DE DERECHOS

*-----

= GRUPO DERECHOS REALES & CURRENT RIGHT MASK

EJEMPLO:

Supongamos que en el subdirectorio CONTABIL, el usuario MARIO tiene los derechos ROS, pero pertenece al grupo GERENCIA el cual tiene en el subdirectorio CONTABIL los derechos ROSWC. Pero el subdirectorio CONTABIL tiene los derechos ROS. Cuál será el grupo de derechos Reales del usuario MARIO en el subdirectorio CONTABIL ?

MARIO	ROS	DERECHOS DE USUARIO
+ GERENCIA	ROSWC	DERECHOS DE GRUPO
	ROSWC	GRUPO DERECHOS MAXIMOS
- - 	ROS	DERECHOS DE AREA
	ROS GRU	PO DE DERECHOS REALES

B)

PROCEDIMIENTO

1.- En la Empresa Muestra S.A., han ya instalado una red para su administración general, dentro de esta empresa se llevan a cabo las siguientes actividades:

## CONTABILIDAD

FACTURACION

#### INVENTARIOS

## USO DE PROGRAMA LOTUS

dentro de esta empresa los usuarios van a ser los siguientes: NOMBRE COMPLETO : MARIO TOVAR

PUESTO : GERENTE GENERAL

PERFIL : EL TIENE LA NECESIDAD DE VER TODA LA INFORMACION AD-MINISTRATIVA QUE GENERA LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE HACER SUS ANALISIS ESTADISTICOS POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : VICTOR ROCHA

PUESTO : SUBGERENTE

PERFIL : EL TIENE LA NECESIDAD DE VER TODA LA INFORMACION AD-MINISTRATIVA QUE GENERA LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE HACER SUS ANALISIS DE VENTAS POR MEDIO DEL PRO-GRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : GUILLERMO RAMIREZ

PUESTO : GERENTE ADMINISTRATIVO

PERFIL : EL TIENE LA NECESIDAD DE VER TODA LA INFORMACION AD-MINISTRATIVA QUE GENERA LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE HACER SUS ANALISIS FINANCIEROS, E INTERCONECTAR LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS. HACE USO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : FANY GOMEZ

PUESTO : CONTADORA

PERFIL : ELLA CAPTURA Y GENERA LA INFORMACION CONTABLE DE LA EMPRESA, ADEMAS HACE ALGUNOS REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : VICKY GONZALEZ

PUESTO : CONTADORA

PERFIL : ELLA CAPTURA Y GENERA LA INFORMACION CONTABLE Y FISCAL DE LA EMPRESA, ADEMAS HACE ALGUNOS REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : LOURDES GUERRERO

PUESTO : CAPTURISTA

PERFIL : ELLA CAPTURA LA FACTURACION DE LA OFICINA MATRIZ. ENTREGA REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : ALICIA NUNEZ

PUESTO : CAPTURISTA

PERFIL : ELLA CAPTURA LA FACTURACION DE LAS SUCURSALES, EN-TREGA REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS.

NOMBRE COMPLETO : JESUS MARTINEZ

PUESTO : CAPTURISTA Y ALMACENISTA

PERFIL : EL CAPTURA LAS REMISIONES DE SALIDA DE LAS SUCURSA-

LES, ENTREGA REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LOTUS. NOMBRE COMPLETO : ALFREDO SANCHEZ PUESTO : CAPTURISTA Y ALMACENISTA

# PERFIL : EL CAPTURA LAS REMISIONES DE SALIDA DE LA OFICINA MATRIZ. ENTREGA REPORTES POR MEDIO DEL PROGRAMA LO-TUS.

El gerente administrativo, quiere que las personas de un departamento no tengan acceso a la información generada por otro, con el propósito de guardar la confidencialidad de la información. Los tres gerentes no tienen una experiencia muy amplia en el ramo computacional. Todos los usuarios quieren tener privacía en sus archivos de Lotus, pero los gerentes si pueden accesar a ellos.

El gerente de sistemas va a trabajar como supervisor de esta red y el ha planeado lo siguiente : CREAR LAS SIGUIENTES AREAS DE TRABAJO:

CONTABIL

INVENTAR

FACTURAR

LOTUS

Y SUBDIRECTORIOS PARA CADA USUARIO DE LOTUS: LOTUS/ALFREDO LOTUS/JESUS LOTUS/MARIO

LOTUS/VICTOR

LOTUS/GUILLERMO

LOTUS/FANY

LOTUS/VICKY

LOTUS/ALICIA

LOTUS/LOURDES

CADA AREA DE TRABAJO CONTENDRA LO SIGUIENTE:

CONTABIL.-PROGRAMAS Y ARCHIVOS DE CONTABILIDAD INVENTAR.-PROGRAMAS Y ARCHIVOS DE INVENTARIOS FACTURAR.-PROGRAMAS Y ARCHIVOS DE FACTURACION LOTUS.- PROGRAMA LOTUS

Y SUBDIRECTORIOS PARA CADA USUARIO DE LOTUS: LOTUS/ALFREDO.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE AL-FREDO

LOTUS/JESUS.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE JESUS LOTUS/MARIO.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE MARIO LOTUS/VICTOR.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE VIC-TOR

LOTUS/GUILLERMO.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE GUILLERMO

LOTUS/FANY.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE FANY LOTUS/VICKY.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE VICKY LOTUS/ALICIA.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE ALI-CIA

LOTUS/LOURDES.-ARCHIVOS DE TRABAJO DE LOTUS DE LOURDES

CREAR LOS SIGUIENTES GRUPOS :

CONTABIL

INVENTAR

FACTURAR

GERENCIA
MIEMBROS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS

CONTABIL.- FANY Y VICKY INVENTAR.- JESUS Y ALFREDO FACTURAR.- ALICIA Y LOURDES

GERENCIA.- MARIO, VICTOR Y GUILLERMO

DERECHOS DE CADA GRUPO POR AREA:

GRUPO	DERECHO	AREA
CONTABIL	ROSWCDM	CONTABIL
INVENTAR	ROSWCDM	INVENTAR
FACTURAR	ROSWCDM	FACTURAR
GERENCIA	ROS	INVENTAR
GERENCIA	ROS	CONTABIL
GERENCIA	ROS	FACTURAR
GERENCIA	ROS	LOTUS/ALFREDO
GERENCIA	ROS	LOTUS/JESUS
GERENCIA	ROS	LOTUS/FANY
GERENCIA	ROS	LOTUS/VICKY
GERENCIA	ROS	LOTUS/LOURDES
GERENCIA	ROS	LOTUS/ALICIA
GERENCIA	ROS	LOTUS/VICTOR
GERENCIA	ROS	LOTUS/GUILLERMO
DERECHOS DE CAD	A USUARIO POR AREA:	
USUARIO	DERECHO	AREA
MARIO	ROSWCDM	LOTUS/MARIO
VICTOR	ROSWCDM	LOTUS/VICTOR
GUILLERMO	ROSWCDM	LOTUS/GUILLERMO
JESUS	ROSWCDM	LOTUS/JESUS

ALFREDO	ROSWCDM	LOTUS/ALFREDO
ALICIA	ROSWCDM	LOTUS/ALICIA
LOURDES	ROSWCDM	LOTUS/LOURDES
FANY	ROSWCDM	LOTUS/FANY
VICKY	ROSWCDM	LOTUS/VICKY

El sistema operativo de red, tiene al instalarse las siguientes características: AREAS DE TRABAJO:

> SYSTEM LOGIN PUBLIC MAIL

GRUPOS

EVERYONE

USUARIOS

SUPERVISOR

GUEST

VOLUMEN

SYS (SIEMPRE ES EL PRIMER DISCO DURO)

2.- A continuación daremos de alta los datos anteriores. Encienda su estación de trabajo, obviamente esta debe estar conectada a una red y esta red debe estar en perfecto funcionamiento.

3.- Teclee "LOGIN SUPERVISOR <ENTER>", si le pide PASSWORD pregunte al instructor por el, y captúrelo en la computadora, después teclee <ENTER>.

4.- Teclee "FILER <ENTER>", usaremos esta utilería para crear las áreas de trabajo. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1. Para empezar haremos una breve inspección de cada una de las opciones.

5.-Posiciónese en la opción "CURRENT DIRECTORY INFORMATION", teclee <ENTER> .Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.2. Esta opción le informará de los siguientes datos del directorio en el que esta usted: FECHA DE CREACION, GRUPO DE DERECHOS REALES. GRUPO DE DERECHOS MA-XIMOS, PROPIETARIO, DERECHOS. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

6.-Posiciónese en la opción "FILE INFORMA-TION", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.3. Esta opción le informará de los siguientes archivos que contiene el directorio en el que esta usted. Teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.4. Esta opción le informará de los siguientes datos del archivo que usted selecciono: ATRIBUTOS. BANDERA PARA COPIAR EL ARCHIVO, FECHA DE CREACION, FECHA DE ULTIMO ACCESO, FECHA DE ULTIMO RESPALDO, FECHA DE ULTIMA MO-DIFICACION, PROPIETARIO, TAMANO, EDICION DEL ARCHIVO. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

7.-Posiciónese en la opción "SELECT CURRENT DIRECTORY", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.5. Esta opción le informará de toda la ruta, o subdirectorios que indican nuestra posición actual en



FIGURA 4.3.1





L	NetWare File Main	cenance V1.34 Saturday 15 D UAG-1/SYS:SYSTEM	ecember 1990 11:26 am
	Files	Available Topics	File Information
	FILE_2.DBD FILE_3.DBD FILE_4.DBD FILE_5.DBD FILE_6.DBD ATOTAL.EXE BILLING BINDFIX.EXE BINDREST.EXE	Current Directory Information File Information Select Current Directory Set Filer Options Subdirectory Information Volume Information	Attributes Copy File Creation Date Last Accessed Date Last Archived Date Last Modified Date Owner Size View File
	COPYFILE.BAT DOSGEN.EXE GINSTALL.EXE HIDEFILE.EXE LOGIN.EXE NET\$DOS.SYS		



FIGURA 4.3.5

el disco duro del servidor. Esta entrada se puede editar con las teclas (BACKSPACE). (INSERT) ó (DELETE), para seleccionar el directorio en que queremos posicionárnos. Teclee (ESCAPE). le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

8.-Posiciónese en la opción "SET FILER OP-TIONS", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.6. En esta opción usted podrá capturar las opciones como quiere que funcione el programa "FILER", estas opciones son las que muestra la pantalla. Teclee <ES-CAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

9.-Posiciónese en la opción "VOLUME INFORMA-TION", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.7. Esta opción le informa de los datos generales que tiene el disco duro del servidor. Teclee <ES-CAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

10.-Posiciónese en la opción "SELECT CURRENT DIRECTORY", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.5. Teclee la tecla <BACKSPACE>, hasta que la pantalla quede como lo muestra la figura 4.3.8. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

11.-Posiciónese en la opción "SUBDIRECTORY INFORMATION", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.9. Esta pantalla le esta informando que subdirectorios existen en nuestro directorio raíz "SYS:",



FIGURA 4.3.6



FIGURA 4.3.7





vamos ahora a crear nuestros subdirectorios como lo propuso el gerente de sistemas en el inciso número uno, solo que para fines prácticos usted debe empezar con un subdirectorio que se llame "MESAX", donde la X sera el número de mesa que usted tenga en el laboratorio, esto es para que todo el grupo pueda trabajar sin interferir unos con otros. Por lo tanto crearemos primero el subdirectorio "MESAX" y adentro de este subdirectorio crearemos todos los subdirectorios propuestos. Teclee la tecla (INSERT>, le pedirá "NEW SUBDIRECTORY NAME :" Teclee "MESAX (ENTER>" . Le aparecerá una pantalla similar a la de la figura 4.3.9B. Teclee (ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

12.-Posiciónese en la opción "SELECT CURRENT DI-RECTORY", teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.8. Edite la línea, hasta que la pantalla quede como lo muestra la figura 4.3.10. Teclee <ESCAPE>. le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1. Con este paso ya nos posicionamos en el subdirectorio "SYS:MESAX" (RECUERDE QUE X SERA SU NUMERO DE MESA).

13.-Posiciónese en la opción "SUBDIRECTORY INFORMATION", teclee (ENTER). Le aparecerá una que no contiene ningún subdirectorio, vamos ahora a crear nuestros subdirectorios como lo propuso el gerente de sistemas en el inciso número uno.

14.-Teclee la tecla <INSERT>, le pedirá "NEW SUBDIRECTORY NAME :" Teclee "CONTABIL <ENTER>" . Repita este paso capturando todos los subdirectorios hasta que la panta-





lla que similar a la figura 4.3.11. Teclee (ESCAPE), le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1.

15.- Ejecute ahora por su cuenta los pasos necesarios para crear los subdirectorios:

> LOTUS LOTUS/ALFREDO LOTUS/JESUS LOTUS/MARIO LOTUS/VICTOR LOTUS/GUILLERMO LOTUS/FANY LOTUS/VICKY LOTUS/ALICIA LOTUS/LOURDES

16.- Teclee <ESCAPE>, al finalizar el proceso anterior, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.1, teclee nuevamente <ESCAPE> y posiciónese en la opción "YES", y teclee <ENTER> para salir del programa "FILER".

17.- Teclee "SYSCON <ENTER>. le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12. Este es el menú de la utilería "SYSCON", la primera opción "ACCOUNTING", se usa para usuarios externos a los que se les cobra por el tiempo de máquina, en este caso no esta instalado el sistema de "ACCOUNTING".

18.-Posiciónese en la opción "CHANGE CURRENT SERVER",, teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.13. Esta pantalla le esta informando







que servidores están conectados a la red. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

19.-Posiciónese en la opción "FILE SERVER INFORMATION",, teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.14. Esta pantalla le esta informando los datos generales de nuestro servidor . Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

20.-Posiciónese en la opción "SUPERVISOR OP-TIONS",, teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.15. En esta pantalla el supervisor captura los datos generales de definición del servidor. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

21.-Posiciónese en la opción "GROUP INFORMA-TION",, teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.16. Esta pantalla le informa los grupos existentes en el servidor, teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla similar a la figura 4.3.17. En ella se pueden capturar los datos que indica para cada grupo. Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.16.

22.-Vamos ahora a crear los grupos como lo propuso el gerente de sistemas en el inciso número uno, solo que para fines prácticos usted debe agregar a cada nombre de grupo el número de mesa que usted tenga en el laboratorio, esto es para que todo el grupo pueda trabajar sin interferir unos con otros. Por lo tanto crearemos primero el grupo "CONTABIL" (RECUERDE DE AGREGAR EL NUMERO DE SU MESA).

NetWare System Configuration V3.00 Friday 14 December 1990 6:03 pm User SUPERVISOR On File Server UAG-1 1 7....... Known File Server Information -IUAG-UAG-1 Server Name: lilli NetWare Version: Advanced NetWare 286 V2.15 OS Revision: 2.15 Revision 0 System Fault Tolerance: Level I Transaction Tracking: No Connections Supported: 100 Connections In Use: 1 Volumes Supported: 32 Network Address: 0000BEBE Node Address: 00001B23E0DE Serial Number: 00941890 Application Number: 0000 





NetWa	are System Configuration User SUPP	V3.00 CRVISOR On Fil	Friday 14 December 1990 5:18 pm le Server UAG-1	
	Group Names	vailable To	Group Information	
	EVERYONE	ounting nge Current e Server In up Informat ervisor Opt	Full Name Managed Users And Groups Managers Member List Other Information Trustee Directory Assignments	

23.- Teclee (INSERT). le pedirá "NEW GROUP NA-ME :" Teclee "CONTABIL (ENTER)" .

24.- Repita el paso anterior hasta que su pantalla muestre todos los grupos sugeridos por el gerente de sistemas, la pantalla será similar a la de la figura 4.3.18, claro que existirán también los grupos creados por sus compañeros.

25.-Al finalizar el proceso anterior, teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

26.-Posiciónese en la opción "USER INFORMA-TION",, teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.19. Esta pantalla le informa los usuarios existentes en el servidor, teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla similar a la figura 4.3.20. En ella se pueden capturar los datos que indica para cada usuario. Teclee <ES-CAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.19.

27.-Vamos ahora a crear los usuarios como lo propuso el gerente de sistemas en el inciso número uno, solo que para fines prácticos usted debe agregar a cada nombre de usuario el número de mesa que usted tenga en el laboratorio, esto es para que todo el grupo pueda trabajar sin interferir unos con otros. Por lo tanto crearemos primero el usuario "ALFREDO" (RECUERDE DE AGREGAR EL NUMERO DE SU MESA).

28.- Teclee <INSERT>, le pedirá "NEW USER NAME :" Teclee "ALFREDO <ENTER>" .





NetWare System Configuration V3.00 Friday 14 December 1990 5:36 pm User SUPERVISOR On File Server UAG-1			
	User Names	vailable To	User Information
	GUEST SUPERVISOR	ounting nge Current e Server In up Informat ervisor Opt r Informati	Account Restrictions Change Password Full Name Groups Belonged To Login Script Managed Users And Groups Managers Other Information Security Equivalences Station Restrictions Time Restrictions Trustee Directory Assignments

29.- Repita el paso anterior hasta que su pantalla muestre todos los usuarios sugeridos por el gerente de sistemas, la pantalla será similar a la de la figura 4.3.21, claro que existirán también los usuarios creados por sus compañeros.

30.-Al finalizar el proceso anterior, teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

31.-Posiciónese en la opción "GROUP INFORMA-TION",, teclee (ENTER), posiciónese en la opción "CONTABIL", teclee (ENTER) . Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.22. En ella vamos a capturar los datos del grupo.

32.- Posiciónese en la opción "MEMBER LIST", teclee (ENTER) (INSERT), le aparecera una pantalla como lo muestra la figura 4.3.23.

33.-Posiciónese en la opción "FANY", teclee <ENTER> <INSERT>, posiciónese en la opción "VICKY", teclee <ENTER>le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.24. De esta forma ya hemos asignado los miembros del grupo CONTABIL, teclee <ESCAPE> le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.22.

34.-Posiciónese en la opción "FULL NAME". teclee <ENTER>, en la ventana que aparece en la pantalla teclee el CONTABILIDAD este es el nombre completo de nuestro grupo, le quedara una pantalla como lo muestra la figura 4.3.25. teclee <ENTER> le aparecerá una pantalla como lo muestra la



NetWa	are System Configuration User SUF	v V3.00 Sa PERVISOR On Fil	aturday 15 December 1990 12:25 pm e Server UAG-1
	Group Names CONTABLL EVERYONE FACTURAR GERENCIA INVENTAR	vailable To ounting nge Current e Server In up Informat r Informati	e Server UAG-1 Group Information Full Name Managed Users And Groups Managers Member List Other Information Trustee Directory Assignments



FIGURA 4.3.23





figura 4.3.22.

35.-Posiciónese en la opción "TRUSTEE DIREC-TORY ASSIGNMENTS", teclee <ENTER>, Posiciónese en la opción "CONTABIL" (RECUERDE AGREGAR EL NUMERO DE SU MESA), teclee <ENTER> le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.26. Vamos a proceder a asignar los derechos que tendrán nuestros grupos sobre los directorios que creamos con anterioridad.

36.-Teclee <INSERT><INSERT>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.27, Teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.28, Teclee <ENTER>.

37.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.29, posiciónese en la opción "MESAX" (donde X será su número de mesa), Teclee <ENTER>.

38.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.30, posiciónese en la opción "CONTABIL" (RE-CUERDE AGREGAR SU NUMERO DE MESA), Teclee <ENTER><ESCAPE>.

39.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra lla figura 4.3.31, Teclee <ENTER>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.32, posiciónese en la opción "SYS:MESANCONTABIL" (RECUERDE AGREGAR SU NUMERO DE MESA), Teclee <ENTER>.

40.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.33. teclee <INSERT>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.34, posiciónese en la opción "CREATE". Teclee <ENTER>. Le aparecerá una pantalla como lo












ł





muestra la figura 4.3.35. Esta fue una forma de escoger un derecho, pero también podemos escoger varios derechos al mismo tiempo : teclee <INSERT>. le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.36. Posiciónese en la opción "ERASE" teclee F5 (esta será la tecla para marcar, como se dará cuenta la opción seleccionada empieza a parpadear), posiciónese en la opción "WRITE" teclee F5, posiciónese en la opción "MODIFY" teclee F5 <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.37.

41.- Teclee <ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.38, teclee <ESCAPE><ESCA-PE><ESCAPE>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.12.

42.-Usando el procedimiento de los pasos anteriores, asigne los derechos para todos los grupos que usted creó. Al finalizar posiciónese en la pantalla que se muestra en la figura 4.3.12.

43.-Posiciónese en la opción "USER INFORMA-TION" teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.39. Posiciónese en la opción "ALFREDO" (recuerde de agregar su número de mesa) teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.40.

44.-Posiciónese en la opción "TRUSTEE DIREC-TORY ASSIGNMENTS" teclee <ENTER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.41. Teclee <INSERT>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.42, teclee <INSERT> le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura





FIGURA 4.3.36



NetWa	are System Co	nfiguration User SUPE	V3. RVIS	.00 Monday 17 December 1990 6:38 am SOR On File Server UAG-1
	Group 1	Names	va	Trustee Directory Assignments
	CONTABIL EVERYONE FACTURAR GERENCIA INVENTAR		ungeper	SYS:MESAX\CONTABIL [RWOCD SM]



NetWa	ure System Configuration User SUPE	V3.00 RVISOR On Fi	Monday 17 December 1990 6:50 le Server UAG-1	am
	User Names	vailable To	User Information	
	ALFREDO ALICIA FANY GUEST GUILLERMO JESUS LOURDES MARIO SUPERVISOR VICKY VICTOR	ounting nge Current e Server In up Informat ervisor Opt r Informati	Account Restrictions Change Password Full Name Groups Belonged To Intruder Lockout Status Login Script Managed Users And Groups Managers Other Information Security Equivalences Station Restrictions Time Restrictions Trustee Directory Assignments	

NetWa	are System Configuration User SUP	V3 ERVIS	.00 Monday 17 December SOR On File Server UAG-1	1990 6:59 am
	User Names	va	Trustee Directory Assign	nments
	ALFREDO ALICIA FANY GUEST GUILLERMO JESUS LOURDES MARIO SUPERVISOR VICKY VICTOR	ou ng e up er r	SYS:MAIL/250059	(RWOCD SM)



4.3.43 teclee <ENTER>. Continué escogiendo las opciones necesarias hasta llegar a la pantalla que muestra la figura 4.3.44 (recuerde que la X es su número de mesa) teclee <EN-TER>, le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.45 teclee <ENTER><INSERT>.

45.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.46, posiciónese en la opción "CREATE" teclee F5, posiciónese en la opción "ERASE" teclee F5, posiciónese en la opción "WRITE" teclee F5, posiciónese en la opción "MODIFY" teclee F5 <ENTER><ESCAPE>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura 4.3.47. Teclee <ESCAPE>.

46.- Continué asignando los derechos, para los demás usuarios que usted definió, por medio del procedimiento anterior.

47.-Al finalizar teclee <ESCAPE> las veces necesarias para posicionarse en la pantalla que se muestra en la figura 4.3.48. Posiciónese en la opción "YES" teclee <ENTER>. Aquí finaliza la asignación de los derechos, como se habrá percatado no fue necesario dar derechos a las áreas, Porqué piensa usted que no fue necesario ?

NetWare	System	Configur Use	ration er SUPE	V3.00 RVISOR	Orı	File	Monday Server	17 UA(	Deceml 5-1	oer	1990	7:05	am
		Direct	ory In	Which	Tru	stee	Should	Be	Added				
	ALICIA			ng							1		
	File Ser	rvers/Loo	al Dri	ves							1		
UAG-1			SUPER	VISOR									
		į											
											1		
													]
						mallili							







NetWa	are System Configuration User SUP	V3 ERVI	.00 Monday 17 December 1 SOR On File Server UAG-1	.990 7:19 am
	User Names	Va	Trustee Directory Assign	ments
	ALFREDO ALICIA FANY GUEST GUILLERMO JESUS LOURDES MARIO SUPERVISOR VICKY VICTOR	ou ng e up er r	SYS:MAIL/250059 SYS:MESAX/LOTUS/ALFREDO	[RWOCD SM] [RWOCD SM]



48.- Considera usted que los derechos asigna-

dos cumplen con las necesidades de la empresa ? Porqué ?

49.-Fin de la practica.

# CAPITULO 5

## PUENTES (BRIDGES)

#### 5.1 OBJETIVO

El alumno configurará e instalará un puente interno entre dos redes usando el sistema operativo de red (Netware) versión 2.15 Advanced Netware 286 de Novell.

## 5.2 TEORIA DE PUENTES (BRIDGES)

Un puente (bridge) es la interconexión entre dos redes. Los puentes proveen de solución para diversas situaciones algunas de ellas pueden ser:

A)Existen compañías que han conectado redes en diferentes departamentos conforme han ido creciendo, esto dá como resultado que no exista comunicación entre ellos, con la conexión de un puente la comunicación existiría.

B)Los puentes pueden interconectar redes con diferentes topologías, y hará parecer esas redes como una sola pero de gran tamaño.

C)Los puentes pueden conectarse también para solucionar problemas de distancias, poniendo un puente entre las dos redes les permitirá estar conectadas entre ellas.

Existen dos tipos de puentes : Internos y Externos.

Los puentes internos (fig. No. 5.1) son los que tienen lugar dentro del servidor, consiste en interconectar



FIGURA 5.1 PUENTES INTERNOS

dos redes ya sean del mismo protocolo o diferente, con el objetivo de que ambas redes compartan el mismo servidor. El puente interno consistirá en instalar las tarjetas de red (NICS) dentro del mismo servidor, aparte será necesario, al generar el sistema operativo de red, darle la indicación de que tenemos dos tarjetas dentro de nuestro servidor.

Los puentes externos (fig. No.5.2) son los que tiene lugar dentro de una de las estaciones de trabajo, estos consistirán en colocar dentro de nuestra estación de trabajo dos tarjetas de red (NICS) y crear, con la utilería BRGEN, el software para que la estación de trabajo reconozca las dos tarjetas de red (NICS).

Los puentes ya sean internos ó externos pueden ser locales ó remotos.

Locales van a ser cuando se interconectan dos redes locales directamente.

Remoto será cuando se interconecten dos redes locales que estén físicamente lejanas; esto se logra por medio de un modem como se muestra en la figura No. 5.3. También se consideran dentro de esta clasificación estaciones de trabajo remotas enlazadas a la red.

Para que un bridge interno, pueda funcionar en el servidor usaremos el programa Netgen.



# FIGURA 5.2 PUENTES EXTERNOS



FIGURA 5.3 PUENTES REMOTOS

# 5.3 PRACTICA

# 5.3.1 MATERIAL A UTILIZAR

1 SISTEMA OPERATIVO VERSION 2.15 ADVANCED NETWARE DE NO-VELL

45 DISCOS FLEXIBLES DE 5.25 DOBLE LADO, DOBLE DENSIDAD.

2 MICROCOMPUTADORAS TIPO XT. CON UNA UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE, 640 KB DE MEMORIA RAM.

1 SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VERSION 3.X 6 4.X

1 MICROCOMPUTADORA AT. PREVIAMENTE PREPARADA PARA INSTA-LAR EL SISTEMA OPERATIVO DE RED.

**2 TARJETA ETHERNET** 

2 TARJETA ARCNET

1 REPETIDOR ACTIVO.

### 5.3.2 PROCEDIMIENTO

1.-Encienda la microcomputadora XT, arrancando con el sistema operativo MS-DOS

2.- Hacer copias de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, usando el comando DISKCOPY de MS-DOS.

3.- Hacer segunda copia de trabajo de los diskettes de instalación del sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de Novell, que se mencionan a continuación:

> NETGEN AUXGEN SUPPORT UTILEXE-1 UTILEXE-2 OSEXE-1 OSEXE-2

use el comando DISKCOPY de MS-DOS.

4.- Etiquete cada diskette nuevo con el nombre que corresponde al diskette que copió.

5.- Después de hacer sus copias de trabajo, regrese los diskettes originales al responsable del laboratorio.

6.- Durante los siguientes pasos, usted obtendrá la información necesaria para llenar algunas de las siguientes preguntas, haga el favor de llenarlas. La información restante se refiere al microcomputador que se va a usar como servidor use los datos recabados en la práctica anterior. Estas preguntas corresponden a la configuración con la que vamos a

generar el sistema operativo versión 2.15 Advanced Netware de
Novell.
NOMBRE DEL SERVIDOR
INSTALADOR
OPCION DE SISTEMA OPERATIVO
TIPO DE SERVIDOR
MEMORIA BASE
MEMORIA EXTENDIDA
MEMORIA TOTAL
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE A
TIPO DE UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE B
DISCO DURO INTERNO 1 MODELO
DISCO DURO INTERNO 2 MODELO
TARJETAS DE RED
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES

MANEJADORES DE DISCOS DUROS	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
RECURSOS	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	
RAM/ROM ADDRESSES	
DESCRIPCION	
OPCION NUMERO	
INTERRUPCION	
I/O BASE ADDRESS	
DMA LINE	

RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES
DESCRIPCION
OPCION NUMERO
INTERRUPCION
-------------------
I/O BASE ADDRESS
DMA LINE
RAM/ROM ADDRESSES

7.- Inserte en la unidad de disco flexible el diskette NETGEN. Vamos a usar el método de floppies para la configuración, por lo cual durante la instalación, se nos pedirán otros discos.use la segunda de las copias de los discos:NETGEN. AUXGEN, SUPPORT, UTILEXE-1, UTILEXE-2, OSEXE-1. OSEXE-2. Estas requisiciones pueden ser de las siguientes formas:

A)

ъ١

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE STRIKE A KEY WHEN READY...

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima cualquier tecla para continuar el programa.

INSERT DISK nombre del diskette IN ANY DRIVE <PRESS ESCAPE TO CONTINUE>

Cuando usted vea este letrero en la pantalla, usted deberá sacar el diskette que tiene en la unidad de disco flexible A, e introducir el diskette requerido. Después oprima la tecla ESCAPE para continuar el programa.

> 8.- Teclee en el prompt de MS-DOS el comando: NETGEN -NCS <ENTER>

inserte los discos que solicite el sistema.

10.- Le aparecerá la siguiente pantalla:

NetWare Generation and installation V5.3.20

Network Generation Options Select Network Configuration Exit Netgen

Use The arrow keys to highlight an option, then press the SELECT key.

Escoja la opción "SELECT NETWORK CONFIGURATION" y teclee <ENTER>. Inserte los discos que le solicite el sistema.

11.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.1. Posiciónese en la opción "Set Operating System Options" teclee <enter>.

12.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.2. Posiciónese en la opción "Advanced Netware 286 / dedicated" teclee <enter>.

13.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?



FIGURA 5.3.2.1



14.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.1. Posiciónese en la opción "Select Resource Sets" teclee <enter>.

15.- Qué recursos piensa usted que dispone su servidor ?

16.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.3. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

17.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.4. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.

·	 			 
· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	 			
·	 			
	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·····	 			
	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·				 
	 			 ·
	 		• <u> </u>	 



Netw	ork	Configuration	V4.00		Monday	10	December	1990	6:59	pm
			Selec	ted Resour	ce Sets					
Se										
Se										
Se										
Ed			Availa	ble Resour	·ce Sets					
		AST Clock-Calen	dar Card							
		Color Graphics	Adapter							
	ΙĘ	OM1 (No Interru	pts)	de la companya de la			فكالا المتحدين المتحدين			
		Highlight	a list en	try, then	press th	e Si	ELECT key	7		

				$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} (1-i) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} (1-i) $
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·	*			 
	***********************			 
		····	<u></u>	 
	******	~		 

18.-Posiciónese en la opción "AT Compatible File Server" y teclee <enter>.

19.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.5. Posiciónese en la opción "Select Loaded



Item" teclee <enter>.

20.-Continúe escogiendo todas las opciones que contengan los recursos que tiene su servidor, tal como se hizo en los pasos 18 y 19. Anote a continuación todas las opciones que usted seleccionó.

21.-Cuando haya terminado, teclee <Escape>.Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.1. Posiciónese en la opción "Select Lan Drivers" teclee <enter>.

22.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.6. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>.

23.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.7. Por medio del las teclas de flechas usted puede recorrer todas las opciones disponibles. Anótelas.



	Net	two	rk C	onfigu	irati	on \	14.00	1		Monday	10	Decen	iber	1990	7:	05	pm
W					WUUUU												
								Select	ed LAN	Drivers							
	1 0 0	5e 5e															
	101.01	Se Se														]	
	l	Ed Ed Ed					A	vailab	le LAN	Drivers						]	
			3C   3C	om 3C5 om 3C5	01 E	therI	ink ink	V2.45 II V3	EC (88 .00EC	1005) (881104)		2012		15041			
			3C Gat	om 3C5 om 3C5 sway C	05 E 05 E	theri	Link Link Lions	Plus ( Flus ( Inc.	Assy 1 Assy 2 G/NET	012 only) V1.00 (88	V2. V2.	. 30EC . 30EC 3)	(88(	3813)	1		
			WURNER	Wa			Name and a state of the second se										
				Hi Hi	ghli	ght a	lis lis	t entr	y, the	n press th	ie Sł	ELECT	key.				
		1110		Wanam		ununu	1000000	WIEIMANN.			10000			malili			HINH

FIGURA 5.3.2.7

24.-Posiciónese en la opción "Netware Ethernet NE1000 V2.30ec (881024)" y teclee <enter>.

25.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

26.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.8. Posiciónese en la opción "Select Loaded Item" teclee <enter>. Posiciónese en la opción "Netware RX-Net V1.00 (881010)" y teclee <enter>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.9.

27.- Para usted qué significa que hayamos seleccionado esa opción ?

28.-Teclee (escape).Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.1. Posiciónese en la opción "Select Disk Drivers" teclee (enter). Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.10. Posiciónese en la opción







"Select Loaded Item" teclee <enter>.

29.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.11. Teclee <0> y <enter>. Para usted qué significa que hayamos tecleado un cero a la pregunta del sistema ?

30.- En qué circunstancia considera usted que podríamos poner un número diferente a cero ?

31.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.12. Posiciónese en la opción "IBM AT hard disk controller or compatible (881012)", teclee <enter>.

32.- Porqué piensa usted que seleccionamos esa opción y no la otra ?

33.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.13. Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.14. Posiciónese en la opción "Choose Lan Configuration". Teclee <enter>.

34.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.15. Posiciónese en la opción "A: NetWare Ethernet NE-1000 v2.3EC (881024)", teclee <enter>.



Netw	70r	k	Con	fi	gui	at:	ion	v	4.00	0					М	iond	lay	10	De	ecen	ber	19	90	7:	25	pm
					HUN																				<u>וו</u> ון ר	
Se Se Se Se										Sel		ted	Di	sk	Dri	ver	`S		-							
Ed	Í								Se	ele	əct	Dis	k	Dri	ver	Ту	pe									
Sa			BM BM	AT PS	ha /2	ird Mod	dis lel	3k 30	cont 286	tro 6 M	olle 1FM	er c dis	or sk	com con	pat tro	ibl 11e	e r	(88 V1.	101	2) (88	1028	3)				
					Hic	rh l i	ight 	: a	lis NUMU	st	ent	.ry,	t	hen.	pr	ess	th	e S	ELE	CT	key IIIIIII	ב				

Ne	two	ork	Config	jurati	on V4	.00	1	Monday	10	December	1990	7:27	'pm
						Selected	Disk Dr	ivers					
	Se Se Se Se	0 1 2 3 4	IBM AT	hard	disk c	ontroller .	or compa	tible	(88)	1012)			
	Ed j Ed j	it I it I	Resour	ce Lis ce Set	t s	Disk Dr	iver Opt	ions					
						Select Load an Deselec	Loaded I d Select t an Ite	tem Item m					
		U: ()	se the Enter)	arrow key.	keys Press	to highlig ESCAPE to	ht an op save se	tion, t lection	hen. Sai	press th nd contin	e SELE ue.	CT	





35.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.16. Posiciónese en la opción "O: IRQ = 3, I/O Base = 300 h, no DMA or ROM", teclee (enter). Esta será la configuración de la tarjeta de red Ethernet que se encontrará en el servidor.

36.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.17. Posiciónese en la opción "Choose Lan Configuration", Teclee <enter>.

37.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.18. Aquí solo tenemos una opción, corresponde al driver de la tarjeta de Red Arcnet que no hemos configurado. Como ya esta posicionádo en la única opción existente teclee <enter>.

38.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.19. Posiciónese en la opción "O: IRQ = 2. I/O Base = 2EO h. RAM Buffer at DOOD:O", teclee <enter>. Esta será la configuración de la tarjeta de red Arcnet que se encontrará en el servidor.

39.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.20. Posiciónese en la opción "Enter Server Information", teclee <enter>.

40.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.21. En esta pantalla usted deberá capturar la dirección (hexadecimal) de la red A correspondiente a la tarjeta Ethernet.la dirección (hexadecimal) de la red B correspondiente a la tarjeta Arcnet y el número de buffers de comunicación. Posiciónese en el primer campo que dice "Network



383











Address:" y teclee BEBA h (este puede ser cualquier número hexadecimal), teclee <enter>, usted estará posicionado en el segundo campo "Network Address :", Teclee BEBE h <enter>, usted estará posicionado en el campo "Communication Buffers:", Teclee 40 <enter>. La pantalla quedará como lo muestra la figura 5.3.2.22. Teclee <escape>.

41.- Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.23. Posíciónese en la opción "Review Selected Configurations", teclee <enter>.

42.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.24. Por medio de las teclas de flechas usted puede recorrer toda la configuración que hemos seleccionado, pero como usted podrá notar el sistema operativo ya reconoce algunos datos que nosotros no le proporcionamos. Usted porqué piensa que esto sucede ?

43.- Anote la configuración que aparece en la pantalla, por medio de las teclas de flecha, usted puede recorrer toda la configuración.







_____ _____ 393

44.- Teclee <escape>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.25. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>.

45.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.26. Posiciónese en la opción "Link/Configure Netware Operating System", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor anótelos.

46.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.27. Posiciónese en la opción "Link/Configure File Server Utilities", teclee <enter>. A continuación le solicitará algunos de los discos del sistema operativo de red, colóquelos en la unidad de disco flexible conforme se los vaya requiriendo. Durante ese proceso usted podrá ver en la pantalla los programas que va generando el sistema, por favor

Network Configuration V4.00	Monday	10	December	1990	7:	57	pm
Available Options							
Set Operating System Options Select Resource Sets Select LAN Drivers Select Disk Drivers							
Continue Network Generation Usin	g Selecte	d Co	onfigurat:	ion?			
Edit No Save Yes							
Select "Yes" to save selected co the network generation proces Select "No" to abandon the netwo Press ESCAPE to return to the ne	nfigurati s. rk genera twork con	ons tior figu	and cont: process iration me	inue enu.			




anótelos.

47.-Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.28. Posiciónese en la opción "Exit Netgen", teclee <enter>. Le aparecerá una pantalla como lo muestra la figura. 5.3.2.29. Posiciónese en la opción "Yes", teclee <enter>. Aquí finaliza la generación del sistema operativo, en sus diskettes quedaron grabados los datos de su configuración, para su instalación. Ahora procederemos a instalar las tarjetas de red en el servidor y una tarjeta de red en cada una de las estaciones de trabajo, esto es, en el servidor quedarán dos tarjetas una arcnet y otra ethernet. en una de las estaciones de trabajo le instalaremos la tarjeta ethernet restante, y en la otra estación de trabajo le instalaremos la tarjeta arcnet restante.

48.- Configure la tarjeta ethernet que va a ser usada en el servidor con los datos que usamos para la generación del sistema operativo de red. El método de configuración es igual al usado en el capítulo 3.





49.- Configure la tarjeta arcnet que va a ser usada en el servidor con los datos que usamos para la generación del sistema operativo de red. El método de configuración es igual al usado en el capítulo 3.

50.- Instale las tarjetas de red dentro del servidor, como se vió en el capítulo 3.

51.- Configure la tarjeta arcnet que va a ser usada en la estación de trabajo, con los datos usados en el capítulo 2, en la generación del programa Shell de Arcnet. El método de configuración es igual al usado en el capítulo 3.

52.- Instale la tarjeta de red dentro de la estación de trabajo, como se estudió en el capítulo 3.

53.- Configure la tarjeta ethernet que va a ser usada en la estación de trabajo, con los datos usados en el capítulo 2, en la generación del programa Shell de ethernet. El método de configuración es igual al usado en el capítulo 3.

54.- Instale la tarjeta de red dentro de la estación de trabajo, como se estudió en el capítulo 3.

55.- Instale el sistema operativo de red en el servidor, con el procedimiento usado en el capítulo 2.

56.- Haga las conexiones de las microcomputadoras como se muestra en el siguiente diagrama.



57.- Revise las conexiones. Una vez que este usted seguro que todo esta correctamente instalado, encienda el servidor.

58.~ Encienda las estaciones de trabajo utilizando los programas shell generados.

59.- En el servidor teclee el comando "MONITOR (ENTER)".

60.- Accese por medio de las estaciones de trabajo a la red. Usando el comando "LOGIN SUPERVISOR (ENTER)" en las dos estaciones. Observe lo que aparece en la pantalla del servidor cuando usted teclea cualquier comando en las estaciones de trabajo.

61.- Dibuje un diagrama de lo que apareció en la pantalla del servidor.

62.- Cómo opina usted que el servidor ve a las dos estaciones de trabajo ?

63.- En las estaciones de trabajo teclee "LOGOUT <ENTER>" . Apague las estaciones de trabajo.

64.- En el servidor teclee "OFF <ENTER>", "DOWN <ENTER>". Apague el servidor.

65.- Desconecte las microcomputadoras, quite las tarjetas de red del servidor y las estaciones de trabajo, tal como se indico en el capítulo 3.

403

s and a start in

66.- Entregue su material.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo de tesis, debe ser usado para las prácticas de laboratorio de la materia Redes de Microcomputadoras, el maestro deberá de dar las bases teoricas necesarias para que el alumno llegue a comprender todo lo que implica cada sección, también el maestro deberá realizar por su cuenta estas prácticas, para que pueda orientar su cátedra con el objetivo de que el alumno llegue a tener un conocimiento real de las redes de microcomputadoras.

En el área de redes de microcomputadoras, existe una extensa información de aplicaciones y conceptos, la cual es tan grande que cubrirla en un trabajo como el presente sería imposible, es recomendable que el alumno complemente el estudio de la materia leyendo todos los manuales que integran el sistema operativo de red versión 2.15 de Advanced Netware 286 de Novell, así como la asistencia a seminarios de actualización y seminarios técnicos, estos seminarios son impartidos constantemente por STAFF y Grupo Novellco S.A., estas compañías son representantes en México de Novell Inc.

## BIBLIOGRAFIA

"RESELLER AUTHORIZATION STUDENT MANUAL", NOVELL INC. PROVO, UTAH U.S.A.

- "SERVICE AND SUPPORT STUDENT MANUAL", NOVELL INC. PROVO, UTAH U.S.A.
- "MANUAL DEL USUARIO DE LA TARJETA NOVELLCO ETHERNET", STAFF (SOPORTE TECNOLOGICO EN APLICACIONES Y FUNCIONES DE INFOR-MATICA, S.A. DE C.V.), MEXICO D.F. 1989, AUTOR MARCO ANTONIO BELMAR Y ALEJANDRO BELMAR.
- "MANUAL DEL SEMINARIO TECNICO DE NOVELLCO", GRUPO NOVELLCO, MEXICO D.F.
- "MANUAL DEL CURSO DEL SISTEMA OPERATIVO NETWARE (NIVEL SU-PERVISOR)", STAFF (SOPORTE TECNOLOGICO EN APLICACIONES Y FUNCIONES DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.), MEXICO D.F. 1988, AUTOR MARCO ANTONIO BELMAR Y ALEJANDRO BELMAR.
- "MANUAL DEL CURSO DEL SISTEMA OPERATIVO NETWARE (NIVEL USUA-RIO)", STAFF (SOPORTE TECNOLOGICO EN APLICACIONES Y FUNCIO-NES DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.), MEXICO D.F. 1988, AUTOR MARCO ANTONIO BELMAR Y ALEJANDRO BELMAR.
- "NETWARE INSTALLATION MANUAL FOR SFT AND ADVANCED NETWARE VERSION 2.15 AND ABOVE", NOVELL INC., PROVO, UTAH U.S.A. 1988.

"NETWARE MAINTENANCE MANUAL FOR SFT AND ADVANCED NETWARE VER-SION 2.15 AND ABOVE", NOVELL INC., PROVO, UTAH U.S.A. 1988.