UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO





CIUDAD UNIVERSITARIA 2012



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Introducción	- 1	-
Capítulo 1. Marco Teórico	- 2	? -
1.1 Definición de los sistemas embebidos	- 2	2 -
1.1.1 Principios de funcionamiento	- 2	2 -
1.1.2 El microprocesador como elemento esencial	- 2	2 -
1.1.3 Modos de Desarrollo	- 3	; -
1.1.4 Dispositivos de E/S	- 4	4 -
1.1.5 Sistemas en tiempo real	- 4	
1.2 Características que diferencian a los sistemas embebidos	- 4	+ -
Capítulo 2. Descripción general de la tarjeta	- 9) -
2.1 Características de la tarjeta	- 9) -
2.2 Configuración de hardware	13	; -
2.2.1 Configuración de los puentes	13	; -
2.2.2 Asignación de conectores	14	+ -
Capítulo 3. Instalación y configuración del sistema	22	! -
3.1 Procesador Intel Atom con CPU Z510/Z530	22	2 -
3.2 Hub controlador de sistema Intel US15W	22	! -
3.3 Memoria Principal	23	; -
3.4 Instalación de la computadora de una sola tarjeta (SBC)	24	- 1
3.4.1 Controlador de componentes del chipset	24	- 1
3.4.2 Chip de gráficos integrados GMCH de Intel	24	- 4
3.4.3 Controlador de Gigabit ethernet Realtek RTL8111C	25	i -
3.4.4 Controlador de Audio	25	; -
3.5 Función de temporizador Watch Dog (WDT)	25	i -
3.6 Entrada y salida de propósito general (GPIO)	26	; -
3.7 Información de configuración de la BIOS	26	; -
3.7.1 Entrando a la configuración del sistema	26	; -
3.7.2 Pantalla principal	27	' -
3.7.3 Opciones avanzadas	28	3 -
3.7.4 Opciones de PCI Plug and Play (PnP)	32	2 -
3.7.5 Opciones de arranque (Boot)	33	; -
3.7.6 Chipset	36	; -
3.7.7 Salir	40) -
Capítulo 4 Arranque de la tarjeta	41	-
4 1 Instalación ránida de hardware	41	-
4 2 Configuraciones de la BIOS	41	_
	43	4 -
Capitulo 5. Instalación de versiones de Windows	45	; -
5.1 Windows XP	45) -
5.1.1 En disco duro	45) -
5.1.2 En memoria flash	47	' -
5.2 Windows XP Tiny	49	1 -
5.2.1 En disco duro	49	1 -
5.2.2 En memoria flash	51	-
Capítulo 6. Instalación de versiones de Linux	54	-
6.1 Ubuntu 10.04	54	4 -
6.1.1 En disco duro	54	ļ -
6.1.2 En memoria flash	56	i -
Conclusiones	60) -
Bibliografía	64	4 -

Índice

Índice de Tablas

Tabla 2.1. Requerimientos de energía	11 -
Tabla 2.2. Configuración de puentes. Borrar CMOS	14 -
Tabla 2.3. Configuración de puentes. Selección de Energía	14 -
Tabla 2.4. Configuración de puentes. Programación del microcontrolador	14 -
Tabla 2.5. Configuración de puentes. Habilitar luz de fondo	14 -
Tabla 2.6. Configuración de puentes. Puerto serie 2	14 -
Tabla 2.7. Asignación de conectores	15 -
Tabla 2.8. Asignación de pines. Puerto SATA	15 -
Tabla 2.9. Asignación de pines. Conector SDIO	16 -
Tabla 2.10. Asignación de pines. Conector de disco duro	16 -
Tabla 2.11. Asignación de pines. Sensor de temperatura	17 -
Tabla 2.12. Asignación de pines. Puerto SATA 2	17 -
Tabla 2.13. Asignación de pines. Conector puerto serie 2	17 -
Tabla 2.14. Asignación de pines. Puertos USB 6&7	17 -
Tabla 2.15. Asignación de pines. Puertos USB 0&2	17 -
Tabla 2.16. Asignación de pines. GPIO de 8 bits	18 -
Tabla 2.17. Asignación de pines. Conector LVDS	18 -
Tabla 2.18. Asignación de pines. Conector LVDS de luz de fondo	18 -
Tabla 2.19. Asignación de pines. Conector de energía	19 -
Tabla 2.20. Asignación de pines. Puerto de debug	19 -
Tabla 2.21. Asignación de pines. Ethernet Rj45	19 -
Tabla 2.22. Asignación de pines. Programador de microcontrolador	19 -
Tabla 2.23. Asignación de pines. PS/2 teclado/mouse	20 -
Tabla 2.24. Asignación de pines. Puertos USB 4&5	20 -
Tabla 2.25. Asignación de pines. Conector de audio	20 -
Tabla 2.26. Asignación de pines. Conector (DB15+DB9) CRT	20 -
Tabla 2.27. Asignación de pines. Panel frontal	20 -
Tabla 2.28. Asignación de pines. Ventilador	21 -
Tabla 2.29. Asignación de pines. Conector DDR2 SO-DIMM	21 -
Tabla 3.1. Memoria principal. Frecuencias de memoria	23 -
Tabla 3.2.Ethernet. Estados de la LAN	25 -
Tabla 4.1.Peticiones de interrupción. Mapeo básico	43 -
Tabla R1.Resultados de desempeño. Instalación de sistemas operativos en disco duro	60 -
Tabla R2.Resultados de desempeño. Instalación de sistemas operativos en memoria flash	61 -
Tabla R3.Resultados de desempeño. Instalación de controladores en disco duro	61 -
Tabla R4.Resultados de desempeño. Instalación de controladores en memoria flash	61 -
Tabla R5.Resultados de desempeño. Contenido multimedia en disco duro	62 -
Tabla R6.Resultados de desempeño. Contenido multimedia en memoria flash	62 -

Introducción

Los sistemas embebidos son sistemas electrónicos basados en una microcomputadora que tienen como función ejecutar una aplicación específica que dependiendo de su campo de acción deben superar restricciones en tiempo real como condiciones ambientales extremas y problemas de alimentación de energía.

Las microcomputadoras tienen como elemento principal de control el microprocesador. Éste realiza las funciones de una unidad de procesamiento central en un solo circuito integrado.

Objetivo:

Describir el proceso de configuración, arranque e instalación de sistemas operativos de la tarjeta para sistemas embebidos Portwell PEB-2737VLA con procesador Intel Atom, además de evaluar su desempeño en instalaciones de Windows y Linux tanto en memoria flash como en un disco duro. Todo esto, mediante el manual de usuario, la documentación del fabricante y los conocimientos de asignaturas como, sistemas operativos y estructura y programación de computadoras.

Acerca de Portwell Inc.

Empresa fundada en 1993, es uno de los principales proveedores de plataformas para aplicaciones de "misión crítica", líder en innovación en el mercado de las computadoras personales industriales (IPC por sus siglas en inglés) y pertenece a la Alianza de Comunicaciones de Intel.

Acerca del procesador Intel Atom.

La serie de procesadores Intel Atom Z5XX se fabrica en una nueva microarquitectura de bajo consumo de energía de 45 nanómetros y tecnología de proceso de 45nm, la primera generación de micro-arquitecturas de bajo consumo de energía IA-32 especialmente diseñada para los nuevos dispositivos para internet móvil. Además utiliza el concentrador controlador de sistema Intel, componente de un solo chip diseñado para operaciones de bajo consumo de energía.

Principales características de la tarjeta:

- Procesador de un solo núcleo para dispositivos móviles que ofrece mejor desempeño
- Caché de instrucciones primario de 32 kb y caché de respuesta de datos de 24kb
- Bus frontal fuente-síncrono de 100 /133 MHz
- Soporte para tecnología Hyper-Threading de 2 hilos
- Tecnología de virtualización Intel
- Termo-sensor digital para administración térmica mediante monitor.

Capítulo 1. Marco teórico

1.1 Definición de los sistemas embebidos

Los sistemas embebidos se encuentran inmersos en nuestra vida cotidiana, es un término poco utilizado y prácticamente cualquier ser humano a interactuado con un dispositivo basado en ellos. Ejemplos de estos dispositivos se encuentran desde en aparatos domésticos como, lavadoras, relojes, juguetes, equipo de audio y video, teléfonos etc. hasta en dispositivos médicos y militares.

Un sistema electrónico embebido básicamente se compone de una microcomputadora (o varias) conectada a varios dispositivos mecánicos, químicos y eléctricos, programada para un propósito dedicado y empacada como un sistema completo.

El término embebido viene de la palabra inglesa "embed" que significa, en este contexto, oculto en el interior. Es decir, se refiere a sistemas electrónicos formados por un microprocesador y otros dispositivos que, en su mayoría, se encuentran "ocultos en el interior" de un mismo gabinete.

1.1.1 Principios de funcionamiento

"Los sensores eléctricos, mecánicos y químicos, reúnen información. Las interfaces electrónicas convierten las señales de un sensor a una forma que acepta la microcomputadora. Por ejemplo, un tacómetro es un sensor que mide las revoluciones por segundo de un eje rotatorio. El software de la microcomputadora toma decisiones, realiza cálculos y los análisis necesarios"¹.

Las señales electrónicas de la interfaz convierten la salida a la forma requerida. Se usan *actuadores* para crear las salidas mecánicas y químicas. En el caso de un motor eléctrico, éste convierte la energía eléctrica en energía mecánica.

Como se puede ver, cualquier sistema electrónico, mecánico y químico que incluya entradas, decisiones, cálculos, análisis y salidas se puede implementar como tal.

1.1.2 El microprocesador como elemento esencial

La llegada de los microprocesadores en los años 70's revolucionó por completo los sistemas de control. Por primera vez se logró construir sistemas relativamente complejos usando un dispositivo simple como elemento principal de control.

¹ Johnatan W. Valvano.Introducción a los sistemas de computadores embebidos. (Thomson, 2004). p 1

Los microprocesadores están inmersos en un amplio campo de aplicación. Las emisiones contaminantes de los automóviles se han visto reducidas en altos porcentajes principalmente desde el uso de microprocesadores en el sistema de mantenimiento del motor. La inyección de gasolina junto con los sensores para mejorar el desempeño y reducir las emisiones no serían posibles sin ellos. Actualmente un automóvil de lujo puede contar hasta con 70 microprocesadores integrados.

Por otro lado, existen aeronaves militares que no podrían mantener su vuelo sin microprocesadores a bordo que realicen ajustes en tiempo real para mantenerlas en el aire.

Así mismo, en el campo de los videojuegos y el entretenimiento digital los microprocesadores juegan un papel decisivo en su funcionamiento y constante evolución.

Los sistemas electrónicos basados en microprocesadores por su estructura, se dice que son *sistemas de microcomputadora* y cuando ésta tiene como función ejecutar una aplicación dedicada específica se les considera *sistemas de microcomputadora embebidos*.

El término *microcomputadora* significa computadora pequeña. En este contexto, pequeña describe su tamaño, no su capacidad o su poder de procesamiento.

1.1.3 Modos de desarrollo

Casi todos los sistemas embebidos prescinden de teclado, una pantalla o un dispositivo de almacenamiento secundario, esto hace que su modo de desarrollo varíe un poco con respecto a los sistemas de computadora tradicionales.

Básicamente existen dos modos de desarrollar sistemas embebidos. La primera técnica emplea un microcontrolador, el cual incluye el procesador, la RAM, la ROM y los dispositivos de E/S en un solo paquete. La segunda técnica es desarrollar el sistema alrededor de la arquitectura de una computadora personal (PC) y posteriormente el software y el hardware se migran a una plataforma independiente con una PC embebida.

1.1.4 Dispositivos de entrada y salida (E/S)

Dispositivos Externos permiten que el microcontrolador interactúe con el ambiente. En general los dispositivos de E/S se clasifican en cuatro categorías:

Paralela: Los datos binarios están disponibles de manera simultánea en grupos de líneas.
Serial: Los datos binarios están disponibles un bit a la vez en una sola línea.
Analógica: Los datos se codifican como un voltaje variable.
De tiempo: Los datos se codifican como un periodo, una frecuencia, una amplitud de pulso o cambio de fase.

1.1.5 Sistemas en tiempo real

Otro concepto general relacionado con los sistemas embebidos es que casi todos se ejecutan en tiempo real. En este caso, es posible poner un límite superior en el tiempo que se requiere para realizar la secuencia de entradacálculos-salida. Un sistema en tiempo real garantiza un límite superior en el tiempo de respuesta del peor caso, desde que llega la nueva información y hasta que es procesada. Un requerimiento adicional en estos sistemas es la realización de tareas periódicas, las cuales deben realizarse en intervalos de tiempo regulares. El sistema debe aplicar un límite específico en el error de tiempo entre cuando una tarea debe ejecutarse y cuando realmente se ejecuta.

1.2 Características que diferencian a los sistemas embebidos

Los sistemas embebidos poseen varias características que los diferencian de los sistemas de computadora tradicionales como las computadoras de escritorio. Estas características se mencionan a continuación.

-Son dedicados a tareas o aplicaciones específicas

Un seudónimo para un microprocesador embebido es *microprocesador dedicado.* Éste esta programado para realizar solamente una o pocas tareas específicas. Cambiar la tarea generalmente termina haciendo obsoleto al sistema y rediseñándolo. Por ejemplo, de un procesador que maneja un desfibrilador / monitor móvil para corazón no se espera que abra una hoja de cálculo o procesador de palabras.

-Se componen de un amplio arreglo de procesadores y arquitecturas de procesadores

Los sistemas embebidos hacen uso de una amplia gamma de procesadores y arquitecturas. Mientras que los sistemas tradicionales, generalmente se enfocan en diseños para los procesadores X86 de Intel o la familia SPARC de SUN, los sistemas embebidos pueden utilizar cualquiera de entre los 140 diferentes microprocesadores disponibles con los más de 40 fabricantes.

-Son sensibles al costo

Principalmente se considera el costo de todo el sistema, el costo del procesador es un factor pero, si por ejemplo, se puede eliminar una tarjeta de circuitos y conectores y utilizar una menor fuente de poder utilizando un microcontrolador altamente integrado en lugar de un microprocesador y varios dispositivos por separado, se obtiene una alta reducción en los costos del sistema, aun y cuando el dispositivo integrado es significativamente más costoso que el dispositivo discreto.

-Tienen restricciones en tiempo real

Se agrupan en dos categorías: sensibles en el tiempo y críticas en el tiempo. Si una tarea es crítica, debe ocurrir en una ventana de tiempo específica de lo contrario la función controlada por dicha tarea fallará.

Si la tarea es sensible en el tiempo puede fallar sin consecuencias serias. Por ejemplo en una impresora, si la tarea debería tardar por ejemplo 4.5ms pero en realidad tarda en promedio 6.5 ms, entonces tal vez la impresión en vez de ser de 3 página por minuto será de 2. Resultado que no genera consecuencias fatales para el sistema.

-Generalmente utilizan sistemas operativos de tiempo real (SOTR)

Así como existen varios microprocesadores embebidos, existen también varios sistemas operativos embebidos. Éstos, son sistemas "no democráticos", es decir, no necesitan darle a todas las tareas listas para ejecutarse el tiempo que requieren. Los SOTR asignan a la tarea de más alta prioridad todo el tiempo que necesita. Si otra tarea falla en obtener suficiente tiempo de CPU es a causa de un problema en la programación.

-Las consecuencias por fallas en el software son muy severas

Lo más importante a señalar es que las fallas de software en sistemas embebidos son fatales. Esto no quiere decir que no sucedan sino que, generalmente cuentan con un mecanismo, como un temporizador de supervisión (watchdog timer), que reinicia el sistema y lo pone en funcionamiento nuevamente. -Tienen restricciones de energía.

Las restricciones de energía impactan en todos los aspectos de las decisiones de diseño del sistema. Afectan la elección del procesador, su velocidad y su arquitectura de memoria. Las restricciones impuestas por los requerimientos del sistema, muy probablemente determinen si el software debe estar escrito en lenguaje ensamblador en lugar de en C o C++, porque el desempeño máximo absoluto se debe alcanzar dentro de la energía presupuestada.

Los requerimientos de energía son dictados por la velocidad del reloj del CPU y el número de componentes electrónicos activos. (CPU, RAM, ROM, dispositivos de E/S etc.)

Por lo anterior, desde la perspectiva del diseñador de software, las restricciones de energía se pueden convertir en la restricción dominante, dictando la elección en las herramientas de software, capacidad de memoria y rendimiento de espacio libre.

-Deben operar bajo condiciones ambientales extremas

Los sistemas embebidos pueden encontrarse en un avión militar, en el hielo polar, en el espacio, en un auto deportivo etc. Asegurar que el sistema corra bajo esas circunstancias es usualmente responsabilidad del diseñador de hardware pero hay algunas implicaciones para ambos tanto el de hardware como de software.

Un ambiente hostil, generalmente significa más que temperatura y humedad. Dispositivos que califican para uso militar deben cumplir una larga lista de requerimientos ambientales y tener la documentación que lo sustente. Es así como estas preocupaciones ambientales muchas veces sobrepasan a las demás, como podrían ser las de potencia.

Desafortunadamente, tales restricciones a menudo se dejan al final del proyecto, cuando el producto es probado y el diseñador de hardware descubre que el producto sobrepasa las limitantes de energía. Esto generalmente resulta en disminución de velocidad de reloj, lo que le da menos tiempo al software para hacer su trabajo y lo que se traduce en un perfeccionamiento posterior para mejorar la eficiencia del código causando un retraso en el lanzamiento del producto.

-Tienen mucho menos recursos de sistema

Los recursos son mucho menores porque las tareas que realizan están muy bien definidas y diseñadas pensando en el costo – beneficio. Esto se traduce en menos recursos que manejar y por lo tanto mayor simplicidad y menor costo. Sin embargo, también significa que el diseñador de software necesita diseñar repetidamente rutinas de entrada / salida estándar. El número de entradas y salidas usualmente es limitado, los diseñadores se ven forzados a sobrecargar y poner en serie las funciones de uno o varios dispositivos de salida.

-Almacenan todo el código objeto en la memoria ROM

La memoria ROM la utilizan casi todos los sistemas para tener el código suficiente para iniciarse, pero los sistemas embebidos deben tener todo su código en ella. Esto trae consigo varias limitaciones en el tamaño del código dado que no debe sobrepasar el de la ROM.

Por ejemplo, cuando el sistema se inicia, debe haber código que inicie el sistema para que el resto del código pueda correr. Esto significa establecer el ambiente de ejecución de tal manera que se inicialicen y se guarden variables en la RAM, se pruebe la integridad de la memoria y de la ROM con una prueba de comprobación de suma y otras tareas similares.

Desde el punto de vista de la depuración (debugging) del sistema, el código de la ROM tiene ciertas implicaciones. Una de ellas, es que el depurador (debbuger) es incapaz de establecer un punto de rompimiento en la ROM. Para ello, necesitaría remover la instrucción del usuario y remplazarla con una instrucción especial como <trap> o una de interrupción de software.

-Para tener un diseño eficiente requieren herramientas y métodos especializados

Al ser muy diferentes a los sistemas tradicionales, se requieren herramientas y métodos especializados para crear y probar el software embebido. Como ejemplo esta la necesidad de establecer un punto de rompimiento en los límites de instrucción alojados en la ROM.

-Los microprocesadores embebidos usualmente tienen circuitos dedicados de depuración

La más clara diferencia entre los sistemas embebidos actuales y los de hace algunos años es la casi obligada inclusión de circuitos de depuración dedicados en el chip. Esto suena contradictorio con lo antes expresado, ya que, si los sistemas embebidos son sensibles al costo, parece imprudente pensar que cada microprocesador debe contar desde su fabricación con circuitos que sólo son necesarios para la depuración de un producto en desarrollo. De hecho, esta idea prevaleció hasta tiempos recientes. Los fabricantes de chips embebidos fabricaban versiones especiales de sus dispositivos con circuitos de depuración dedicados y los ponían a disposición de los proveedores de herramientas. Al final, la mayoría encontró más rentable producir una versión del chip para todo uso pero manteniendo restringida la información de funcionamiento de los circuitos.

Por todo lo anterior, actualmente los circuitos de depuración integrados son un requerimiento para ser aceptados y utilizados en aplicaciones embebidas.

Capítulo 2. Descripción general de la tarjeta

Tarjeta para sistemas embebidos Portwell PEB-2737VLA

En respuesta a la demanda del mercado por una tarjeta más simplificada para sistemas embebidos se crea la PEB-2737VLA, la cual combina un uso menor de memoria, bajo consumo de energía, un poder de cómputo más robusto y un periodo prolongado de soporte.

Basada en el procesador Intel Atom Z510 y en el concentrador (hub) controlador de sistema de la plataforma US15W, esta tarjeta aprovecha el bajo consumo de energía del procesador de menos de 10 Watts en carga máxima, de manera que puede ser realmente una configuración sin ventilador. Además, posee una ranura de memoria SO-DIMM para una DDR2 SDRAM de hasta 2GB, viene con un ambiente de desarrollo integrado (IDE), un socket CompactFlash, dos conectores RS232, audio de 2.1 canales, siete puertos USB, un socket SDIO y un display dual de 24 bits LVDS y VGA.

La PEB-2737VLA puede ser utilizada en equipos de señales digitales, POS portátil, de cuidado médico, kioscos móviles, video juegos y en informaciónentretenimiento para automóviles.

2.1 Características de la tarjeta:

- Procesador Intel Atom serie Z510 y concentrador (hub) controlador de sistema de la plataforma US15W
- Una SO-DIMM de 200 pin para DDR2 400/533 SDRAM de hasta 2GB
- Una Compact Flash Tipo II, un IDE y dos puertos SATA
- Un display dual independiente: VGA y LVDS de 24 bits de un solo canal
- Se le puede agregar un módulo Trusted Platform y un módulo Disco-USB (UDM).
- Ethernet de 1GB

El paquete de la PEB-2737VLA incluye:

- La tarjeta para sistemas embebidos PEB-2737VLA
- Un cable de corriente ATX
- Un disipador de calor 2 en 1
- Un cd con recursos de instalación

Especificaciones técnicas:

• CPU

-Integrado a la tarjeta con procesador Intel Atom serie Z510 (1.1 GHz) -Bus de reloj 400 MHz • Chipset

-Concentrador controlador de sistema Intel US15W

Sistema BIOS
 -AMI BIOS

• Memoria principal

-Memoria de un socket SO-DIMM DDR2 de 200 pin de hasta 2GB con canal dual de 400/533 MHz

• Puerto serie

-Cuenta con dos del tipo RS-232

Interfaz de USB

-Cuenta con ocho puertos USB, cuatro en la parte posterior de entrada/salida y dos en la parte superior para dispositivos internos. Los puertos USB 6 y 7 soportan USB 2.0 sólo basados en especificaciones de Intel.

Interfaz de audio

-Conector de entrada para micrófono y línea de salida

• Teclado e interfaz de mouse PS/2

-Cuenta con dos conectores PS/2 para el teclado y el mouse

• Temporizador de vigilancia

-Cuenta con función Watch Dog Timer (WDT) mediante programación de software para habilitar / deshabilitar ajustes por intervalo.

-Re-inicialización general del sistema

• VGA integrado

-Dispositivo de gráficos GMA 500 integrado, Concentrador (Hub) Controlador de sistema Intel US15W

• Ethernet integrado

-Puertos LAN que utilizan controlador de Ethernet Realtek PCI-Expressx1interface GbE de 1GB (10/100/1000 Mbits / seg).

• Dispositivos de E/S integrados

-En la parte posterior:

- + Línea de entrada / salida
- + Entrada de micrófono
- + Cuatro puertos USB
- + Conectores PS/2 para teclado y mouse
- + Un conector DB-9 con soporte para RS-232
- + Un puerto DB-15 para VGA
- + Puerto para Fast Ethernet (Rj45)
- En la parte interior:
 - + Un conector IDE de 44-pin

+Un socket CompactFlash Tipo II

- + Dos puertos SATA
- + Un puerto LVDS
- + Un socket SDIO (Soporta SD 1.1 y MMC 4.0 solamente)

- + Un puerto RS-232 (2x5-pin de 2.54mm)
- + Cuatro puertos USB (2x5-pin de 2mm)
- + Un conector de corriente de 3-pin para el ventilador del sistema

+ LED de encendido / apagado, LED de actividad del disco duro y switch de re-inicialización

- + Interfaz de 8 bits programable integrada
- + Conector de corriente de 8 pin para ATX
- Opción de monitoreo del sistema

-Sistema de monitoreo de temperatura y fuentes principales de energía

- Requerimientos físicos y ambientales
 - -Dimensión de línea de salida (L x W): 146mm X 102mm
 - Requerimientos de energía:
 - +CPU Intel Atom Z510 1.10 GHz FSB (Bus frontal): 400MHz L2:512K
 - + DDR2 533 trasciende 1GB (SEC KAT51083QE)
 - + Unidad de disco duro SATA: Seagate ST380811AS 80 Gb
 - + Sistema operativo: Windows XP SP3
 - + Software de prueba: BurninTest 5.3
 - + Consumo de energía típico: +12V @ 1.48ª

Item		Encendido	Carga 10 min	completa	Carga min	completa	30
Sistema +12V		2.09 A	0.46 A		0.51 A		
Sistema 5V	+	1.47 A	2.69 A		2.73A		

Tabla 2.1. Requerimientos de energía

- Temperatura de Operación: 0 a 60 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 80 °C
- Humedad relativa 5% a 95%, sin condensar

• Dibujo mecánico

En las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se muestran diferentes vistas de la tarjeta.



Figura 2.1. Dibujo Mecánico vista superior.



Figura 2.2. Dibujo Mecánico vista inferior.



Figura 2.3. Dibujo mecánico vista lateral.

2.2 Configuración de hardware

A continuación se dan las definiciones y las posiciones de los puentes, los conectores y su señalización. Todas las configuraciones de puentes en la PEB-2737 en principio, están en la posición adecuada. Las configuraciones de fábrica están indicadas con un (*).

2.2.1 Configuración de los puentes

Para los usuarios que pretendan configurar la PEB-2737, se debe entender como "corto" al cubrir la tapa sobre los pines de un puente. "Abierto" o No conectado (N/C) se refiere a quitar la tapa de los pines de un puente. La figura 2.4 muestra la localización de puentes y conectores.



Figura 2.4. Ubicación de puentes.

Nota: para fines de este documento, las letras "JP" (jumper) en la figura 2.4 equivalen a "P" (puente).

En las tablas 2.2- 2.6 se muestra la configuración de pines:

P1: Borrar CMOS

Puente 1	Función
Abierto	Operación normal (*)
Corto	Borrar CMOS
	Table 0.0 Operfigure si én de nuentre Deman OMOO

Tabla 2.2. Configuración de puentes. Borrar CMOS.

P2: 5V/3.3V Panel de selección de energía

Puente 2	Función
1-2 Corto	3.3 V
2-3 Corto	5V (*)

Tabla 2.3. Configuración de puentes. Selección de Energía.

P3: Programación del microcontrolador

Puente 3	Función		
1-2, 3-4, 5-6 Corto	Operación normal(*)		
1-2, 3-4, 5-6 Abierto	Programación del microcontrolador		

Tabla 2.4. Configuración de puentes. Programación del microcontrolador.

P4: 5V/ 3.3 V Selección de los niveles de energía en pines para habilitar luz de fondo.

Puente 4	Función
1-2 Corto	3.3V
2-3 Corto	5V (*)

Tabla 2.5. Configuración de puentes. Habilitar luz de fondo.

P5: Selección de funciones del puerto serie 2

Puente 5	Función
5-6, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18 Corto	RS-232 (*)
3-4,7-9,8-10,13-15,14-16,21-22 Corto	RS-422
1-2, 7-9, 8-10, 19-20, Corto	RS-485
1-2, 7-9, 8-10, 19-20, Coffo	KS-485

Tabla 2.6. Configuración de puentes. Puerto serie 2.

2.2.2 Asignación de conectores

Dispositivos periféricos de entrada y salida se conectan a la interfaz de conectores.

En las tablas 2.7- 2.29 se muestra la función de los conectores:

Lista de funciones de los conectores:

• •	— • /			
Conector	Funcion			
CN1	Puerto SATA 1			
CN2	Puerto SDIO (Soporta solamente SD 1.1 y MMC			
	4.0)			
CN3	PATA de 44 pines (IDE)			
CN4	Sensor de temperatura			
CN5	Puerto SATA 2			
CN6	Puerto serie 2			
CN7	Puertos USB 6,7			
CN8	Puertos USB 0,2			
CN9	GPIO de 8 bits			
CN10	Panel de interfaz LVDS de un solo canal			
CN11	Fuente inversora del panel de luz de fondo			
CN12	Fuente de poder ATX			
CN13	Puerto de debug LPC			
CN14	Giga ethernet con puertos USB 1,3			
CN15	Programador de microcontrolador			
CN16	PS/2 teclado y mouse			
CN17	Puertos USB 4,5			
CN18	Puerto de audio (línea de salida de stéreo y			
	entrada de micrófono)			
CN19	CRT con puerto serie 1			
CN20	Panel frontal			
CN21	Ventilador			
CN22	DDR2 SO-DIMM de 200 pin			
CN23	Flash compacta			

Tabla 2.7. Asignación de conectores.

Asignación de pines en conectores:

CN1: Puerto SATA 1

PIN No.	Descripción de señales
1	Tierra
2	SATATX+
3	SATATX-
4	Tierra
5	SATARX+
6	SATARX-
7	Tierra

Tabla 2.8. Asignación de pines. Puerto SATA.

CN2: Conector SDIO

PIN	Descripción de	Pin	Descripción de señales
No.	señales	No.	
1	SDIO_DATA0	2	+3.3V
3	SDIO_DATA1	4	SDIO_CLK
5	SDIO_DATA2	6	SDIO_CMD
7	SDIO_DATA3	8	+3.3V
9	SDIO_DATA4	10	Tierra
11	SDIO_DATA5	12	SDIO_CD#
13	SDIO_DATA6	14	SDIO_WP

Tabla 2.9. Asignación de pines. Conector SDIO

CN3: Conector de disco duro de 44 pines

PIN	Descripción de	Pin	Descripción de señales
No.	señales	No.	
1	R_PLT_RST#	2	Tierra
3	PDD7	4	PDD8
5	PDD6	6	PDD9
7	PDD5	8	PDD10
9	PDD4	10	PDD11
11	PDD3	12	PDD12
13	PDD2	14	PDD13
15	PDD1	16	PDD14
17	PDD0	18	PDD15
19	Tierra	20	N/C
21	PDDREQ	22	Tierra
23	PDIOW#	24	Tierra
25	PDIOR#	26	Tierra
27	PFIORDY	28	Tierra
29	PDDACK#	30	Tierra
31	IRQ14#	32	N/C
33	PDA1	34	Tierra
35	PDA0	36	PDA2
37	PDCS1#	38	PDSC3#
39	IDEACT#	40	Tierra
41	+5V	42	+5V
43	Tierra	44	N/C

Tabla 2.10. Asignación de pines. Conector de disco duro

CN4: Sensor de temperatura

Pin No.	Descripción de señales
1	Resistencia térmica
	10K+
2	Tierra analógica
Table O 44 Astronaution date	ta a a O ana ana dia kanana ana kuna

Tabla 2.11. Asignación de pines. Sensor de temperatura

CN5: Puerto SATA 2

Pin No.	Descripción de señales
1	Tierra
2	SATAX+
3	SATAX-
4	Tierra
5	SATARX+
6	SATARX-
7	Tierra

Tabla 2.12. Asignación de pines. Puerto SATA 2.

CN6: Conector de puerto serie 2

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	DCD1#	2	RXD1#
3	TXD1#	4	DTR1#
5	Tierra	6	DSR1#
7	RTS1#	8	CTS1#
9	RI1#	10	N/C

Tabla 2.13. Asignación de pines. Conector puerto serie 2.

CN7: Señalización de puertos USB 6&7

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	+5V	2	+5V
3	USBD6-	4	USBD7-
5	USBD6+	6	USBD7+
7	Tierra	8	Tierra
9	N/C		

Tabla 2.14. Asignación de pines. Puertos USB 6&7.

CN8: Señalización de puertos USB 0&2

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	+5V	2	+5V
3	USBD0-	4	USBD2-
5	USBD0+	6	USBD2+
7	Tierra	8	Tierra
9	N/C		

Tabla 2.15. Asignación de pines. Puertos USB 0&2.

CN9: Señalización de GPIO de 8 bits

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	LPC_GP10	2	LPC_GP14
3	LPC_GP11	4	LPC_GP15
5	LPC_GP12	6	LPC_GP16
7	LPC_GP13	8	LPC_GP17
9	Tierra	10	+5V

Tabla 2.16. Asignación de pines. GPIO de 8 bits.

CN10: Conector de la interfaz del panel LVDS

PIN	Descripción de	Pin	Descripción de señales
No.	señales	No.	
1	LVDS_DATA0+	2	LVDS_DATA0-
3	LVDS_DATA1+	4	LVDS_DATA1-
5	LVDS_DATA2+	6	LVDS_DATA2-
7	LVDS_DATA3+	8	LVDS_DATA3-
9	LVDS_CLK+	10	LVDS_CLK-
11	N/C	12	N/C
13	N/C	14	N/C
15	N/C	16	N/C
17	N/C	18	N/C
19	N/C	20	N/C
21	LVDS_I2C_DATA	22	LVDS_I2C_CLK
23	Tierra	24	BACKLIGHT_CTL
25	Tierra	26	Tierra
27	VDD_LVDS	28	VDD_LVDS
29	N/C	30	VDD_LVDS

Tabla 2.17. Asignación de pines. Conector LVDS.

CN11: Conector de energía del inversor del panel LVDS de luz de fondo

PIN No.	Descripción de señales
1	+5V
2	Tierra
3	+12V
4	Tierra
5	BACKLIGHT_ENABLE

Tabla 2.18. Asignación de pines. Conector LVDS de luz de fondo.

CN12: Conector de energía

PIN No.	Descripción de señales
1	+5V
2	+5V
3	+5V modo de espera
4	+12V
5	PS_ON#
6	Tierra
7	Tierra
8	Tierra

Tabla 2.19. Asignación de pines. Conector de energía.

CN13: Señalización de puerto de debug LPC

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	LAD0	2	+3.3V
3	LAD1	4	PLT_RST#
5	LAD2	6	LFRAME#
7	LAD3	8	LPC_PCID
9	N/C	10	Tierra

Tabla 2.20. Asignación de pines. Puerto de debug.

CN14: Conector Giga Ethernet RJ45 con 2 puertos USB

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
1	LAN 0+	2	LAN 0+
3	LAN 1+	4	LAN 1+
5	LAN 2-	6	LAN 2-
7	LAN 3+	8	LAN 3+
9	+5V	10	+5V
11	USBD1-	12	USBD3-
13	USBD1+	14	USBD3+
15	Tierra	16	Tierra

Tabla 2.21. Asignación de pines. Ethernet Rj45.

CN15: Señalización de programador de microcontrolador

PIN No.	Descripción de señales
1	Vpp
2	+3.3V
3	Tierra
4	I2C_DATA
5	I2C_CLK
6	N/C

Tabla 2.22. Asignación de pines. Programador de microcontrolador.

CN16: PS/2 teclado/mouse

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
B1	KB_DATA	T1	MS_DATA
B2	N/C	T2	N/C
B3	Tierra	T3	Tierra
B4	+5V	T4	+5V
B5	KB_CLK	T5	MS_CLK
B6	N/C	T6	N/C

Tabla 2.23. Asignación de pines. PS/2 teclado/mouse.

CN17: Conector de puertos USB 4&5

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales
T1	+5V	B1	+5V
T2	USBD5-	B2	USBD4-
T3	USBD5+	B3	USBD4+
T4	Tierra	B4	Tierra

Tabla 2.24. Asignación de pines. Puertos USB 4&5.

CN18: Conector de Audio

Pin No.	Descripción de señales
Parte superior	Salida de línea stéreo
Parte inferior	Entrada de micrófono

Tabla 2.25. Asignación de pines. Conector de audio.

CN19: Conector (DB15+DB9) CRT con puerto serial

PIN	Descripción de	Pin	Descripción de señales
No.	señales	No.	
B1	RED	B2	GREEN
B3	BLUE	B4	MONU2PU
B5	Tierra	B6	Tierra
B7	Tierra	B8	Tierra
B9	N/C	B10	Tierra
B11	MONOPU	B12	5VDDCDA
B13	HSYNC	B14	VSYNC
B15	RED		
T1	DCD2#	T2	RXD2#
T3	TXD2#	T4	DTR2#
T5	Tierra	T6	DSR2#
T7	RTS2#	T8	CTS2#
T9	RI2#		

Tabla 2.26. Asignación de pines. Conector (DB15+DB9) CRT.

CN20: Señalización del panel frontal

PIN No.	Descripción de señales	Pin No.	Descripción de señales		
1	SUS_LED	2	5V_Dual		
3	HDD_LED	4	+3.3V		
5	Tierra	6	RESET		
7	PWR_ON_SW#	8	Tierra		

Tabla 2.27. Asignación de pines. Panel frontal.

CN21: Conector del ventilador

Pin No.	Descripción de señales
1	Tierra
2	+12V
3	RPM

Tabla 2.28. Asignación de pines. Ventilador.

CN22: Conector DDR2 SO-DIMM de 200 pines

PIN	Descripción de	Pin	Descripción de señales
No.	señales	No.	
1	Tierra	26	N/C
2	Data 3	27	Data 11
3	Data 4	28	Data 12
4	Data 5	29	Data 13
5	Data 6	30	Data 14
6	Data 7	31	Data 15
7	HDC CS0#	32	HDC CS1#
8	Tierra	33	N/C
9	Tierra	34	IOR#
10	Tierra	35	IOW#
11	Tierra	36	Escritura habilitada (En alta de 4.7k a
			5V))
12	Tierra	37	IRQ
13	+5V	38	+5V
14	Tierra	39	CSEL (En baja de 470 a tierra)
15	Tierra	40	N/C
16	Tierra	41	RESET#
17	Tierra	42	IORDY
18	HDC SDA2	43	DREQ#
19	HDC SDA1	44	DACK#
20	HDC SDA0	45	HDC ACT#
21	Data 0	46	PDIAG# (En baja 150 ohms)
22	Data 1	47	Data 8
23	Data 2	48	Data 9
24	N/C	49	Data 10
25	N/C	50	Tierra

Tabla 2.29. Asignación de pines. Conector DDR2 SO-DIMM.

Capítulo 3. Instalación y configuración del sistema

A continuación se darán las instrucciones para configurar el sistema. La información adicional se incluye para facilitar la configuración de la tarjeta, una visión general del temporizador Watch Dog (WDT) y de la GPIO en la programación de software.

3.1 Procesador Intel Atom con CPU Z510



Figura 3.1. Procesador Intel Atom.

Configuración del bus del sistema

La PEB-2737VLA detectará automáticamente la CMOS CPU FSB 400/533 MHz usada. Así mismo detectará la velocidad del CPU y del procesador Intel Atom para móviles.

3.2 Hub controlador de sistema Intel US15W



Figura 3.2. Hub controlador de sistema Intel US15W.

El Hub controlador de sistema Intel US15W es un chipset de bajo consumo de energía en un pequeño paquete de 22x22 mm. Combina el medio de aceleración de gráficos Intel 500, controlador de memoria y el controlador de

entrada y salida en una solución de un solo chip brindando gráficos 3D y capacidades extensivas de entrada/salida como USB 2.0, SDIO y PCI Express. Soporta el audio de alta definición de Intel y aceleración en decodificación de video, un bus frontal CMOS de 400/533 MHz, display dual independiente y hasta 2GB de memoria en un solo canal con uno o dos categorías.

3.3 Memoria Principal

La PEB-2737VLA viene con un socket DDR2 SO-DIMM de 200 pines que soporta una DDR2-DRAM como memoria principal. Sin corrector y comprobación de errores (ECC), sin registro de funciones. El tamaño máximo de memoria puede ser de hasta 2GB de capacidad.

Para la compatibilidad y estabilidad del sistema siempre se utilizan módulos de memoria de marca. La configuración de memoria puede ser tanto DIMM de ambos lados en cualquier socket DIMM como SO-DIMM de un solo lado.

Siempre se debe poner atención y fijar la integridad del módulo de memoria con socket ya que éste impacta en la confiabilidad del sistema. Se deben seguir los procedimientos normales de instalación de los módulos de memoria en los sockets. Antes de fijar, se debe estar seguro que todos los módulos han sido insertados en las ranuras para tarjeta de memoria.

Nota: Para mantener la estabilidad del sistema, no se debe cambiar ningún parámetro DRAM en la configuración de la BIOS para actualizar el desempeño del sistema sin obtener mayor información técnica.

Frecuencia de memoria / Sincronización de CPU Bus Frontal (FSB)

La PEB-2737VLA soporta diferentes frecuencias de memoria dependiendo del bus frontal de CPU y el tipo de DDR2 SO-DIMM. En la tabla 3.1 se muestran dichas frecuencias.

CPU FSB	Frecuencia de memoria
533 MHz	533/400MHz
400 MHz	400MHz

Tabla 3.1. Memoria principal. Frecuencias de memoria.

3.4 Instalación de la computadora de una sola tarjeta (SBC)

Para instalar la PEB-2737VLA en un chasis estándar o en un ambiente propietario, se debe hacer lo siguiente:

- Paso 1: Verificar que todos los puentes estén la posición adecuada
- Paso 2: Instalar y configurar el módulo de memoria en la posición adecuada
- Paso 3: Colocar la PEB-2737VLA en la posición dedicada del sistema
- Paso 4: Conectar los cables a los dispositivos periféricos existentes y asegurarlos.

Advertencia: Se debe estar seguro de que la SBC esta propiamente insertada y arreglada para funcionar.

3.4.1 Controlador de componentes del chipset

El chipset de la PEB-2737VLA es un nuevo chipset que puede que algunos sistemas operativos viejos no lo reconozcan. Para solucionar este problema de compatibilidad, para sistemas operativos Windows como Windows XP/VISTA, se necesita instalar su INF antes que cualquier otro controlador. Todo esto se encuentra en el CD de la tarjeta y se describe con más detalle en el capítulo 5.

3.4.2 Chip de gráficos integrados GMCH de Intel

El SCH US15W de Intel con chipset de gráficos con acelerador de medios de alto rendimiento tiene como propósito obtener un excelente desempeño en gráficos. Con memoria de sistema compartida DDR2 SO-DIMM de 1MB hasta 8MB y memoria total de gráficos. Esta combinación hace que la PEB-2737VLA una excelente opción para hardware multimedia.

Los controladores se encuentran en el CD de la tarjeta.

3.4.3 Controlador de Gigabit Ethernet Realtek RTL8111C

Los controladores se encuentran en el CD de la tarjeta.

Indicador LED para los estados de la LAN

La PEB-2737VLA viene con dos indicadores LED para indicar los estados de la LAN como se muestra en la tabla 3.2:

RTL8111C	Color	Nombre del LED	Operación del puerto ethernet		ethernet
Estado del LED	Verde	LAN activa y LAN enlazada	Enlazada Encendida	Activa Parpade	ando
Velocidad del LED	Naranja	Velocidad LED	Giga Mbps	100 Mbps	10Mbps
	Verde		Naranja	Verde	Apagada

Tabla 3.2.Ethernet. Estados de la LAN.

3.4.4 Controlador de audio

Los controladores Realtek ALC262 se encuentran en el CD de la tarjeta. Para Windows XP/Vista.

3.5 Función de temporizador Watch Dog (WDT)

El algoritmo de la función WDT se puede describir simplemente como un temporizador contador de procesos con un evento de salida. El periodo de tiempo (Twd) se puede definir con comandos de software o puentes de hardware, lo cual depende del diseño de circuitos de la tarjeta y puede variar entre cada tarjeta. Este temporizador se puede usar para monitorear un bloqueo de software.

La PEB-2737VLA permite a los usuarios controlar el WDT usando comandos dinámicos de software. El WDT empieza su conteo cuando es activado. Este causará el reinicio del sistema una vez que finalice el tiempo. Antes de lo anterior, un comando de actualización con un Twd puede ser utilizado para volver a iniciar el WDT y continuar con el monitoreo. Si el sistema encuentra un bloqueo de aplicación o de software, el WDT generará una re-inicialización del sistema cuando finalice su tiempo.

Nota: Vea la guía de programación que se encuentra en el CD y el manual de usuario de la tarjeta para programar los registros de control.

3.6 Entrada y salida de propósito general (GPIO)

CN9: Conector de interfaz de entrada/salida de propósito general

Existen 8 pines GPIO en la PEB-2737VLA. GP10, GP11, GP12 y GP13 son pines GPO dedicados con 12mA de capacidad de corriente a 5V de nivel de señal. Las señales de salida poseen una débil resistencia interna de 4.7K Ohm a 5V. Las señales GPO son manejadas por W83627DHG GP34 37 pines.

Consulte la hoja de datos de la W83627DHG para configurar los puertos de entrada y de salida. Así mismo la guía de programación anexa en el CD y el manual de usuario de la tarjeta.

3.7 Información de configuración de la BIOS

La PEB-2737VLA esta equipada con la BIOS AMI almacenada en una Flash ROM. Viene con un programa de configuración integrado que permite a los usuarios modificar la información básica de configuración del sistema de manera sencilla. Esta información se almacena en la CMOS RAM para que no se pierda durante los periodos en que el sistema este apagado. Cuando el sistema se enciende, la tarjeta se comunica con los dispositivos periféricos y relaciona los recursos de hardware con la información de configuración almacenada en la memoria CMOS. Si se detecta algún error o se necesitan definir los parámetros inicialmente, el programa diagnóstico se desplegará en pantalla para permitir al usuario entrar al programa de configuración. Aún así, algunos errores son lo suficientemente importantes para provocar que se aborte la inicialización.

3.7.1 Entrando a la configuración del sistema

Al encender la computadora, el sistema comenzará el proceso POST (Prueba de encendido en sí mismo). Cuando el mensaje: Press to enter SETUP aparezca en pantalla, presionar la tecla para entrar a la pantalla de configuración.

Si el mensaje desaparece antes de presionar la tecla, reinicie el sistema cambiando a OFF y ON o presionando el botón de RESET. También se puede reinicializar presionando las teclas <Ctrl>, <Alt> y <Delete>.

Press <F1> to Run SETUP or Resume

El programa de configuración provee una pantalla de ayuda general. Se puede acceder a ella desde cualquier menú presionando <F1>. La pantalla de ayuda enlista las teclas a usar y las posibles opciones para cada ítem seleccionado. Presione <Esc> para salir.



Figura 3.3. Configuraciones generales. Pantalla de ayuda.

3.7.2 Pantalla principal

Usar este menú para las configuraciones básicas como hora y fecha.

Ha in	Advanced	RELEMP	BIOS SE Boot	TUP UTILITY Security	Chipset	Exit
System	Overview	al manufacture	N. States		Use	LENTERI . (TABI
AMIBIOS Version Build D ID	: 08.00.1 ate:12/11/0 :100000	5 18 10			sel Use con	ect a field. figure system Time.
Process Intel (9 Speed Count	or D Atom (TMD :1100MHz :1	CPU 2510	₽ 1.106	iłtz		
System	Henory				5	Select Screen
Size	:101300					Change Field
State 1			1 :5	0:07]	Tab	Select Field
System	Date		Ifri	12/12/20081	FI	General Help
CMC Lo	-Module:0D2	.023x. Hi	-Module:0	002-015×	ESC	Exit
	v02.61	(C) Copyrig	ht 1985-2	2006. America	un Megatre	nds. Inc.

Figura 3.4. Configuraciones generales. Pantalla principal.

3.7.3 Opciones avanzadas

Usar este menú para configurar opciones mejoradas especiales.



Figura 3.5. Configuraciones generales. Opciones Avanzadas.

Configuración de CPU

Estas opciones muestran las especificaciones avanzadas del CPU y son de sólo lectura.

Configure advanced CPU settings Module Version:3F.0D	This should be enabled in order to enable or disable the Unches
Manufacturer:Intel Intel(R) Atom (IND CPU Z510 e 1.10GHz Frequency 1.10GHz ESB Speed :400MHz Cache L1 :24 KB Cache L2 :512 KB Ratio Actual Value:11	Prefetcher Disable Feature-
Berderer Profester Adjacent Cache Line Prefetch Max CPUID Value Linit Execute-Disable Bit Capability Intel (R) SpeedStep (tn) tech	+ Select Screen 14 Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Figura 3.6. Configuraciones generales. Configuración de CPU.

Configuración del ambiente de desarrollo integrado (IDE)

La configuración de IDE, los dispositivos IDE, así como la unidad de disco duro o el CD-ROM. Utiliza un submenú por separado para configurar cada unidad de disco (Maestro y esclavo).



Figura 3.7. Configuraciones generales. Configuración del IDE.

Configuración Súper IO

(Managed)	BIOS SETUP UTILITY		
Configure Vin627DHG Super	10 Chipset	Allows BHIS to Select	
Serial Portl Address Serial Port2 Address Serial Port2 Mode WatchDog Timer Set	IZEB/18041 IZEB/18031 Morna 13 IDisabledJ	Addresses.	
		 Select Screen T1 Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit 	
v02.61 (C) Copur	ight 1985-2006, Americ	an Megatrends, Inc.	

Figura 3.8. Configuraciones generales. Súper IO.

Configuración avanzada e interfaz de energía (ACPI) del Chipset

Configuraciones asociadas al ACPI chipset, se utiliza esta sección para configurar opciones adicionales.

BLOS SETUP UTILITY	
South Bridge ACPI Configuration	Enable/Disable
APIC ACPI SCI IRQ USB Device Wakeup From S3/S4 Disabledi	 APIC ACPI SCI IRQ. Select Screen Select Iten Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Figura 3.9. Configuraciones generales. ACPI del Chipset.

<u>Controlador de interrupción avanzado y programable (APIC) ACPI SCI de petición de interrupción (IRQ)</u> Habilitar / Deshabilitar

Dispositivo USB despierto desde S3/S4 Habilitado / Deshabilitado

Configuración de MPS

Configura la tabla del Multi-procesador

IPS Configuration	Select MPS
1PS Revision (1.4)	NEW 15 1011-
	 Select Screen Select Iten Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Figura 3.10. Configuraciones generales.MPS.

Revisión de MPS

Este campo permite seleccionar una versión de especificación de Multiprocesador (MPS) para el sistema operativo. Se necesita seleccionar la versión de MPS que soporta dicho sistema operativo. Para saber que versión utilizar, consulte al vendedor del software.

Configuración USB



Figura 3.11. Configuraciones generales. USB.

Soporte de legado USB

Cambiar a Habilitado (Enable) si se necesita utilizar cualquier dispositivo USB 1.1/2.0 en el sistema operativo que no soporta o no tiene ningún controlador USB 1.1/2.0 instalado, como DOS y SCO Unix.

Las opciones: Habilitado (Enable), Deshabilitado (Disable), Auto.

Modo de controlador de USB 2.0

Esta configuración, especifica el modo de operación integrado al controlador USB 2.0.

Las opciones: Velocidad Completa (FullSpeed), Alta velocidad (HiSpeed)

<u>BIOS Ingeniería de interacción persona- computadora (EHCI) Hand Off</u> Esta es una solución para sistemas operativos que no cuentan con soporte para EHCI.

Las opciones: Habilitado / Deshabilitado.

3.7.4 Opciones de componente de interconexión periférico (PCI) plug and play (PnP).

Valores erróneos en las configuraciones avanzadas de PCI/PnP pueden causar un mal funcionamiento del sistema.

The second se	BIOS SETUP UTILITY		
Hain Advanced PCIPhP	Boot Security	Chi	uset Exit
Advanced PCI/PnP Settings		4	Clear NURAM during
UARNING: Setting wrong values may cause system to	s in below sections malfunction.		agoven boots
Clear NURAN Plug & Plag U/S PCI Latency Timer Allocate IRQ to PCI UGA Palette Snooping PCI IDE BusMaster DITHoard PCI/ISA IDE Card IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ7 IRQ9 IRQ10 IR010	Dol Dol Dol Disabled Disabled Disabled Disabled (Enabled Autol Available Available Available Available Available Available Available		 Select Screen T1 Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Figura 3.12. Configuraciones generales. Opciones de PCI Plug and Play.

Conecta y reproduce de Entrada y Salida

NO: Permite a la BIOS configurar todos los dispositivos del sistema. YES: Permite al sistema operativo configurar los dispositivos PnP que no son requeridos para iniciar si el sistema tiene un sistema operativo PnP.

Tiempo de latencia de PCI

Seleccionar valores en unidades de reloj de PCI para el temporizador de latencia de registro del dispositivo PCI.

Asignar IRQ al VGA PCI

YES: Asigna IRQ a la tarjeta PCI VGA si la tarjeta necesita un IRQ. NO: No Asigna IRQ a la tarjeta PCI VGA si la tarjeta necesita un IRQ.

Paleta de espionaje

Habilitada: Informa a los dispositivos PCI que un dispositivo ISA se instala en el sistema para que la tarjeta funcione correctamente.

Bus maestro PCI IDE

Habilitado: Usa el bus PCI maestro para leer / escribir a dispositivos IDE.

Tarjeta IDE PCI/ISA no integrada

Algunas tarjetas PCI IDE pueden necesitar de esta configuración para la ranura que sostiene la tarjeta. Auto: funciona para la mayoría de las tarjetas PCI.

Tamaño de memoria reservado

Seleccionar el tamaño del bloque de memoria a reservar para dispositivos de legado ISA.

Opciones: Deshabilitado, 16K, 32K, 64K.

3.7.5 Opciones de arranque (Boot)

Este menú se usa para especificar las prioridades de arranque en los dispositivos.



Figura 3.13. Configuraciones generales. Opciones de arranque.

Configuración de opciones de arranque

Boot Settings Configuration		Allows BIOS to skip
Quick Boot Quiet Boot AddDn ROM Display Mode Bootup Num-Lock PS/2 Mouse Support Wait For 'F1' If Error Hit 'DEL' Message Display Interrupt 19 Capture	IEnabled]certain testIDisabled]booting. ThiIDisabled]decrease theeIForce BIOS]needed to boIOn]system.IAuto]rrIEnabled]playIEnabled]Disabled]	
		 ← Select Screen ↑↓ Select Item ← Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Figura 3.14. Configuraciones generales. Configuraciones de arranque.

Arranque rápido

Habilitar esta opción causará que la rutina de auto prueba de encendido de la BIOS se salte algunas de sus pruebas durante el arranque para hacerlo más rápido.

Opciones: Habilitado / Deshabilitado

Arranque lento

Esta opción de la BIOS determina si se deben ocultar los mensajes POST normales con el logo en pantalla completa de la tarjeta madre o del fabricante. Cuando esta habilitada, la BIOS desplegará el logo en pantalla completa durante la secuencia de arranque, ocultando los mensajes POST. Cuando esta deshabilitada, la BIOS desplegará los mensajes POST normales en lugar del logo en pantalla completa.

Cabe mencionar que, habilitando esta opción, normalmente agrega de 2 a 4 segundos más de retraso a la secuencia de arranque. Este retraso asegura que el logo se despliegue el suficiente tiempo. Por lo tanto, se recomienda que se deshabilite esta opción para una secuencia de arranque más rápida. Opciones: Habilitada / Deshabilitado

Modo de pantalla de ROM adicional

Este detalle es usado para determinar el modo de pantalla cuando una ROM opcional es inicializada durante POST. Cuando esta en [Force BIOS], el modo de pantalla usado es AMI BIOS. Seleccionar [Keep Current] si quiere usar el modo de pantalla de la ROM opcional.

Bloqueo de números al arranque

Esta opción se usa para determinar el estado de los números cuando el sistema arranca.

Al ponerlo en [ON] encenderá los números al arranque y en [OFF] permitirá solo usar las flechas del teclado numérico.

Soporte para mouse PS/2

Seleccionar [Enable] si se necesita usar una interfaz de mouse PS/2 en el sistema operativo.

Espera "F1" si hay error

Al habilitar esta opción y la secuencia de arranque encuentra algún error, la pantalla solicitará presionar F1. Si está deshabilitada, el sistema continúa el arranque si detenerse.

Mensaje de presione [DEL]

Deshabilitar esta opción para evitar el siguiente mensaje:

"Presione Del si quiere iniciar la configuración"

Evitará que el mensaje aparezca en la primera pantalla de la BIOS al arranque. Habilitar cuando se necesita utilizar la utilidad de configuración de la BIOS.

3.7.6 Chipset

Este menú controla las opciones especiales integradas Northbridge and Southbridge.



Figura 3.15. Configuraciones generales. Chipset.

Configuración Northbridge



Figura 3.16. Configuraciones generales. Configuración Northbridge.

Adaptador de gráficos primario

Seleccionar el controlador de gráficos primario. Opciones: IGD, PCIe / IGD

Selección de modo de gráficos interno

Seleccionar la cantidad de memoria usada por el dispositivo interno de gráficos. Opciones: Deshabilitar, Habilitar, 1MB, Habilitar, 4MB, Habilitar, 8MB.

Tamaño de memoria MSAC

Opciones: 128 MB, 256 MB.

Configuración de pantalla de arranque

	BIOS SETUP UTILITY	ipset
Boot Display Configuration		Options
Root Display Device Local Flat Panel Scaling Flat Panel Type DPST Control TV Standard	External CRT1 [Auto] [1024x768 (Samsung] [VBIOS-Default] [VBIOS-Default]	Auto Integrated LUDS External DVI/HDMI External TV External CRT External LUDS
		 ← Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.61 (C) Copyrigh	nt 1985-2006, American Me	gatrends, Inc.

Figura 3.17. Configuraciones generales. Configuración de pantalla de arranque.

Dispositivo de pantalla arranque

Utilizar las opciones para seleccionar el tipo de dispositivo que se quiere usar como pantalla del sistema.

Opciones: Auto, LVDS Integrado, DVI/ HDMI Externo, TV Externo, CRT Externo, LVDS Externo.

Escala de resolución de pantalla plana local.

Permite determinar la manera en que las distintas resoluciones aparecen en pantalla. Básicamente una pantalla LCD consiste en un número fijo de pixeles separados, tiene una resolución "nativa" en la cual las imágenes se despliegan de la mejor manera. Esta resolución nativa (ejemplo: 1280 X 1024) es el número de pixeles en ancho x el número de pixeles en alto en el panel y cuando la resolución de software sea distinta hará lo siguiente:

Auto: La unidad de escala en tu tarjeta de gráficos re-escalará la imagen antes de llegar a la pantalla. Esta opción brinda la mejor calidad de imagen.

Escala forzada: Mantiene el aspecto original de la resolución seleccionada y la despliega con barras negras a los lados/arriba/debajo de donde la imagen es requerida en pantalla.

Deshabilitada: La imagen no se escala y en su lugar tu pantalla LCD correrá a su máxima resolución y la imagen aparecerá en el centro de la misma. Esto resultará en tener bordes negros alrededor de la imagen.

<u>Tipo de panel plano</u>

Opciones: 640X 480 (genérica), 800X600 (genérica), 1024X768 (genérica), 640X480 (NEC 8.4"), 800X600 (NEC 9"), 1024X600 (TMD 5.61"), 1024x600 (Samsung 4.8"), 1024X768 (Samsung 15"), 1280X768 (Sharp 7.2"), 1280X800 (Samsung 15.4"), 1366X768 (TMD 1.1").

Standard de TV

Opciones: VBIOS-Default, NTSC, PAL, SECAM, SMPTE240M, ITU-R televisión, SMPTE295M, SMPTE296M, CEA 7702, CEA 7703.

Configuración Southbridge

BIOS SETUP UTILITY Chipset			
South Bridge Chipset Configuration			
16 USB Ports] Enabled] Disabled] Enabled] [Azalia] [1 to 2 seconds] [Last State]	ECHI ONLY is automatically added.		
[Auto] [Auto]	 Select Screen Select Iten Change Option General Help Save and Exit ESC Exit 		
	tion 16 USB Portsl EnabledJ DisabledJ EnabledJ IAzalial [1 to 2 seconds] ILast StateJ [Continuous] IAutoJ [Auto]		

Figura 3,18. Configuraciones generales. Configuración Southbridge.

Funciones USB

Especifica la función del controlador USB integrado. Opciones: Deshabilitado, 2 puertos USB, 4 puertos USB, 6 puertos USB.

Controlador USB 2.0

Habilitar si se necesita usar cualquier dispositivo USB 2.0 en el sistema operativo que no soporta o no tiene instalado algún controlador USB 2.0 como DOS y SCO Unix.

Restaurar tras la pérdida de corriente

Esto permite al usuario configurar el estado de la corriente al usar una fuente ATX después de una seria pérdida de energía.

3.7.7 Salir

Este menú permite cargar los valores de fábrica de la BIOS y salir de la utilidad de configuración guardando o no los cambios según se escoja.



Figura 3.19. Configuraciones generales. Salir.

Guardar los cambios y salir

Salir de la configuración del sistema y guardar los cambios realizados a la CMOS. Al presionar <Enter> confirmará si guarda los cambios y además salir.

Descartar los cambios y salir

Abandona cualquier cambio y sale de la utilidad.

Cargar valores óptimos predeterminados

Usar este menú para cargar los valores predeterminados por el fabricante específicamente para asegurar el óptimo desempeño de la tarjeta.

Cargar los valores predeterminados a prueba de fallos

Usar este menú para cargar los valores predeterminados por el vendedor de la BIOS para un desempeño estable del sistema.

Nota: Para mayor información técnica visitar el sito web del fabricante:

http:// www.portwell.com.tw

Capítulo 4. Arranque de la tarjeta

Se proporcionarán algunos consejos para arrancar rápidamente la PEB-2737VLA. Principalmente enfocados a problemas de integración del sistema, configuraciones de la BIOS y diagnósticos del sistema operativo.

4.1 Instalación rápida de hardware

Configuraciones de energía ATX

A diferencia de otras tarjetas, la PEB-2737VLA solamente soporta ATX. Por lo tanto, no hay otra configuración que se necesite. De cualquier manera, hay sólo dos conectores que se necesitan conectar. CN12 (conector de corriente de 8 pines).



Figura 4.1. Instalación de hardware. Conector de corriente.

4.2 Configuraciones de la BIOS

Asumiendo que el usuario ha conectado correctamente los módulos adoptados y conectado todos los cables de los dispositivos requeridos antes de encender el ATX. La SO-DIMM DDR2 de 200 pines, el teclado, mouse, disco duro PATA, conector VGA, cables de corriente y los accesorios ATX son ejemplos que merecen atención. Si no se conecta cualquiera de ellos adecuadamente, es muy probable que ocurran errores en el funcionamiento de cualquier dispositivo.

Para estar seguro de que se ha arrancado correctamente la PEB-2737VLA se recomienda entrar a la configuración de la BIOS para definir una configuración estable que permita un buen desempeño.

Cargar las configuraciones óptimas predeterminadas

Cuando aparezca en el menú principal las opciones de configuración, elegir [Load Optimal Defaults], presionar <Enter> y elegir [OK], de esta manera se cargarán las opciones óptimas predeterminadas para la BIOS. Esto forzará a la BIOS a regresar a las configuraciones iniciales de fábrica. Se recomienda hacer esto para asegurar que el sistema este corriendo con las configuraciones para la BIOS que Portwell ha aprobado completamente. De hecho se pueden cargar estas configuraciones en cualquier momento que se detecte inestable el sistema.

Auto-detectar discos duros

En el menú BIOS => CMOS estándar, seleccionar cualquiera de los puertos IDE Maestro / Esclavo primarios y presionar <Enter>. Configurar el puerto IDE seleccionado y colocar el modo de acceso en [AUTO]. Esto obligará al sistema a detectar automáticamente los dispositivos IDE conectados cada vez que inicie el sistema.

Deshabilitar funcionamiento inadecuado

En muchas ocasiones el usuario deshabilita algún dispositivo o característica en alguna aplicación dentro de las configuraciones de la BIOS. Es posible que estas variables no regresen a sus valores iniciales por lo que, dichos dispositivos o características seguramente no serán detectados correctamente. Cuando lo anterior suceda, es altamente recomendado revisar las configuraciones de la BIOS y asegurarse que ciertos elementos tengan los ajustes adecuados. Esto incluye el puerto COM1, puertos USB, caché externo, VGA y Ethernet integrados.

También es común que se quiera deshabilitar cierto dispositivo / puerto para liberar recursos Peticiones de interrupción (IRQ) como por ejemplo: Deshabilitar el puerto serie COM1 Para liberar IRQ#4 etc.

Descripción
Contador de sistema
Teclado
Controlador programado
COM2
COM1
Sonido, red, USB 1.0 / 1.1 controlador UHCI
Controlador de disco flexible
Puerto de impresora (Puerto paralelo)
CMOS / reloj de tiempo real
Controlador ACPI
Adaptador SCSI, tarjeta de video,
controlador USB
Controlador de red
PS/2 Conector de mouse
Co-procesador matemático
Controlador IDE primario
Controlador IDE secundario

Un resumen del mapeo básico IRQ se muestra en al tabla 4.1

Tabla 4.1.Peticiones de interrupción. Mapeo básico.

Con esto, es muy fácil encontrar cuál de los recursos de IRQ esta listo para periféricos adicionales. Si los recursos IRQ no son suficientes, deshabilitar algunos de los dispositivos enlistados arriba.

4.3 Prueba de arranque

Al encender la tarjeta, ésta detectó correctamente todos los dispositivos. La unidad de CD/DVD externo conectado vía USB, algunas veces no es detectado por la tarjeta por lo que, es necesario desconectar la fuente, reiniciar y verificar que la unidad esté correctamente conectada. Esta unidad es importante ya que para las instalaciones en disco duro y memoria flash se usará un CD de instalación.

Para entrar al menú de SETUP es necesario esperar a que al encender la tarjeta aparezca el mensaje: "Presione shift+F10 para opciones" y aquí no cambiar nada y presionar <F4> para guardar y salir. Se reiniciará la tarjeta e inmediatamente se debe presionar para entrar al menú de SETUP. Como la tarjeta inicia muy rápido, es probable que no de tiempo de presionar . Si es así, reiniciar la tarjeta y repetir el proceso.

Dentro del menú, seleccionar como primera opción en el orden de booteo la unidad de CD/DVD.

Para apagar / encender la tarjeta, después de conectada por primera vez, es necesario "puentear" los pines 7 y 8 del conector 20 como se observa en la figura. Así mismo, para sólo reiniciarla "puentear" los pines 5 y 6.



Figura 4.2. Pruebas de Booteo. Encendido/apagado de la tarjeta.

Capítulo 5. Instalación de versiones de Windows

Para iniciar con las instalaciones de Windows, verificar que todos los dispositivos estén correctamente conectados a la tarjeta antes de encenderla. En especial los de almacenamiento y la unidad de CD externa.

5.1 Windows XP Profesional

5.1.1 En disco duro

Conectar correctamente el disco duro en uno de los dos puertos SATA de la tarjeta (CN 1 ó CN5). Así mismo, conectar el disco duro a la fuente de alimentación.

Insertar el CD de instalación de Windows XP Profesional en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciará la instalación de Windows.

- 1. Presionar <Enter> para comenzar
- 2. presionar F8 para aceptar los términos y condiciones de Windows
- 3. Seleccionar el disco duro donde se va a instalar
- Si existe una partición anterior seleccionarla y borrarla presionando <D>. De lo contrario seguir al paso 6.
- 5. Confirmar borrar la partición presionando <L> y luego <Enter>
- 6. Seleccionar el nuevo espacio no particionado y presionar <Enter>
- 7. Seleccionar formatear el disco con NTFS (rápido) y se comenzará a formatear
- 8. Al terminar de formatear se reiniciará la tarjeta (No retirar el CD pero no presionar una tecla para iniciar desde CD sino dejar que inicie el disco duro).
- 9. Continuará la instalación de Windows donde solo es necesario seleccionar algunas opciones como zona horaria e idioma.
- 10. Al finalizar se iniciará Windows.

Instalación de Drivers:

Una vez instalado Windows insertar el CD proporcionado por el fabricante de la tarjeta con los Drivers necesarios. El CD iniciará automáticamente

	Porty	vell EC Driver	· CD R1.02	
	() Read h	Ae Driver For Your Windows System		
	() Open ()	This CD-Title ortwell Web site		
Atalies 2. 8(1.02) 4. Recladi de 1 oftenno de Tapacie (br Tapacie) bot	8817	I	Portwell Tegether in Exective Breast	
	ž HR	D brower	6 4.43	None of the second

Figura 5.1. Instalación de Windows XP en disco duro. Instalación de drivers.

Instalar los drivers en el siguiente orden:

- 1. Seleccionar "Install drivers for your Windows System"
- 2. Seleccionar el modelo de la tarjeta (PEB-2737VLA)
- 3. Instalar el controlador de chipset y reiniciar el equipo
- 4. Instalar el controlador de ethernet y reiniciar el equipo
- 5. Instalar el controlador de audio y reiniciar el equipo.
- El driver de gráficos proporcionado en el CD del fabricante no es compatible con el sistema, por lo que se recomienda descargar el driver de gráficos de:

http://www.intel.com/p/es_XL/embedded/hwsw/software/emgd#download

- 7. Extraer el contenido del archivo descargado e instalar la aplicación de Intel Embedded Graphics Drivers
- Descargar el compilador de C/C++ Openwatcom (de no contar con él) e instalarlo antes de iniciar la aplicación de drivers de Intel, de lo contrario no se podrán instalar los controladores. http://openwatcom.mirrors.pair.com/
- 9. Iniciar la aplicación de drivers de Intel
- 10. En la interfaz gráfica seleccionar la carpeta "packages"
- 11. Seleccionar el paquete "multi-PB.pkg"

- 12. Dar click en el menú de la parte superior al botón "Generate Installation". Si todo resulta correcto, terminará de generar la instalación y creará una carpeta zip en la parte izquierda de la interfaz, justo debajo de los paquetes utilizados.
- 13. Seleccionar la carpeta en zip con el instalador de los controladores
- 14. Extraer el contenido y guardar la carpeta que tendrá el nombre: IEGD_9_0_2_windows.
- 15. Dentro de dicha carpeta localizar la carpeta "utilities" donde se encuentra el "SETUP" de los controladores e iniciarlo.
- 16. Al finalizar la instalación reiniciar el equipo

Después de lo anterior el sistema estará listo para conectarse a internet y desplegar contenidos multimedia.

5.1.2 En memoria flash

Conectar correctamente la memoria flash en el puerto para compact flash de la tarjeta (CN 23).

Opcionalmente, desconectar el disco duro utilizado en instalaciones previas.

Insertar el CD de instalación de Windows XP Profesional en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciará la instalación de Windows.

- 1. Presionar <Enter> para comenzar
- 2. presionar F8 para aceptar los términos y condiciones de Windows
- 3. Seleccionar la memoria flash a utilizar.
- Si existe una partición anterior seleccionarla y borrarla presionando <D>.
 De lo contrario seguir al paso 6.
- 5. Confirmar borrar la partición presionando <L> y luego <Enter>
- 6. Seleccionar el nuevo espacio no particionado y presionar <Enter>
- 7. Seleccionar formatear el disco con NTFS (rápido) y se comenzará a formatear
- 8. Al terminar de formatear se reiniciará la tarjeta (No retirar el CD pero no presionar una tecla para iniciar desde CD sino dejar que inicie el disco duro).
- 9. Continuará la instalación de Windows donde solo es necesario seleccionar algunas opciones como zona horaria e idioma.
- 10. Al finalizar se iniciará Windows.

Instalación de Drivers:

Una vez instalado Windows insertar el CD proporcionado por el fabricante de la tarjeta con los Drivers necesarios. El CD iniciará automáticamente



Figura 5.2. Instalación de Windows XP en memoria flash. Instalación de drivers.

Instalar los drivers en el siguiente orden:

- 1. Seleccionar "Install drivers for your Windows System".
- 2. Seleccionar el modelo de la tarjeta (PEB-2737VLA).
- 3. Instalar el controlador de Chipset y reiniciar el equipo.
- 4. Instalar el controlador de Ethernet y reiniciar el equipo.
- 5. Instalar el controlador de Audio y reiniciar el equipo.
- El driver de gráficos proporcionado en el CD del fabricante no es compatible con el sistema, por lo que se recomienda descargar el driver de gráficos de:

http://www.intel.com/p/es_XL/embedded/hwsw/software/emgd#download

- 7. Extraer el contenido del archivo descargado e instalar la aplicación de Intel Embedded Graphics Drivers.
- Descargar el compilador de C/C++ Openwatcom (de no contar con él) e instalarlo antes de iniciar la aplicación de drivers de Intel, de lo contrario no se podrán instalar los controladores.

http://openwatcom.mirrors.pair.com/

- 9. Iniciar la aplicación de drivers de Intel.
- 10. En la interfaz gráfica seleccionar la carpeta "packages".
- 11. Seleccionar el paquete "multi-PB.pkg".
- 12. Dar click en el menú de la parte superior al botón "Generate Installation". Si todo resulta correcto terminará de generar la instalación y creará una carpeta zip en la parte izquierda de la interfaz, justo debajo de los paquetes utilizados.
- 13. Seleccionar la carpeta en zip con el instalador de los controladores.
- 14. Extraer el contenido y guardar la carpeta que tendrá el nombre: IEGD_9_0_2_windows.
- 15. Dentro de dicha carpeta localizar la carpeta "utilities" donde se encuentra el "SETUP" de los controladores e iniciarlo.
- 16. Al finalizar la instalación reiniciar el equipo

5.2 Windows XP Tiny

5.2.1 En disco duro

Conectar correctamente el disco duro en uno de los dos puertos SATA de la tarjeta (CN 1 ó CN5). Así mismo, conectar el disco duro a la fuente de alimentación.

Insertar el CD de instalación de Windows XP Tiny en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciará la instalación de Windows.

- 1. Presionar <Enter> para comenzar.
- 2. Seleccionar el disco duro donde se va a instalar.
- Si existe una partición anterior seleccionarla y borrarla presionando <D>. De lo contrario seguir al paso 5.
- 4. Confirmamos borrar la partición presionando <L> y luego <Enter>.
- 5. Seleccionar el nuevo espacio no particionado y presionar < Enter>.
- Seleccionar formatear el disco con NTFS (rápido/ Quick) y se comenzará a formatear.
- 7. Al terminar de formatear se copiarán archivos de la instalación de Windows Tiny y se reiniciará la tarjeta.
- 8. Al reiniciar, se iniciará Windows Tiny y continuará automáticamente la instalación de dispositivos.



Figura 5.3. Instalación de Windows XP Tiny en disco duro

- 9. Al terminar de instalar todos los componentes, iniciará Windows y aparecerá una ventana informando que se reiniciará el sistema solicitando se espere a que finalice el tiempo y no se reinicie manualmente por el usuario.
- 10. Al reiniciar, se iniciará Windows Tiny.

Instalación de Drivers:

Una vez instalado Windows insertar el CD proporcionado por el fabricante de la tarjeta con los Drivers necesarios. El CD iniciará automáticamente

	Portwell EC D	river CD R1.02	
	Read Me		
	Install Driver For Your Windo	ws System	
site	Open This CD-Title		
	Visit Portwell Web site		
alles .			
91.021 ded de 1			
fama de paran Ibs exaño tot	And Destination of the local distance of the local distance of the local distance of the local distance of the	Portwell Tegether in Warths Drawn	

Figura 5.4. Instalación de Windows XP Tiny en disco duro. Instalación de drivers.

Instalar los drivers en el siguiente orden:

- 1. Seleccionar "Install drivers for your Windows System"
- 2. Seleccionar el modelo de la tarjeta (PEB-2737VLA)
- 3. Instalar el controlador de Chipset y reiniciar el equipo
- 4. Instalar el controlador de Ethernet y reiniciar el equipo
- 5. Instalar el controlador de Audio y reiniciar el equipo.
- El driver de gráficos proporcionado en el CD del fabricante no es compatible con el sistema y no existe en la página de Intel un driver para esta versión de Windows.

5.2.2 En memoria flash

Conectar correctamente la memoria flash en el puerto para compact flash de la tarjeta (CN 23).

Opcionalmente, desconectar el disco duro utilizado en instalaciones previas.

Insertar el CD de instalación de Windows XP Tiny en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione

cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciarán la instalación de Windows.

- 1. Presionar <Enter> para comenzar.
- 2. Seleccionar la memoria flash donde se va a instalar.
- Si existe una partición anterior seleccionarla y borrarla presionando <D>.
 De lo contrario seguir al paso 5.
- 4. Confirmamos borrar la partición presionando <L> y luego <Enter>.
- 5. Seleccionar el nuevo espacio no particionado y presionar < Enter>.
- 6. Seleccionar formatear el disco con NTFS (rápido/ Quick) y se comenzará a formatear.
- 7. Al terminar de formatear se copiaran archivos de la instalación de Windows Tiny y se reiniciará la tarjeta.
- 8. Al reiniciar, se iniciara Windows Tiny y continuará automáticamente la instalación de dispositivos.

stalling C Setup is	detecting and installing devices on your computer.
10	Please wait while Setup detects and installs devices such as your keyboard and mouse. This will take several minutes. During this time, your screen may flicker for a tew seconds.
	Back Next

Figura 5.5. Instalación de Windows XP Tiny en memoria flash.

- 9. Al terminar de instalar todos los componentes, iniciara Windows y aparecerá una ventana informando que se reiniciara el sistema solicitando se espere a que finalice el tiempo y NO se reinicie manualmente por el usuario.
- 10. Al reiniciar, se iniciará Windows Tiny

Instalación de drivers:

Una vez instalado Windows insertar el CD proporcionado por el fabricante de la tarjeta con los Drivers necesarios. El CD iniciará automáticamente

	I UITMEN EC DINEI C	D M1.02	
	Read Me		
	Install Driver For Your Windows System		
sitir	Open This CD-Title		
	Visit Portwell Web site		
alles -			
93.021 chad the r			
tanus de partecito	R R R T	Portwell	
		Together in Electric Bread	

Figura 5.6. Instalación de Windows XP Tiny en memoria flash. Instalación de drivers.

Instalar los drivers en el siguiente orden:

- 1. Seleccionar "Install drivers for your Windows System".
- 2. Seleccionar el modelo de la tarjeta (PEB-2737VLA).
- 3. Instalar el controlador de Chipset y reiniciar el equipo.
- 4. Instalar el controlador de Ethernet y reiniciar el equipo.
- 5. Instalar el controlador de Audio y reiniciar el equipo.
- El driver de gráficos proporcionado en el CD del fabricante NO es compatible con el sistema y no existe en la página de Intel un driver para esta versión de Windows.

Después de lo anterior el sistema estará listo para conectarse a internet y desplegar contenidos multimedia.

Capítulo 6. Instalación de versiones de Linux

6.1 Ubuntu 10.04

6.1.1 En disco duro

Conectar correctamente el disco duro en uno de los dos puertos SATA de la tarjeta (CN 1 ó CN5). Así mismo, conectar el disco duro a la fuente de alimentación.

Insertar el CD de instalación de Ubuntu 10.04 en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciarán la instalación de Ubuntu.

- 1. Al iniciar, lo primero que solicita el instalador es seleccionar el idioma de la instalación, en este caso, español. Dar click en el botón continuar.
- 2. Seleccionar la zona horaria, en este caso, ciudad de México.
- 3. Seleccionar el idioma del teclado, en este caso Latinoamérica.
- 4. Posteriormente, seleccionar el disco duro para instalar el sistema operativo
- 5. Si existe una partición anterior, elegir la opción "borrar completamente e instalar" del menú contextual.
- 6. Dar click en el botón continuar
- 7. El instalador comenzará a detectar el hardware y a instalar Ubuntu y todos sus componentes. Esto tarda alrededor de 40 min.



Figura 6.1. Instalación de Ubuntu 10.04 en disco duro.

8. Al finalizar se iniciará Ubuntu 10.04

Instalación de drivers:

Una vez instalado Ubuntu, configurar la red local de la siguiente manera:

Modo gráfico:

- 1. Dar click derecho sobre el ícono de conexiones de red y elegir >editar conexiones
- 2. En la pestaña "cableado" dar click sobre eth0 para seleccionarlo y dar click en el botón de la derecha "editar"
- 3. En la pestaña "Ajustes de IPv4", cambiar la opción del menú contextual a "Manual"
- 4. En la pestaña "direcciones" dar click en el botón "añadir"
- 5. Ingresar campo por campo la IP del equipo, la máscara de subred y la puerta de enlace.
- 6. Ingresar en el campo "servidor DNS" las direcciones correspondientes
- 7. Dar click en el botón aplicar y salir.

Modo terminal:

- 1. Dar click en el menú del borde superior, aplicaciones > accesorios > terminal.
- 2. En la terminal, escribir: if config eth0 down
- Después: if config eth0 192.168.7.132 255.255.255.0 up Donde las primeras 4 cifras son la ip y las siguientes 4 la máscara de sub red de el equipo, en este caso, el del laboratorio de Microsoft Research de la facultad de ingeniería de la UNAM.
- Posteriormente, route add gw 192.168.7.1.
 Donde las cifras son la dirección ip de la puerta de enlace.
- Editar el archivo resolv.conf con el siguiente comando: Vi/etc/resolv.conf

Dentro del archivo agregar las siguientes líneas: -nameserver 192.168.7.254 -nameserver 132.248.59.98

Cerrar y guardar el archivo con wq! Cerrar la terminal. Al tener la red configurada y lista para navegar, Ubuntu automáticamente iniciará el gestor de actualizaciones, de lo contrario se puede ingresar a él en el menú contextual del borde superior del escritorio:

Sistema>Administración>Gestor de Actualizaciones

El Gestor buscará automáticamente el software necesario y/o los controladores faltantes no instalados por Ubuntu por default. Esto tardará dependiendo de la velocidad de conexión a internet.

Una vez descargado el software, la instalación del mismo comenzará automáticamente y tardará alrededor de 20 min.

En particular en el caso del procesador de gráficos GMA 500 no existe un controlador 100% adecuado para Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, que es la versión recomendada para esta tarjeta. Por lo anterior, lo más recomendable es instalar los siguientes repositorios:

En la terminal escribir:

1. sudo add-apt-repository ppa:gma500/ppa && sudo apt-get update && sudo

apt-get install poulsbo-driver-3d

- 2. Reiniciar el sistema
- En esta versión de Ubuntu los drivers anteriores causan conflicto con los paquetes compiz por lo que es necesario desinstalarlos con el siguiente comando:

sudo apt-get -y remove compiz*

Lo anterior brinda un mejor desempeño en gráficos de video con aceleración de hardware, pero le resta efectos gráficos a la interfaz.

Mayor información puede ser consultada en la página:

https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsVideoCardsPoulsbo#Luci d(10.04)

NOTA: En la página de Intel sólo existen controladores para el Hub controlador de sistema Intel US15W con procesador de gráficos GMA500 para la versión 8.04 de Ubuntu.

Al finalizar todo lo anterior Ubuntu esta listo para conectarse a internet y desplegar contenido multimedia.

6.1.2 En memoria flash

Conectar correctamente la memoria flash en el puerto para compact flash de la tarjeta (CN 23).

Opcionalmente, desconectar el disco duro utilizado en instalaciones previas.

Insertar el CD de instalación de Ubuntu 10.04 en la unidad de CD/DVD externo con la tarjeta apagada y posteriormente encenderla. Después del mensaje de "Presione shif+F10 para opciones" aparecerá el letrero: "Presione cualquier tecla para iniciar desde CD". Al presionar cualquier tecla iniciarán la instalación de Ubuntu.

- 1. Al iniciar, lo primero que solicita el instalador es seleccionar el idioma de la instalación, en este caso, español. Dar click en el botón continuar.
- 2. Seleccionar la zona horaria, en este caso, ciudad de México.
- 3. Seleccionar el idioma del teclado, en este caso Latinoamérica.
- 4. Posteriormente, seleccionar la memoria flash para instalar el sistema operativo. En este caso al instalar Linux la memoria perderá el formato para Windows por lo que si posteriormente se requiere instalarlo se deberá formatear antes de intentar hacerlo.
- 5. Si existe una partición anterior, elegir la opción "borrar completamente e instalar" del menú contextual.
- 6. Dar click en el botón continuar
- 7. El instalador comenzará a detectar el hardware y a instalar Ubuntu y todos sus componentes. Esto tarda alrededor de 30 min. Más rápido que en el disco Duro.



Figura 6.2. Instalación de Ubuntu 10.04 en memoria flash.

8. Al finalizar se iniciará Ubuntu 10.04

Instalación de drivers:

Una vez instalado Ubuntu, configurar la red local de la siguiente manera:

Modo gráfico:

- 1. Dar click derecho sobre el ícono de conexiones de red y elegir >editar conexiones
- 2. En la pestaña "cableado" dar click sobre eth0 para seleccionarlo y dar click en el botón de la derecha "editar"
- En la pestaña "Ajustes de iPv4", cambiar la opción del menú contextual a "Manual"
- 4. En la pestaña "direcciones" dar click en el botón "añadir"
- 5. Ingresar campo por campo la IP del equipo, la máscara de subred y la puerta de enlace.
- 6. Ingresar en el campo "servidor DNS" las direcciones correspondientes
- 7. Dar click en el botón aplicar y salir.

Modo terminal:

- 1. Dar click en el menú del borde superior, aplicaciones > accesorios > terminal.
- 2. En la terminal, escribir: **if config eth0 down**
- Después: if config eth0 192.168.7.132 255.255.255.0 up Donde las primeras 4 cifras son la ip y las siguientes 4 la máscara de sub red de nuestro equipo, en este caso, el del laboratorio de Microsoft Research de la facultad de ingeniería de la UNAM.
- Posteriormente, route add gw 192.168.7.1.
 Donde las cifras son la dirección ip de la puerta de enlace.
- Editar el archivo resolv.conf con el siguiente comando: Vi/etc/resolv.conf

Dentro del archivo agregar las siguientes líneas: -nameserver 192.168.7.254 -nameserver 132.248.59.98

Cerrar y guardar el archivo con wq! Cerrar la terminal.

Al tener la red configurada y lista para navegar, Ubuntu automáticamente iniciará el gestor de actualizaciones, de lo contrario se puede ingresar a él en el menú contextual del borde superior del escritorio:

Sistema>Administración>Gestor de Actualizaciones

El Gestor buscará automáticamente el software necesario y/o los controladores faltantes no instalados por Ubuntu por default. Esto tardará dependiendo de la velocidad de conexión a internet.

Una vez descargado el software, la instalación del mismo comenzará automáticamente y tardará alrededor de 40 min. Considerablemente más que en el disco duro.

En particular en el caso del procesador de gráficos GMA 500 no existe un controlador 100% adecuado para Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, que es la versión recomendada para esta tarjeta. Por lo anterior, lo más recomendable es instalar los siguientes repositorios:

En la terminal escribir:

1. sudo add-apt-repository ppa:gma500/ppa && sudo apt-get update && sudo

apt-get install poulsbo-driver-3d

- 2. Reiniciar el sistema
- En esta versión de Ubuntu los drivers anteriores causan conflicto con los paquetes compiz por lo que es necesario desinstalarlos con el siguiente comando:

sudo apt-get -y remove compiz*

Lo anterior brinda un mejor desempeño en gráficos de video con aceleración de hardware, pero le resta efectos gráficos a la interfaz.

Mayor información puede ser consultada en la página:

https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsVideoCardsPoulsbo#Luci d(10.04)

NOTA: En la página de Intel sólo existen controladores para el Hub controlador de sistema Intel US15W con procesador de gráficos GMA500 para la versión 8.04 de Ubuntu.

Al finalizar todo lo anterior, Ubuntu esta listo para conectarse a internet y desplegar contenido multimedia.

Conclusiones

La descripción que se hace en este documento sobre la tarjeta para sistemas embebidos Portwell PEB-2737VLA permite conocer paso a paso el proceso de su configuración. Se logró satisfactoriamente, conectar, arrancar y configurar la tarjeta, así como, la instalación de tres sistemas operativos, dos versiones de Windows y una de Linux. Todas ellas tanto en un disco duro como en una memoria compact flash.

El arranque de la tarjeta se realizó de manera sencilla. Por sus características, si se conectan correctamente todos los dispositivos antes de proporcionarle corriente eléctrica, los detectará sin ningún problema. En caso de que después de encendida no reconozca algún dispositivo, se necesita desconectar la tarjeta de la corriente, desconectar el dispositivo esperar unos segundos y volverlos a conectar.

Por otro lado, en caso de necesitar reiniciarla y/o apagarla, resulta útil un alambre pequeño que se pueda utilizar para "puentear" temporalmente el conector correspondiente ya que no siempre responde al comando CTRL+ALT+SUPR.

En cuanto a la configuración de la BIOS, resulta complicado acceder desde el arranque. La mejor opción es esperar el mensaje "presione Shift+F10 para opciones" presionar dichas teclas, no cambiar nada en el menú que aparezca, presionar F4 para salir e inmediatamente presionar la tecla DEL. La configuración de hora, fecha y orden de booteo se necesita realizar cada vez que la tarjeta se desconecte de la corriente por un tiempo prolongado.

Por su parte, los resultados de desempeño de la tarjeta se muestran en las tablas R1- R6:

Instalación de sistemas operativos

En disco duro:

S.O.	Tiempo de instalación	Error en la instalación	Error en funcionamiento	Desempeño
Windows XP Profesional	40 min aprox	Algunos	NO	Lento
Windows XP Tiny	25 min aprox	Ninguno	NO	Normal
Ubuntu 10.04 Lucid Lvnx	30 min aporx	Ninguno	NO	Rápido

Tabla R1.Resultados de desempeño. Instalación de sistemas operativos en disco duro.

En memoria flash:

S.O.	Tiempo de instalación	Error en la instalación	Error en funcionamiento	Desempeño
Windows XP Profesional	50 min aprox	Algunos	NO	Muy Lento
Windows XP Tiny	35 min aprox	Ninguno	NO	Normal
Ubuntu 10.04 Lucid Lvnx	25 min aprox	Ninguno	NO	Rápido

Tabla R2.Resultados de desempeño. Instalación de sistemas operativos en memoria flash.

Los errores en al instalación en Windows XP ocurrieron durante el proceso de instalación del CD al disco duro y la memoria flash. Se necesitó reiniciar el proceso un par de veces.

Instalación de controladores

En disco duro:

S.O.	Tiempo de Instalación	Obtención	Tamaño de descarga	Controladores faltantes
Windows XP	10 min	CD del	90 MB	0
Profesional		fabricante e		
		Internet		
Windows XP	10 min	CD del	NA	1 (Gráficos)
Tiny		fabricante		
Ubuntu 10.04	20 min	Internet	120 MB	1 (Gráficos)
Lucid Lynx				. ,

Tabla R3.Resultados de desempeño. Instalación de controladores en disco duro.

En memoria flash:

S.O.	Tiempo de Instalación	Obtenciór	ו	Tamaño de descarga	Controladores faltantes
Windows XP	15 min	CD d	lel	90 M	0
Profesional		fabricante	е		
		internet			
Windows XP	15 min	CD d	lel	NA	1 (Gráficos)
Tiny		fabricante			
Ubuntu 10.04	40 min	Internet		120 MB	1 (Gráficos)
Lucid Lynx					

Tabla R4.Resultados de desempeño. Instalación de controladores en memoria flash.

Ubuntu detecta automáticamente el hardware y busca el software apropiado y mas actualizado, sin embargo para el Hub controlador de sistema Intel US15W con procesador de gráficos GMA500 no existe uno totalmente compatible. En la primera búsqueda de software es cuando el tamaño de descarga es de 120 MB aproximadamente.

Multimedia

En disco duro:

S.O.	Despliegue de gráficos	Video	Audio	Ethernet
Windows XP	Bueno	Bueno	Muy Bueno	SI
Profesional				
Windows XP Tiny	Bueno	Regular	Muy Bueno	SI
Ubuntu 10.04 Lucid Lynx	Bueno	Malo	Muy Bueno	SI

Tabla R5.Resultados de desempeño. Contenido multimedia en disco duro.

En disco memoria flash:

S.O.	Despliegue de gráficos	Video	Audio	Ethernet
Windows XP	Bueno	Bueno	Muy Bueno	SI
Profesional				
Windows XP	Bueno	Regular	Muy Bueno	SI
Tiny		-	-	
Ubuntu 10.04	Bueno	Malo	Muy Bueno	SI
Lucid Lynx				

Tabla R6.Resultados de desempeño. Contenido multimedia en memoria flash.

El desempeño de video en Ubuntu se ve afectado por la falta de un controlador 100% compatible con el procesador de gráficos GMA 500.

Por esto, basado en los resultados de desempeño y dependiendo de dónde se realice la instalación del sistema operativo la recomendación final es:

Para la memoria compact flash la mejor opción es Ubuntu 10.04 ya que es el sistema operativo que mejor utiliza el acceso a la memoria compact flash, que en este caso funciona como disco, sin disminuir el rendimiento.

Para el disco duro la mejor opción es Windows XP ya que todos los controladores funcionan al 100% con un buen desempeño general.

Windows XP Tiny resulta una buena opción también, pero, hay que tomar en cuenta que es una versión limitada de Windows XP y para la cual no existe un controlador de gráficos compatible.

Finalmente, evaluando de manera general esta tarjeta, se concluye que es una muy buena opción para desarrollar aplicaciones específicas no tan limitadas en

recursos como generalmente se espera en un sistema embebido. Esto se comprobó al probar la tarjeta con versiones de sistemas operativos completos y no versiones embebidas, tanto de Windows como de Linux arrojando resultados más que aceptables. Solo hay que tomar en cuenta que el desempeño multimedia, en especial el de video, no llega a ser excelente debido a las propias limitantes en los controladores dependiendo del sistema operativo.

Bibliografía

Berger, Arnold S. Embedded systems design, an introduction to process, tool and techniques. CMP Books, 2002. Páginas: xvii a xxvi

Valvano Jonathan W. Introducción a los sistemas de microcomputadores embebidos. Thomson. 2^a edición. 2004. Páginas: 1 a 7.

Morton Todd D. Embedded microcontrollers. Prentice hall. 2001. Páginas: 1 a 5

Portwell, Inc. PEB-2737VLA user's manual. Versión 1.0a. 2009. Páginas: 1.1 a 5.4

Intel. Embedded graphics drivers, EFI video driver, and video BIOS, user's guide. V10.3.1. March 2010. Páginas 13, 68 a 70, 92